

# **REDKIT SCADA 2.0**

Версия 2.0.2208 Руководство администратора ОС Astra Linux 1.7 RU.76499597.62.01.29-01 32 03

> Екатеринбург 21/10/2022

1		7
2		9
3	Redkit	
	3.1 Основные компоненты	
	3.2 Вспомогательные компоненты	

4		11
	4.1 Предварительная подготовка системы	. 11
	4.1.1 Обновление пакетов	. 11
	4.1.2 Скачивание дополнительных материалов	. 11
	4.1.2.1 Chrony	. 11
	4.1.2.2 СУБД Postgres расширенной версии	11
	4.1.2.3 Пакеты библиотек	12
	4.2 Настройка ключа лицензирования	. 12
	4.3 Установка СУБД Postgres	13
	4.4 Установка Redkit	15

5	Redkit	20
	5.1 Настройка Redkit в режиме резервирования	20
	5.1.1 Настройка основного сервера	20
	5.1.1.1 Первичное конфигурирование	20
	5.1.1.1.1 Проверка корректности создания системы Redkit	36
	5.1.1.2 Донастройка политик для управления dbctl и сервисами Redkit	37
	5.1.2 Настройка резервного сервера	40
	5.1.3 Проверка корректности разворачивания системы Redkit	49
	5.1.3.1 Утилита dbctl	50
	5.1.4 Настройка синхронизации времени	52
	5.1.5 Настройка модулей	53
	5.1.5.1 Настройка модулей протоколов	54
	5.1.5.1.1 Идентификатор сервера 61850	54
	5.1.5.1.2 Трассировка обмена данными	54
	5.1.5.2 Настройка модулей устаревания тегов и непривязанных сигналов	55
	5.1.5.3 Настройка архивирования данных	56
	5.1.5.4 Настройка отображения времени и передачи диагностических данных	с
	серверов Redkit	57
	уын заб.еб. Настройка АРМ Оператора	58
) Fil	) М5.1.5.6 Запуск сервисов Redkit,т.□т.□	

	84
6.1 Объектная молепь.	84
6.1.1 Загрузка проекта	
6.1.2 Обновить проект	
6.1.3 Скачать проект.	
6.1.4 Экспорт тегов	
62 Журналы	
6.2.1 Уровни важности	
6 2 1 1 Настройка звуковой сигнализации	88
6 2 2 События	89
6.2.2. Осовния	00 94
6.2.3.1 Экспорт/Импорт привазок событий	
624 Журцары	
6.2.4.2 Создание и настройка укирнала	08
	100
0.2.4.5 Удаление журнала	100
	100
0.2.0 ИСТОЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ	101
	101
	102
о.4. Говоиства тегов в алгоритмах	103
о.4.2 I Iараллельное выполнение алгоритмов	103
о.5 настроики узла	104
6.5.1 Добавление модулеи	106
6.5.2 Удаление модулей	107
6.5.3 Информирование об изменении настроек в модулях	108
6.5.4 Модули	109
6.5.4.1 АРІ-модуль для узлов Redkit	109
6.5.4.2 АРІ-модуль сервиса Keeper	110
6.5.4.3 АРМ Оператора	111
6.5.4.4 Архивирование	113
6.5.4.4.1 Выбор тегов для политик архивирования	115
6.5.4.5 Веб-сервер	115
6.5.4.6 Генератор отчетов	116
6.5.4.7 Использование диска	117
6.5.4.8 Клиент протокола lec104	119
6.5.4.9 Клиент протокола lec61850	120
6.5.4.10 Клиент протокола Modbus	122
6.5.4.11 Клиент протокола SNMP	124
6.5.4.12 Конвертер файлов осциллограмм	125
6.5.4.13 Конфигуратор	125
6.5.4.14 Локальные параметры системы	126
6.5.4.15 Модули DMS	127
6.5.4.16 Модуль диагностики покальной машины	128
6.5.4.17 Модуль записи ПЛГ	129
6 5 4 18 Модуль записи сигналов в БЛ	130
6 5 4 19 Модуль захвата оборулования	132
6.5.4.20 Молуль контроля серееров БЛ	122
0.0. <del>4</del> .20 модуль контроля серверов вд	124
0.0.4.2 г модуль обработки оланков переключении	104
0.5.4.22 Модуль обрасски непривязанных сигналов	100
о.э.4.23 модуль отслеживания оомена платформы	136
6.5.4.24 модуль проверки устаревания тегов	136
6.5.4.25 Модуль симуляции управления	137
6.5.4.26 Модуль синхронизации с БД	139
6.5.4.27 Модуль удаленного запуска бланков переключений	139
6.5.4.28 Модуль удаленного управления плакатами	141
6.5.4.29 Мониторинг участия в ОПРЧ (устарел)	141
6.5.4.30 Отслеживание топологии системы	142
6.5.4.31 Планировщик выдачи команд управления	143

6.5.4.32 Ротация архива событий	144
6.5.4.33 Ротация ПДГ	145
6.5.4.34 Сервер обработки событий	
6.5.4.35 Сервер протокола lec104	148
6.6 Плакаты и метки	
6.6.1 Плакаты	
6.6.1.1 Основная настройка	

7.5.2 Настройка логгирования	205
7.6 Настройка сервиса Redkit Keeper Service	
7.7 Настройка опроса осциллограмм по МЭК 61850	208
7.8 Настройка ПДГ	
7.9 Настройка ручного ввода	
7.10 Режим «Наблюдатель»	
7.10.1 Настройка режима «Наблюдатель»	213
7.11 Другие режимы работы Redkit Deployer	216
7.11.1 Обновление системы	
7.11.2 Удаление системы	219
7.12 Смена жестких дисков для БД	221
7.12.1 Смена жестких дисков с сохранением архива БД	221
7.12.2 Смена жестких дисков без сохранения архива БД	
7.13 Смена пароля у пользователя с правами управления службой Redkit	
7.14 Создание реденьетой келени БД	

10.8.1 Функции для работы с уставками	259
10.9 Прочие функции	
10.10 Работа с формами	
10.11 Запуск задач по таймеру	
10.12 О глобальных и локальных переменных Lua и использовании их в алгоритмах	

264

12		
	12.1 Типы диагностических данных	
	12.1.1 Файл проекта *.ppf	
	12.1.2 Log-файлы Redkit Builder	
	12.1.3 Log-файлы Redkit	
	12.1.4 Log-файлы утилит БД	
	12.1.5 Log-файлы СУБД	
	12.1.6 Dmp-файлы	
	12.1.7 Lua-файлы скриптов	
	12.1.8 Xml-файл конфигурации	
	12.1.9 Конфигурационные ini-файлы Redkit	
	12.2 Обращение в техническую поддержку	

1					
APDU	Application Protocol Data Unit – Протокольный блок данных прикладного уровня				
ASDU	Application Service Data Unit – Блок данных прикладного уровня				
Lua	Скриптовый язык программирования				
SCL	Substation Configuration description Language – основанный на XML, язык описания конфигурации подстанции. Позволяет формально описать взаимосвязи между системой автоматизации и первичным процессом (подстанцией, распределительным устройством). На прикладном уровне с использованием SCL может быть описана как топология распределительного устройства самого по себе, так и взаимосвязь между структурой распределительного устройства и функциями системы автоматизации подстанции. Язык SCL описывает иерархию файлов конфигурирования, которые позволяют описывать различные уровни системы в однозначных и стандартизированных файлах XML				
XML	eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки				
APM	Автоматизированное рабочее место				
AT	Автотрансформатор				
АУ	Аварийная уставка				
АЭС	Атомная электростанция				
БД	База данных				
БП	Бланки переключений				
Бэкап	(англ. backup) процесс создания копии данных, предназначенный для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения				
ВЛ	Воздушная линия				
ГОУ	Групповой объект управления (точка поставки генерации)				
ДГ	Диспетчерский график				
ДЦ	Диспетчерский центр				
ИБ	Информационная безопасность				
КА	Коммутационный аппарат				
Квитирование	Операция, производимая оператором для подтверждения факта приема информации от системы				
КС	Контрольная сумма				
ЛКМ	Левая кнопка мыши				
МС	Миллисекунда				
Мониторинг	Отображение данных в режиме реального времени				
НПРЧ	Нормированное Первичное Регулирование Частоты				
ОМП	Определение места повреждения				
OC	Операционная система				
ОПРЧ	Общее Первичное Регулирование Частоты				
ПБР	План балансирующего рынка				

пдг	Плановый диспетчерский график				
Перетаскивание (Drag-and-Drop)	Последовательность действий, обеспечивающая перемещение элементов: наведите курсор на необходимый элемент, нажмите ЛКМ, и удерживая ее, переместите элемент в нужное место, отпустите кнопку мыши				
ПК	Программный комплекс				
ПКМ	Правая кнопка мыши				
ПКУ	Программный ключ управления				
ППБР	Предварительный план балансирующего рынка				
Представление	Элемент условного обозначения оборудования (например, обмотка трансформатора), состоящая из простых графических объектов. Является компонентом отображения для создания шаблона оборудования				
Проект	Совокупность объектной модели, схем объекта автоматизации, привязок сигналов оборудования нижнего уровня к данным логических узлов модели, описания топологической раскраски и используемых в проекте шаблонов и представлений				
Прокрутка (Scrolling)	Действие прокрутки содержимого окна колесиком мыши				
ПУ	Предупредительная уставка				
Рабочая станция	Серверное или клиентское рабочее место. Содержит: компьютер или компьютерный терминал, набор необходимого ПО, вспомогательное оборудование				
Репликация	(англ. replication) копирование содержимого с одного сервера БД на другой или несколько других				
СДПМ	Система доставки плановой мощности				
СУБД	Система управления базой данных				
Схема	Наглядное графическое изображение функциональной схемы управляемого/контролируемого объекта автоматизации, выполненная как комплекс символов, изображающих элементы системы или процесс с их взаимными связями				
Тег	Единица данных (телеизмерение, телесигнал или команда телеуправления) в ПК Redkit с присваиваемым наименованием согласно стандарту IEC 61850. Например, "MMXU1.MX.A.phsB.cVal.mag.f"				
	Уточненный диспетчерский график				
уді	Уточненный диспетчерский график				
Узел	Уточненный диспетчерский график Сконфигурированный набор подключаемых модулей, который может быть запущен на одной из рабочих станций, входящих в программно-аппаратный комплекс Redkit				

2.0.2208

Руководство предназначено для изучения приложения Redkit Configurator (далее Программа).

Основные возможности Программы:

- настройка системы Redkit SCADA;
- создание пользовательских алгоритмов;
- создание и настройка конфигурации работы серверной и клиентской части Redkit SCADA;
- экспорт конфигурации в файл;
- создание и настройка журналов событий;
- настройка прав доступа и парольной политики;
- создание учетных записей;
- настройка отчетов.

# Redkit

ПК Redkit содержит два типа компонентов:

- 1. Основные компоненты.
- 2. Вспомогательные компоненты.

## 3.1

#### **Redkit Workstation**

Компонент Redkit Workstation (APM) выполняет роль средства для графического представления состояния системы и управления ею.

#### **Redkit Configurator**

Компонент Redkit Configurator (Конфигуратор) выполняет функцию конфигурирования системы Redkit. Redkit Configurator может располагаться на сервере, а может подключаться к службе Redkit по локальной сети.

#### Redkit

Компонент «Служба Redkit» (сервис Redkit) выполняет функцию приема, передачи и обработки данных.

## 3.2

#### Deployer

Утилита Deployer – мастер конфигурирования системы Redkit.

#### Redkit (

Служба управления базами данных и службами ПК Redkit (сервис Keeper) выполняет функции:

- опрос серверов БД на наличие или отсутствие соединения;
- репликация системы;
- остановка/запуск серверов БД.

Redkit ( Redkit Diagnostic Service)

Keeper)

Служба диагностики компонентов ПК Redkit.

#### dbctl

Утилита dbctl работает в связке со службой управления кластером (сервисом Keeper). Выполняет функции:

- графическое отображение состояний сервисов БД и Redkit;
- ручное создание резервного сервера БД;
- создание резервной копии БД.

#### configdeployer

Утилита configdeployer – мастер настройки конфигурационных файлов Redkit. Записывает шифрованные данные входа пользователя в конфигурационный файл для обеспечения функции автоматического входа пользователей в систему.

# <u>4</u> 4.1

#### 4.1.1

```
Перед любой настройкой выполните
```

обновление пакетов:

```
1. Откройте файл /etc/apt/sources.list с помощью команды:
```

sudo nano /etc/apt/sources.list

2. Удалите символ # у строк с https://...

```
# Astra Linux repository description https://wiki.astralinux.ru/x/0oLiC
```

```
#deb cdrom:[OS Astra Linux 1.7.1 1.7_x86-64 DVD ]/ 1.7_x86-64 contrib main
non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
1.7_x86-64 main contrib non-free
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
1.7_x86-64 main contrib non-free
```

- 3. Сохраните файл и выйдите из него.
- 4. Обновите репозитории пакетов командой:

sudo apt update

## 4.1.2

Выполните скачивание дополнительных материалов через Терминал.

.: Для нормальной работы зависимостей рекомендуется скачивать каждый пакет в свою директорию.

#### 4.1.2.1 Chrony

1. Создайте директорию командой:

mkdir -p ~/download-only/chrony

2. Назначьте папку для хранения:

cd ~/download-only/chrony

3. Скачайте пакет:

apt download chrony

#### 4.1.2.2 Postgres

1. Создайте директорию командой:

mkdir -p ~/download-only/postgres\_ext

2. Назначьте папку для хранения:

```
cd ~/download-only/postgres_ext
```

3. Выполните поочередно команды для скачивания:

```
apt download postgresql-11 \setminus
```

```
postgresql-client-11 \
postgresql-client-common \
postgresql-common \
libpq5
```

#### 4.1.2.3

1. Создайте директорию командой:

```
mkdir -p ~/download-only/redkitlib
```

2. Назначьте папку для хранения:

cd ~/download-only/redkitlib

3. Выполните поочередно команды для скачивания:

```
apt download \
libxcb-util1 \
librsvg2-2 \
libssl1.1 \
libsnmp30 \
libxml2 \
libboost-random1.67.0
```

4. Все скачанные материалы перенесите на внешнее устройство.

### 4.2

.: Перед настройкой сервера ключей убедитесь, что в системе установлен менеджер systemd. Для настройки сервера ключей выполните следующие действия:

1. Сохраните в директорию на жестком диске архив сервера ключей.

.: Архив с сервером ключей распространяется вместе с дистрибутивом Redkit SCADA. Также его можно скачать на официальном сайте по ссылке: https://www.guardant.com/support/download/server/.

2. Распакуйте архив в /opt с помощью команды:

sudo tar -xf <путь до директории с архивом> -C /opt/

3. Выполните команду:

sudo chmod +x /opt/glds-<номер версии>/install.sh

4. Установите сервер ключей:

sudo /opt/glds-<номер версии>/install.sh

5. Запустите сервер ключей:

```
sudo systemctl start glds.service
```

**6.** Воспользуйтесь веб-интерфейсом по адресу: **127.0.0.1:3185.** На странице должна отображаться информация об аппаратном ключе (Рисунок 1).

Server Guardant Net on sis002821.prosoft.ural.ru					
Server Monitor	<u>Admin</u>	Client's setting	g <u>Server Log</u>	GLDS 7.0.888.0 © Aktiv Co. 2004-2015	
s <u>is002821.pros</u> u <u>PRSETEF</u> <u>Gua</u>	oft ural.ru Totant Sign Net Total dongle resource , keeper.exe. (asu , keeper.exe. (asu , keeper.exe. (asu , keeper.exe. (asu , keeper.exe. (asu , keeper.exe. (asu	(46/50) tp-teach-06) tp-teach-04) tp-teach-05) tp-teach-03) 2 (100/100)	License server ort: 3185 Web interface port: 3185 Web interface port: 3185 Web interface port: 3185 Web interface port: 3185 Web interface refresh period: 30 s Limit retained license per host by: Retained license time-out: 3 days	int Net I.ru 6.188 IPv6 57 sec 0 . Unlimited	

7. В системном мониторе проверьте, что присутствует процесс gldsd (Рисунок 2).



2 -

## 4.3

## Postgres

: Перед началом установки СУБД Postgres убедитесь, что для БД у вас выделен пользовательский жесткий диск, характеристики которого соответствуют системным требованиям Redkit.

1. Откройте Терминал и выберите директорию с пакетами Postgres командой:

cd /<путь до директории с пакетами postgresql11-server>

#### 2. Выполните команду:

```
sudo dpkg -i *.deb
```

3. Удалите установленную по умолчанию БД командой:

```
sudo pg dropcluster --stop 11 main
```

4. Создайте директорию для БД на отдельно выделенном жестком диске командой:

mkdir -р /<путь до директории с БД>

5. Установите переменную PGDATA командой:

echo export PGDATA='/<путь до директории с БД>'>>~/.profile

6. Установите переменную PGHOST командой:

echo export PGHOST='127.0.0.1'>>~/.profile

7. Откройте файл .profile в редакторе:

nano ~/.profile

8. Добавьте в конце файла путь /usr/lib/postgresql/11/bin в РАТН для всех пользователей, кто будет первоначально конфигурировать систему, и для того, под кем будут работать сервисы:

9. Выполните команду:

pkill -U \$USER

10.Войдите в учетную запись.

- 11. Откройте Терминал.
- 12. Выполните инициализацию БД с заданием пароля суперпользователя postgres командой:

initdb -U postgres -W

#### 13. Отключите автоматический запуск БД командой:

sudo systemctl disable postgresql

- 14.Убедитесь, что все директории postgres имеют права 0750.
  - : Для изменения прав используйте команду chmod.
- **15.**Откройте файл *postgresql.conf* командой:

nano \$PGDATA/postgresql.conf

16. Удалите символ # в начале и задайте значение после символа = у строк в файле согласно Таблице 1.

1 -	"postgresql.conf"
max_parallel_workers_per_gather	Количество физических ядер процессора, умноженное на 2
shared_buffers	25 % оперативной памяти
work_mem	1-2 % оперативной памяти
maintenance_work_mem	3-4 % оперативной памяти
random_page_cost	4, если БД находится на HDD-дисках
	1.5, если БД находится на SSD-дисках
tcp_keepalives_idle	1
tcp_keepalives_interval	1
tcp_keepalives_count	3 (для OC Linux)
lc_messages	'ru_RU.UTF-8' (для OC Linux)
log_filename	'postgresql-%d.log'
log_truncate_on_rotation	on
log_rotation_age	1d
log_rotation_size	50MB

log_directory	'/log'
logging_collector	on
log_hostname	off
listen_addresses	1*1
port	5432
wal_level	replica
max_wal_senders	3
wal_keep_segments	128
hot_standby	on
wal_log_hints	on
unix_socket_directories	"
standard_conforming_strings	on

17.Сохраните файл и выйдите из него.

**18.**Откройте файл *pg\_hba.conf* командой:

nano \$PGDATA/pg hba.conf

**19.**В поля "IPv4 local connections" и "replication" добавьте строки с IP-адресами основного и резервного серверов.

- **20.**У всех строк укажите в столбце "METHOD" значение *md5*.
- 21.Сохраните файл и выйдите из него.
- 22. Проверьте статус сервера БД командой:

systemctl status postgresql

Статус сервера БД должен быть в состоянии disabled(Рисунок 3).

÷

3 -

23.Запустите сервер БД командой:

pg ctl start

24. Перезапустите Терминал.

pg\_ctl start #Запустить сервер БД pg\_ctl status #Статус сервера БД pg\_ctl restart #Перезапустить сервер БД pg\_ctl stop #Остановить сервер БД

## 4.4 Redkit

1. Откройте Терминал и выберите директорию с пакетами библиотек из раздела Пакеты библиотек:

cd /<путь до директории с пакетами библиотек>

2. Выполните установку пакетов библиотек командой:

sudo dpkg -i \*.deb

3. Дайте право доступа к исполняемому файлу Redkit командой:

chmod a+x /<путь до исполняемого файла Redkit>/<имя исполняемого файла Redkit>.bin

4. Выполните запуск исполняемого файла Redkit командой:

sudo /<путь до исполняемого файла Redkit>/<имя исполняемого файла Redkit>.bin

**5.** Откроется мастер установки Redkit. Нажмите (Рисунок 4).

2	Установка Redkit (от суперпользовател	ія)	X
Установка - Redkit			
Добро пожаловать в	мастер установки Redkit.		
		Далее >	<u>В</u> ыйти

#### Redkit

4 -

6. Оставьте каталог для установки Redkit по умолчанию и нажмите (Рисунок 5).

R	Установка Redkit (от суперпользователя)	$\boxtimes$
Катал	ог установки	
Musser	∽് ക്രമക്ഷില് ക്രമ മാനാലുന്നു ഗ്രീ മമീര്≜ക്ഷം പലം പ	
p	/opt/Redkit-Lab/Redkit	О <u>б</u> зо
мена	< <u>Н</u> азад	Далее > От

(Рисунок <mark>6</mark>).

#### 7. Выберите компоненты согласно Таблице 2 и нажмите

2 -

			_	
Redkit Workstation	Установка графического интерфейса оператора (приложение Redkit Workstation)	По требованию	По требованию	Да
Redkit Configurator	Установка конфигуратора для настройки системы Redkit (приложение Redkit Configurator)	Да	Да	По требованию
Служба ПК Redkit	Установка службы Redkit (сервис Redkit)	Да	Да	Да
Служба управления базами данных и службами ПК Redkit	Установка службы управления кластером Redkit (сервис Keeper)	Да	Да	Нет
Аппаратная отрисовка - Чекбокс установлен – отрисовка графического интерфейса приложений Redkit выполняется с использованием видеокарты - Чекбокс не установлен – отрисовка графического интерфейса приложений Redkit выполняется без использования видеокарты		По требованию	По требованию	По требованию

Установка Redkit (от суперпользователя)	$\boxtimes$
Выбор компонентов Пожалуйста, выберите компоненты, которые вы хотите установить.	
По умолчанию Выбрать всё нять отметки выбора со всех компонентс ▼ Redkit V Redkit Workstation V Redkit Configurator V Служба ПК Redkit V Служба управления базами данных и службами ПК Redkit Аппаратная отрисовка	Общие библиотеки Redkit.
< <u>Н</u> азад Дал	Этот компонент займёт приблизительно 239.51 МБ на жестком диске. пее > Отмена

8. Выберите вариант(ы) создания ярлыков и нажмите

(Рисунок 7).

🛛 Установка Redkit (от супе	ерпользователя)
Создание ярлыков	
🗸 Создать ярлыки в меню приложений	
🗸 Создать ярлыки на рабочем столе	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

7 -

9. Нажмите

Устан	овка Redkit (от су	терпользователя)	
Всё готово к установке			
Программа установки готов потребуется 239.51 МБ диск	а начать установку F ового пространства	ledkit на ваш компьютер. Для ус	тановки
		< <u>Н</u> азад <u>У</u> становить	Отмена

10.После завершения установки нажмите

- Redkit (Рисунок <mark>9</mark>).

R	Установка Redkit (от суперпользователя)	$\mathbf{X}$
	Завершение установки Redkit	
	Нажмите «Завершить» для выхода из мастера Redkit.	
	<u>З</u> авери	шить

# 9**Bedkit**uem

Типы настройки Redkit SCADA:

- 1. С резервированием.
- 2. Односерверный режим

REDKIT 2.0 Deployer	×
Выбор режима работы	
Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
Одобавить узел к системе	
🔾 удалить локальный узел системы	
⊖удалить систему	
	Далее »
Программный комплекс <b>REDKIT</b>	2.0.2208

- 11 -
- Deployer
- Укажите реквизиты основного и резервного серверов ключей. Порт оставьте по умолчанию. Нажмите (Рисунок 12).

20	2208
2.0	.2200

		2.0 Oyer	×
Реквизиты сер	веров ключей		
Задайте реквизиты лицензирования.	используемых в системе се	рверов ключей	
Основной сервер	:		
Адрес сервера	172.23.10.85	Порт	3186 🌲
☑ Резервный сер Адрес сервера	вер ключей 172.23.11.27	Порт	3186
Программный комплекс <b> <b> </b></b>		« Назад	Далее » 2.0.2208

5. Укажите реквизиты серверов БД: имя серверов БД (длина имени БД ограничена 16 символами), IP-адреса основного и резервного серверов. Порты должны соответствовать тем портам, на которых запускается postgres. Нажмите (Рисунок 13).

Топология сери	веров БД
Задайте реквизиты	используемых в системе серверов БД,
Имя сервера БД	Основной сервер
Адрес	172.23.10.85 Порт 5432 荣
_	
Резервный сер Имя сервера БД	вер БД Резервный сервер
☑ Резервный сер Имя сервера БД Адрес	вер БД Резервный сервер 172.23.11.27 Порт 5432 🗘
✓ Резервный сер Имя сервера БД Адрес	вер БД Резервный сервер 172.23.11.27 Порт 5432 🜲
✓ Резервный сер Имя сервера БД Адрес	вер БД Резервный сервер 172.23.11.27 Порт 5432 ♣ « Назад Далее
Резервный сер Имя сервера БД Адрес	вер БД Резервный сервер 172.23.11.27 Порт 5432 \$ « Назад Далее

13 -

**6.** Оставьте параметры сервисов контроля БД по умолчанию и нажмите параметров сервисов контроля БД представлено в Таблице 3.

(Рисунок 14). Описание

_		-
Параметры се	рвисов контроля ьд	
Задайте параметры	доступа к серверам БД для	а сервисов управления Keeper.
Сервер "Основн	ой сервер"	
Опрос:	172.23.10.85	5432 🜲
Репликация:	172.23.11.27	5432 🜲
Ceрвис Keeper:	172.23.10.85	24235 🜲
Сервер "Резервн	ый сервер"	
Опрос:	172.23.11.27	5432 🜲
Репликация:	172.23.10.85	5432 🗘
Сервис Keeper:	172.23.11.27	24236 🜲

3 -

Опрос	IP-адрес и порт сервера БД Redkit, которые будет опрашивать Keeper в целях управления и отслеживания состояния соединения с БД
Репликация	IP-адрес и порт серверов БД Redkit или перемычки, по которым будет осуществляться репликация системы
Сервис Keeper	IP-адрес сервера или перемычки, на котором будет запущен Keeper; и TCP-порт, по которому Keeper будет принимать соединения

**7.** Укажите параметры для подключения к основному серверу БД, используя имя пользователя и пароль из п.12 раздела Установка СУБД Postgres. Нажмите (Рисунок 15).

Основной серве	ер БД	
Выберите основной	сервер БД, на котором будет развернута новая о	истема.
Сервер	Основной сервер	•
Адрес	172.23.10.85	
Порт	5432	
Имя пользователя	postgres	
Пароль		

8. Выберите тип конфигурации

15 -

и нажмите (Рисунок 16).

	eployer
Тип конфигурации	• • • <b>•</b> • • • •
Выберите тип конфигурации создаваем	иой системы.
Конфигурация по умолчанию	
🔿 Импорт конфигурации	
	« Назад Далее »
Программный комплекс	
	2.0.2

REDKIT 2 Deplo	o oyer
Конфигурация узлов	
Определите состав узлов, входящих в систему.	
О Автономный узел	
Один сервер SCADA	
Сервер SCADA с резервом	
Импортированная конфигурация узлов	
	« Назад Далее »
копраммный комплекс	

Конфигурация узлов **SCADA** 

создает четыре узла системы (см. следующий пункт 9):

- **a.** APM (Redkit\_Workstation) узел, отвечающий за графическое отображение рабочего места оператора.
- **b.** Основной сервер (Redkit\_Master) основной узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных.
- **с.** Резервный сервер (Redkit\_Slave) резервный узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных при выходе из строя основного узла системы.

d. Конфигуратор (Redkit\_Configurator) – узел настройки системы.

10.Убедитесь, что сетевые параметры узлов корректно указаны (Рисунок 18, Таблица 4), т.е.:

- **а.** IP-адрес узла *Redkit\_Master* соответствует IP-адресу основного сервера.
- **b.** IP-адрес узла *Redkit\_Slave* соответствует IP-адресу резервного сервера.
- с. Узел Redkit\_Master «слушает» узел Redkit\_Slave и наоборот.
- d. Узел Redkit\_Workstation «слушает» узлы Redkit\_Master и Redkit\_Slave.
- е. Нажмите

~	^	~	2	^	•
_	υ.	- 2	2	υ	¢

	- •
Редактирование узлов	
Задайте свойства узлов, входящих в си	стему.
Redkit_Workstation (127.0.0.1:23)	233 , APM)
Redkit_Master (172.23.10.85:2323)	31 , Сервер)
Redkit_Slave (172.23.11.27:23232	, Сервер)
Redkit_Configurator (127.0.0.1:23	234 , Конфигуратор)



Имя узла	Имя узла, которое будет отображаться в системе Redkit
Адрес сервера и Порт	Сетевые параметры данного узла (IP-адрес и порт, на которых работает данный узел)
Строка подключения	Сетевые параметры узлов системы Redkit, которые будет опрашивать данный узел. Формат ввода: ip-адрес:порт. Сетевые параметры нескольких опрашиваемых узлов указываются через запятую

11.Добавьте или измените политики агрегации данных, согласно вашим требованиям и программным условиям:

- а. Должна быть минимум одна политика хранения исходных данных.
- **b.** Время хранения исходных данных должно быть не менее 1 дня и меньше срока хранения агрегированных данных у других политик.
- с. У политик должно быть разное время хранения агрегированных данных.
- **d.** У политик должны быть разные интервалы агрегации.

По умолчанию в системе присутствуют три политики агрегации данных (Рисунок 19, Таблица 5).



: Если в системе планируется эксплуатация мониторинга участия в ОПРЧ, то создайте для этого здесь специальную политику агрегации данных: время хранения агрегатов = 12 месяцев, интервал агрегации = 1 секунда. И чтобы не было противоречий с условием пункта 11.с выше, то скорректируйте или удалите политику

	Dep Dep	oloyer	
Настройки а	грегации данных		
Задайте политикі	и агрегации, которые буду	т действовать в системе.	
Добавить			
▶ Хранение	исходных данных		
▶ Оперативн	ые		
▶ Неоперати	вные		
			12000 -
		« назад 🔰 Д	цалее »

5 -

Хранение исходных данных	3 месяца	-	-
Оперативные	-	12 месяцев	1 минута
Неоперативные	-	24 месяца	30 минут

.: Исходные агрегированные данные хранятся в БД помесячно и удаляются за период, кратный месяцу.

: нажмите КМ по выбранной политике и выберите (Рисунок 20).

REDKIT 2.0 Deployer	×
Настройки агрегации данных	-
Задайте политики агрегации, которые будут действовать в системе.	_
Добавить	-
<ul> <li>Хранение исходных да Удалить</li> <li>Оперативные</li> </ul>	
► Неоперативные	
« Назад Далее »	
Программный комплакс	2 0 2208
	2.0.2200

**20 -12.**Задайте пароль суперпользователя root системы Redkit и нажмите (Рис

(Рисунок 21).

Deployer			
Настройки систем	иы		
Задайте имя системы и	и реквизиты ее суперпользователя.		
Имя системы	Redkit		
Суперпользователь	root		
Пароль	•••		
	•••		
🗏 Создать пользова	ателя для построения отчетов из БД		
Нажмите 'Далее' для в Внимание! Данная опе	ыполнения манипуляции с БД. рация необратима.		
Нажмите 'Далее' для в Внимание! Данная опе	ыполнения манипуляции с БД. грация необратима.		
Нажмите 'Далее' для в Внимание! Данная опе граммный комплекс	ыполнения манипуляции с БД. ерация необратима. « Назад Далее »		

21 - 13.Начнется процесс создания системы Redkit (Рисунок 22).



22 - 14.Ознакомьтесь с информацией о созданной системе и нажмите (Рисунок 23).

	REDKIT 2.0 Deployer			
Информация			• • • • •	
	Система "Redkit" у	спешно создана.		
C	ервер	172.23.10.85		
Г	Іорт	5432		
V	Імя БД	Redkit		
К	люч БД	23d5558bed6f8a40		
C	уперпользователь	root		
Нажмите	"Далее" для перехода	і к настройке локального	у узла.	
			Далее »	
Программный комплекс <b>REDKIT</b>			2.0.2208	

**15.**Укажите настройки службы управления кластером Redkit согласно Таблице 6 и нажмите (Рисунок 24).

Служба управления кластером Задайте функции и настройки локальной службы уг Redkit. Адрес 172.23.10.85 Порт 24235 ✓ Отслеживать и управлять СУБД Основно Путь к исполняемым файлам БД: /usr/lib/postgresql/11/bin Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	равления кластером й сервер
Задайте функции и настройки локальной службы уг Redkit. Адрес 172.23.10.85 Порт 24235 ✓ Отслеживать и управлять СУБД Основно Путь к исполняемым файлам БД: /usr/lib/postgresql/11/bin Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	равления кластером
Адрес 172.23.10.85 Порт 24235 Отслеживать и управлять СУБД Основно Путь к исполняемым файлам БД: /usr/lib/postgresql/11/bin Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	й сервер 🔻
☑ Отслеживать и управлять СУБД Основно Путь к исполняемым файлам БД: /usr/lib/postgresql/11/bin Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	й сервер 🔻
/usr/lib/postgresql/11/bin Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	
Путь к файлам кластера БД: /pgbase/data	
/pgbase/data	
№ Отслеживать и управлять сервисом Redkit	<b>Лалос</b> »
	далее »
праммный комплекс	

6 -

Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Keeper основного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Кеерег выполняет управление сервером БД на данном узле	Основной сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	По умолчанию: /usr/lib/postgresql/11/ bin
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	п.4 раздела Установка СУБД Postgres (например, /pgbase/data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Keeper выполняет управление сервисом Redkit на данном узле	Да

16. Оставьте имена узлов по умолчанию и нажмите (Рисунок 25).

	De REDI	ployer	>
Конфигу	рация SCADA		
Выберите и	мена узлов, которые будут заг	ускаться на данном хосте.	
🗷 Конфигу	ратор		
Имя узла	Redkit_Configurator		•
APM			
Имя узла	Redkit_Workstation		•
🗹 Сервис			
Имя узла	Redkit_Master		•
Нажмите "Д	алее" для формирования конс	фигурации локального узла.	
		« Назад Дал	ee »
рограммный компл	esc.		
DEDIVIT			

17.Заполните чекбокс у команды

25 -

и нажмите (Рисунок 26). Если ранее уже была установлена система, то сначала появится окно сохранения текущей конфигурации: выполните действия в нем согласно разделу Сохранение текущей конфигурации.

R	REDKIT 2.0 Deployer
Готово	••••••
Локальный узел успешно сконф	фигурирован. Система "Redkit" готова к работе.
🗹 Запустить службу упрањле	ения системой
Программный комплакс <b>REDKIT</b>	В начало ОК 2.0.2208

#### 5.1.1.1.1

- 1. Запустите Терминал.
- 2. Выполните команду:

```
psql -U postgres
```

**3.** Введите пароль суперпользователя postgres из п.12 раздела Установка СУБД Postgres и нажмите клавишу *Enter.* 

Redkit

- **4.** Впишите V, где I латинская буква L в строчном виде, и нажмите клавишу *Enter*.
- 5. Убедитесь, что создана система Redkit (Рисунок 27).
|           | user@                 | comp-cor    | e-proces | sor-edeel | B: /home/ | user           | - OX)         |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| Файл П    | равка Вид             | Поиск Т     | ермина   | л Справк  | a         |                |               |
| Введите " | nelp", чтобы          | получить    | справку  | •         |           |                |               |
|           | _<br>⊔uusignes∷⊮ γ    |             |          |           |           |                |               |
|           |                       |             |          | L         | Снис      | ок баз данных  |               |
|           | ИМЯ  <br>Права доступ | иладе<br>Ia | лец      | кодировка |           | LLATI:   LC_   | LTYPE:        |
|           |                       |             |          | +         | +         | +              | +             |
| :/system  | Redkit                | system R    | edkit    | UTF8      | ru RU     | .UTF-8   ru RI | J.UTF-8   =Tc |
| them Dead | _Redkit_              |             | + _      | I         | _         |                | Lave          |
| item_Red  | <br>kit_=CTc/sys      | tem Redki   | t        | I         | 1         | I              | 1 5 9 5       |
| =         | postgres              | postgres    | -        | UTF8      | ru_RU     | UTF-8   ru_R   | J.UTF-8       |
| postgre - | s                     | posigres    | +        | 0168      | I ru_Ku   |                | J.UIF-8   =C/ |
| tgres=C   |                       |             |          |           |           | l I            | pos           |
| postgre   | templatel             | postgres    |          | UTF8      | ru_RU     | .UTF-8   ru_R  | J.UTF-8   =c/ |
| tarea-C   | s                     |             | +        | I         | 1         | -              | L por         |
| rugres=c  | Tç/postgres           |             |          | I         | 1         | 1              | I pos         |
|           | (4 строки)            |             |          |           |           |                |               |
| ~         | postgres=#            |             |          |           |           |                |               |

27 - Redkit

- 6. Зайдите в директорию /home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit. Проверьте наличие конфигурационных файлов: DbCtl.ini, gnclient.ini, gnclient\_reserv.ini, Keeper.ini, OscConverter, Redkit.ini, Redkit-Conf.ini, Redkit-Logging.ini, Redkit-Service.ini.
- 7. Запустите сервис keeper:

sudo systemctl start keeper

#### keeper:

```
sudo systemctl start keeper #Запустить сервис keeper
sudo systemctl restart keeper #Перезапустить сервис keeper
sudo systemctl stop keeper #Остановить сервис keeper
sudo systemctl status keeper #Посмотреть состояние сервиса keeper
```

#### 5.1.1.2

dbctl

Redkit

1. Зайдите в приложение

PolicyKit-1 с помощью команды:

```
sudo fly-admin-policykit-1
```

Откроется приложение (Рисунок 28).



- PolicyKit-1
- 2. Откройте: org.freedesktop  $\rightarrow$  The systemd Project  $\rightarrow$  Manage system services or other units (Управление системными службами и юнитами) (Рисунок 29).



- PolicyKit-1
- 3. Добавьте явную авторизацию для группы или пользователя, от которого работают сервисы (Рисунок 30).

Здесь вы можете зада	ть политику с высшим приоритетом, применяем	ую для некоторых пользователей или
групп Название:	redkit-service_control	
Удаленная сессия:	Разрешить	
Неактивная консоль:	Разрешить	
Активная консоль:	Разрешить	
🞜 Группа	🖌 🌆 redkit	- Удалить
		+ Добави
		+ Добави Да Отмена
	30 -	+ Добави Да Отмена
охраните изменения	30 - I. PolicyKit-1	+ Добави Да Отмен
охраните изменения акройте приложение ыполните команду:	30 - I. PolicyKit-1.	+ Добави Да Отмен
охраните изменения акройте приложение ыполните команду: sudo systemctl r	30- L. P <b>OlicyKit-1</b> . estart polkit	<b>+</b> Добави Да Отмена

1.	Выполните установку программы	согласно разделу		, но при установке	Суьд
	Postgres пропустите пункты 15-24.				
2.	Запустите приложение Deployer.				
3.	Выберите режим работы	ИН	нажмите	(Рисунок <mark>31</mark> ).	

REDKIT 2.0 Deployer	
Выбор режима работы	
О Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
Добавить узел к системе	
Оудалить локальный узел системы	
○удалить систему	
	Далее »

**4.** Укажите IP-адрес и порт сервиса Кеерег основного сервера из п.5 раздела Первичное конфигурирование (если настройки основного сервера выполнены верно, то просто укажите IP-адрес основного сервера и оставьте порт по умолчанию) и нажмите (Рисунок 32).

	Deployer	
Узел для подключения		• • • •
Для получения конфигурацион подключения к узлу, уже прина	ных параметров укажите реквизить адлежащему целевой системе.	Ы
Адрес 172.23.10.85	Порт 24235 🜩	

**32** - **5.** Ознакомьтесь с информацией о системе Redkit и нажмите (Рису

(Рисунок <mark>33</mark>).

Узел для подключения	
Информация о системе "R	edkit" успешно получена.
Имя БД	Redkit
Ключ БД	23d5558bed6f8a40
Серверы БД, вхо	дящие в систему:
Основной сервер	172.23.10.85:5432
Резервный сервер	172.23.11.27:5432
Серверы лицензирован	ия, входящие в систему:
Основной:	172.23.10.22:3186
	« Назад Далее »
Программный комплекс	
DEDKIT	20

**6.** Укажите настройки службы управления кластера Redkit согласно Таблице 7 и нажмите (Рисунок 34).

	REDKIT 2.0 Deployer	×	
Служ	ба управления кластером		
Задайте с Redkit.	функции и настройки локальной службы управлени:	я кластером	
Адрес	172.23,11.27 Порт 24236		
	☑ Отслеживать и управлять СУБД Путь к исполняемым файлам БД: /usr/lib/postgresql/11/bin	ервный сервер	
	Путь к файлам кластера БД:		
-	/pgbase/data		
	Отслеживать и управлять сервисом Red	lkit	
		« Назад 🛛 Да	лее»
2.0.2208			
	34 -		

Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Keeper резервного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Кеерег выполняет управление сервером БД на данном узле	Резервный сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	По умолчанию: /usr/lib/postgresql/11/ bin
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	п.4 раздела Установка СУБД Postgres (например, /pgbase/data)
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Keeper выполняет управление сервисом Redkit на данном узле	Да

•	^	~	2	^	•
Ζ.	U,	.2	2	υ	ð

Конфигу	рация SCADA	
Выберите и	иена узлов, которые будут запускаться	на данном хосте.
🗹 Конфигу	ратор	
Имя узла	Redkit_Configurator	•
APM		
Имя узла	Redkit_Workstation	•
Сервис		
Имя узла	Redkit_Slave	*
Нажмите "Л	алее" для формирования конфигураци	и локального узла
нажите д	же жи формирования конфигураци	n noranbrior o yana.

8. Отметьте чекбокс у команды оаа

		 oyer
Готово		
Локальный узел у	успешно сконфигурирован. Си	стема "Redkit" готова к работе.
🗷 Запустить слу	ужбу управления системой	
		В начало ОК
Программный комплекс <b>REDKIT</b>		2.0.2

9. Запустите Терминал.

10.Запустите утилиту "configdeployer" командой:

redkit-configdeployer

11. Укажите IP-адрес основного сервера ключей, порт оставьте по умолчанию (Рисунок 37). Нажмите

керки Вер	T 2.0 loyer
Реквизиты сервера ключей	
Сервер ключей 172.23.10.85 Порт 3186 🗘	
Задайте реквизиты сервера ключей для о с ключом лицензирования.	соединения
Программный комплекс <b>REDKIT</b>	Далее » 2.0.2208
37 -	

**12.**Выберите для перезаписи конфигурационный файл "Redkit-Service.ini" и укажите реквизиты пользователя из п.12 раздела Первичное конфигурирование (Рисунок 38). Нажмите

2.0.2200
----------

	REDKIT 2.0 Deployer
Сохранить	учётные данные пользователя
/home/user/.c	onfig/Redkit-Lab/Redkit/Redkit-Service.ini
Выберите файл	для сохранения учётных данных или оставьте по
умолчанию и н	ажмите OK.
	reat
Пользователь	root
Пароль	•••
Задайте реквиз конфигурацион	иты пользователя и нажмите 'ОК' для перезаписи іных файлов.
	« Назад Далее »
ограммный комплекс	
	2 0 22
	2.0.220
	38 -

13.После успешной перезаписи нажмите (Рисунок 39).



#### 14.Запустите сервис keeper:

sudo systemctl start keeper

15.Выполните донастройку политик для управления dbctl и сервисами Redkit (раздел Донастройка политик для управления dbctl и сервисами Redkit).

#### keeper:

```
      sudo systemctl start keeper
      #Запустить сервис keeper

      sudo systemctl restart keeper
      #Перезапустить сервис keeper

      sudo systemctl stop keeper
      #Остановить сервис keeper

      sudo systemctl status keeper
      #Посмотреть состояние сервиса keeper
```

### 5.1.3

Redkit

Проверка корректности разворачивания системы Redkit выполняется в утилите dbctl. Здесь отображаются состояние основного и резервного серверов БД, наличие связи с сервисами keeper, процесс выполнения репликации.

1. Откройте Терминал и запустите утилиту dbctl на основном сервере командой:

redkit-dbctl

- 2. Нажмите КМ по резервному серверу БД и выберите команду
- 3. Нажмите КМ по резервному серверу БД и выберите команду

Начнется процесс репликации. В итоге правильного конфигурирования и успешной репликации в интерфейсе dbctl должна отображаться информация, как на Рисунке 40: сервера БД мастера и реплики включены, есть связь с сервисами keeper, сервисы Redkit остановлены.

Сервисы keeper по умолчанию находятся в автоматическом режиме.

Управление кластером Redkit 🛛 🖉 🗕 🗖							
Название							
▼ Узлы кластера БД							
▼ 172.19.18.48:5432							
Сервис	Есть связь	автоматический режим					
Сервер БД	Включен	мастер					
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается					
▼ 172.19.16.188:5432							
Сервис	Есть связь	автоматический режим					
Сервер БД	Включен	реплика					
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается					
		40 -	"dbctl"				

## 5.1.3.1 dbctl

Функции утилиты dbctl:

- 1. Графическое отображение состояний серверов БД.
- 2. Графическое отображение состояний сервисов keeper.
- 3. Графическое отображение состояний сервисов Redkit.
- 4. Ручное создание резервного сервера БД.
- 5. Создание резервной копии БД.

Описание состояний серверов БД и сервисов кеерег представлено в Таблице 8. Описание статусов серверов БД и сервисов кеерег представлено в Таблице 9.

8 -	keeper	r			
1					
Сервер БД	Включен	СУБД Postgres запущена			
	Выключен	СУБД Postgres отключена			
	Выполнение процесса репликации кластера БД	Выполняется репликация кластера БД			
	Опрос	Сервис кеерег выполняет опрос статуса БД			
	Включен (БД недоступна)	Сервер БД включен, но подключение клиентов отклоняется. Например, пользователь при конфигурировании указал некорректный пароль для доступа к серверу БД			
Сервис keeper	Есть связь	Сервис keeper запущен и ведет отслеживание кластеров БД системы			
	Нет связи	Сервис keeper остановлен пользователем системы или аварийно завершил свою работу			
	Опрос	При первоначальном запуске dbctl выполняет опрос состояния сервисов keeper			
Сервис Redkit	Включен	Сервис Redkit запущен			
	Остановлен	Сервис Redkit остановлен			

2.0.2208

9 -		keeper
1		
Сервер БД	Мастер	Указанная БД является основной в системе Redkit
	Реплика	Указанная БД является резервной в системе Redkit
Сервис keeper	Автоматический режим	В данном режиме происходит автоматическое создание реплики и автоматическое повышение резервного сервера БД до основного
	Ручной режим	В данном режиме возможен ручной вариант создания реплики и автоматическое повышение резервного сервера БД до основного
Сервис Redkit	Отслеживается	Сервис Redkit отслеживается

Наличие репликации при разных условиях в разных режимах сервисов кеерег представлено в Таблице 10.

10 -

1	Перезагрузка резервного сервера		+
2	Ручной режим keeper. Кратковременная остановка (<40 с) резервного сервера БД. Запуск резервного сервера БД		+
3	Ручной режим keeper. Длительная остановка (>40 с) резервного сервера БД. Внесение изменений в БД (запись уставок). Запуск резервного сервера БД		+
4	Автоматический режим keeper. Кратковременная остановка (<40 с) резервного сервера БД. Запуск резервного сервера БД		+
5	Автоматический режим кеерег. Длительная остановка (>40 с) резервного сервера БД. Происходит автозапуск резервного сервера БД	+	

Для мастера и реплики заложен ряд функций, который вызывается через контекстное меню (Рисунок 41).

Управление кластером Redkit						
Название						
▼ Узлы кластера БД						
▼ 172.19.18.48:5432						
Сервис	Есть связь	автоматический	режим			
Сервер БД	Включен	мастер				
Ceрвиc Redkit	Остановлен	Отслеживается				
▼ 172.19.16.188:5432						
Сервис	Есть связь	автоматический	режим			
Сервер БД	Включен	реплика	0	становить сервер БД		
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается	6			
				оздать резервную копию		
			п	еревести в ручной режим		
			3	апустить сервис Redkit		

41 - dbctl

Описание функций представлено в Таблице 11.

11 - dbctl

Остановить сервер БД / Запустить сервер БД	Ручная остановка/запуск сервера БД
Повысить резервный сервер БД до основного	Ручное повышение резервного сервера БД до основного (если в системе уже есть основной сервер БД, то он будет автоматически остановлен)
Создать резервную копию	Ручное создание резервной копии кластера БД (см. раздел Создание резервной копии БД)
Перевести в ручной режим	Ручное переключение в ручной режим
Перевести в автоматический режим	Ручное переключение в автоматический режим
Создать реплику	Ручное создание реплики кластера БД
Прекратить репликацию	Ручное прекращение репликации – полезная команда для ситуации, когда планируется долгое отсутствия резервного сервера БД в работе (ремонт и т.п.)
Запустить сервис Redkit / Остановить сервис Redkit	Ручная остановка/запуск сервиса Redkit

## 5.1.4

#### 1. Откройте Терминал.

#### 2. Выполните команду:

sudo apt install /<путь до исполняемого файла chrony>/<имя исполняемого файла chrony>.deb

#### 3. Откройте файл /etc/chrony.conf командой:

sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

4. Закомментируйте символом «#» строки с pool и server и ниже впишите ip-адреса NTP-серверов:

```
#pool 0.ru.pool.ntp.org iburst
#pool...
#server ntp3.vniiftri.ru iburst
#server...
server 172.00.00.01
```

- 5. Сохраните файл и выйдите из него.
- 6. Перезапустите службу chronyd командой:

sudo systemctl restart chronyd

7. Через некоторое время проверьте синхронизацию командой:

chronyc sources

Отобразится информация (Рисунок 42):

MS	Name/IP	address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last s	sample		
~*	time.rec	 dkit−lab.ru	1		 7	23	-308us	s[ -396us]	+/-	1324us

42 -

Режим источника:

«^» – сервер

- «=» равный
- «#» локальные часы

Режим состояния:

- «\*» лучший источник точного времени
- «+» сервер, подходящий для синхронизации
- «-» сервер, не рекомендуемый для синхронизации
- «х» сервер с недостоверными данными
- «~» нестабильный сервер
- «?» недоступный сервер времени

## 5.1.5

Теперь необходимо выполнить настройку модулей системы Redkit.

- 1. Запустите приложение Redkit Configurator.
- 2. Укажите реквизиты суперпользователя root из п.12 раздела Первичное конфигурирование (Рисунок 43).

R	R	EDKIT 2.0	_ ×
root			
•••			Ø
		Войти	
Программный комплекс <b>REDKIT</b>			2.0.2208
	43 -	Redkit Configurator	

- 3. Загрузите файл проекта.
- **4.** Перейдите на вкладку Настройки узла. В текущей конфигурации должны отображаться четыре узла (Рисунок 44):
  - a. Redkit\_Workstation узел APM Оператора (приложение Redkit Workstation).
  - b. Redkit\_Configurator узел конфигуратора (приложение Redkit Configurator).
  - с. Redkit\_Master узел основного сервера.
  - d. Redkit\_Slave узел резервного сервера.

	44	-		Redkit	
Redkit_Slave		x	X		
Redkit_Master	+ 9	$\overline{\otimes}$	$\times$		
▶ Redkit_Configurator	8 9	⊼	×		
Redkit_Workstation	+ 9	<b>X</b>	$\times$		
Название					
Добавить узел					

5. Теперь выполните настройки модулей, согласно описанию ниже.

### 5.1.5.1

В узлы *Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* добавьте необходимые модули протоколов (см. раздел <u>Добавление</u> модулей).

Модули протоколов:

- Клиент протокола lec104 прием данных в Redkit по МЭК 61870-5-104;
- Клиент протокола lec61850 прием данных в Redkit по MЭК 61850 MMS;
- Клиент протокола Modbus прием данных в Redkit по Modbus;
- Клиент протокола SNMP прием данных в Redkit по SNMP;
- Сервер протокола lec104 передача данных из Redkit по МЭК 61870-5-104.

### 5.1.5.1.1

61850

- У модуля
- 2 (Рисунок 45).

Добавить узел Сброс Название Клиент протокола Redkit\_Workstation 1000 🌲 Задержка старта (мс) Redkit\_Configurator Redkit Master Список групп устройств Архивирование Клиент протокола Іес104 . протокола Ie Редактировать Модуль записи сигналов в БД Модуль захвата оборудования • Частные Модуль контроля серверов БД 🔲 Вклю ть опрос осци Модуль обработки бланков пер 🔲 Включить удаление старых осциллограмм Модуль синхронизации с БД 🔲 Запись журналов обмена с устройствами Планировщик выдачи команд управл Сервер обработки событий Резервный модуль держать в режиме опроса Redkit\_Slave 🔲 Хранить осциллограммы в БД вместо диска 0 🌲 Длительность хранения осциллограмм, сутки Категория инициатора 2 🌲 Период опроса осциллограмм (сек) 0 Время начала удаления осциллограмм, часы:минуть Идентификатор сервера 1 Путь для сохранения осциллограмм Путь к программе просмотра осциллограмм

45 -

### 5.1.5.1.2

Для протокола МЭК 61870-5-104 есть возможность включить запись трассировки обмена в файл.

1. Нажмите на модуль

**lec104** в узле *Redkit\_Master* или *Redkit\_Slave*.

lec61850 укажите идентификатор сервера: у Redkit\_Master – 1, у Redkit\_Slave

2. Отметьте чекбокс у настройки

(Рисунок <mark>46</mark>).

Добавить узел	Применить* Отмена Сброс
Название	• Протокол
► Redkit_Workstation	✓ Управление качеством
► Redkit_Configurator	🛛 Сохранять пользователя
▼ Redkit_Master 🔲 🖾 🗮 🗮	Время рукилания(мс) 5000 *
Архивирование Х	
Клиент протокола Iec104 Х	Время ассоциации (мс)
Клиент протокола lec61850	Время буферизации (мс) 180000 🌻
Модуль записи сигналов в БД Х	Период информирования (сек) 60 🌲
Модуль захвата оборудования	Опережение времени (мс) 43200000 🌲
Модуль контроля серверов БД	Запазлывание времени (мс) 2592000000 *
Модуль сируронизации с ЕЛ	
Планировшик выдаци с од	▼ Клиент протокола
Сервер обработки событий	Задержка старта (мс)
Redkit Slave	
	Редактировать
	• Частные
	🛰 🗹 Запись журналов обмена с устройствами
	Резервный модуль держать в режиме опроса
	Лельта времени для коррекции значения (мс)

#### 3. Нажмите

Трассировка пишется в файл:

/tmp/Redkit-Lab/Redkit/<u \_протокола>.log

.

: После наладки отключите трассировку, так как удаление файлов трассировки не контролируется и есть опасность заполнить диск.

### 5.1.5.2

Данная настройка необходима, если в проекте используются непривязанные к аппаратному уровню сигналы, но которые задействованы в алгоритмах.

1. В узлы Redkit\_Master и Redkit\_Slave добавьте

()и

(см. раздел Добавление модулей).

2. В настройках модуля

измените () на необходимые (Рисунок 47).

	I
Добавить узел	Применить Отмена Сброс
Название	Имя объекта Модуль проверки устаревания тегов
► Redkit_Workstation	
▶ Redkit_Configurator	
▼ Redkit_Master	Имя файла плагина tagagechecker
Архивирование 🛛 🕹	🔻 Общие
Клиент протокола Iec104 🛛 👋	🔽 Отдельный поток
Клиент протокола Іесб1850 🛛 👋	
Модуль записи сигналов в БД 🛛 🕹	
Модуль захвата оборудования 🛛 👋	Время ожидания (мс) 60000 🤤
Модуль контроля серверов БД 🛛 🛛 👋	Интервал проверки (мс) 1000 🌲
Модуль обработки бланков переключений 🛛 🛛 🗙	Кол-во повторов команды 0 🌲
Модуль проверки устаревания тегов 🛛 🗙	
Модуль синхронизации с БД 🛛 🔪 👋	▼ Мониторинг
Планировщик выдачи команд управления 🛛 🛛 🛛 🛛	🔲 Отслеживать параметры
Сервер обработки событий 🛛 📉 🗙	
	− −
- \\_	60000 ¢
	частные
	Время устаревания значений (сек) 60 🌲
	Залержка старта (мс) 60000 ^
—	
	Период проверки актуальности тегов (мс) 1000 🤤

- 3. Нажмите
- 4. Перейдите на вкладку меню

.

5. Отметьте из дерева проекта те теги, которые будут «устаревать» и нажмите

(Рисунок 48).

Применить* Отмена	Найти	Q		
Название	Устаревание	Локальная подстановка	Описание	<u>^</u>
<ul> <li>Второе присоединение</li> </ul>	$\checkmark$			
▶ B-220-2T				
▼ ВЛ 220 кВ Вторая	$\checkmark$			
▼ IL2GGIO1				
▼ MX	$\checkmark$			
AnIn1	V		Аналоговый сигнал 1	
AnIn2	✓		Аналоговый сигнал 2	
AnIn3			Аналоговый сигнал 3	
AnIn4			Аналоговый сигнал 4	
AnIn5			Аналоговый сигнал 5	
AnIn6			Аналоговый сигнал б	
AnIn7			Аналоговый сигнал 7	
AnIn8			Аналоговый сигнал 8	
AnIn9			Аналоговый сигнал 9	
AnIn10			Аналоговый сигнал 10	
AnIn11			Аналоговый сигнал 11	
AnIn12			Аналоговый сигнал 12	

.

## 5.1.5.3

За архивирование данных отвечают три модуля (Таблица 12).

Архивирование	Политики архивирования тегов (долговременное хранение, очистка тегов через время и др.)
Использование диска	Модуль используется при аварийной очистке диска, когда место на нем заканчивается. Данная очистка работает в обход политики архивирования, заданной в модуле Архивирование. Возможно удалять:
	- записи в журналах событий;
	- полученные данные.
Ротация архива событий	Модуль производит очистку журнала событий

- 1. В модуле Архивирование выполните выбор тегов для политик архивирования (см. раздел Выбор тегов для политик архивирования).
- **2.** Добавьте модули Использование диска и Ротация архива событий в узлы Redkit\_Master и Redkit\_Slave (см. раздел Добавление модулей).
- 3. Выполните частные настройки модулей из п.2 согласно вашим требованиям.

### 5.1.5.4

#### Redkit

Для отображения текущей даты и времени на мнемосхеме, а также диагностических данных с серверов используется модуль Локальные параметры системы. Модуль может передавать следующие данные:

- Текущее системное время на рабочей станции (unixtime).
- Объем ОЗУ и диска занято/свободно.
- Состояние сервера БД (основной/резерв).
- 1. Добавьте модуль Добавление модулей).
- дооавление модулеи). 2. В частных настройках модуля выберите . Это теги, в которые

в узлы Redkit\_Master и Redkit\_Slave (см. раздел

записывается текущее системное время в формате UNIX-time (Рисунок 49).

.: Для перевода значения времени из формата UNIX-time в строковый, в скрипте шаблона необходимо использовать функцию "scada.timeToString(time,format)".

- 3. В частных настройках модуля выберите теги состояния локального диска (Рисунок 49):
  - указывается имя локального диска в системе (путь до каталога).
  - **b.** для отображения в системе пользователем должен быть установлен
  - параметр с. – для отображения в системе пользователем должен быть установлен параметр
- 4. В частных настройках модуля выберите теги отслеживания состояния ОЗУ (Рисунок 49):
  - a.

a.

- b. c.
- если сервис Redkit в роли «Основной» (мастер), то в тег записывается 1,
- иначе 0.
- 5. Нажмите

Добавить узел	Применить Отмена Сброс	
Название	Время ожидания (мс) 60000 🍦	A
🕨 Redkit_Workstation 🔛 🔲 🖉	🗡 Интервал проверки (мс) 1000 🌲	
🕨 Redkit_Configurator		
🔻 Redkit_Master		
Архивирование	× мониторинг	
Клиент протокола Iec104		
Клиент протокола Іесб1850		
Локальные параметры системы	Х Логирование	
Модуль записи сигналов в БД	🗙 🔽 Диагностическая информация	
Модуль захвата оборудования	🗡 Интервал агрегации (мс) 60000 🍦	
Модуль контроля серверов БД	Х Интервал измерений (мс) 1000 А	
Модуль обработки бланков переключений	X	
Модуль обработки непривязанных сигналов	🗙 🔻 Частные	
Модуль проверки устаревания тегов	Х Интервал обновления (мс) 1000	
Модуль синхронизации с БД		
Планировщик выдачи команд управления	ИМя диска для отслеживания	
Сервер обработки событий	Глечнразонярая диск	
▶: Radot Stara	้ "ภัณนการของการของส สารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารของสารข สารของสารข	5
	ักษามาอาจเกตราย เหตุสุดหมาย เป็นสามารถเหตุสุด เป็นสามารถเหตุสุด เป็นสามารถเหตุสุด เป็นสามารถเหตุสุด เป็นสามารถ	
	าที่การแหล่งคุณสายเวลา และ และสายสาย	
	าที่หนุ่มประกอบของ	
	ามีเสราะสะตัว 1 นายาร์ นายาร์ และสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวส	
		÷

В качестве имен тегов задаются «длинные» имена.

#### 5.1.5.5

За APM оператора отвечает узел *Redkit\_Workstation*. Сколько APM требуется в работе системы, столько и узлов *Redkit\_Workstation* требуется создать.

: Например, у вас в системе будет два APM на сервере и восемь APM у клиентов – всего десять APM. В таком случае необходимо создать дополнительно девять узлов *Redkit\_Workstation*.

**1.** У узла *Redkit\_Workstation* нажмите на кнопку *Redkit\_Workstation\_clone*.

🔳 (Рисунок 50). Будет создан узел

Добавить узел					
Название					
Redkit_Workstation			8	×	X
Redkit_Configurator	$\overline{\mathbb{V}}$		8	) 🛛	×
Redkit_Master		+	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$
Redkit_Slave			Ø	$\overline{\otimes}$	×

2. В настройках нового узла справа измените имя объекта на необходимое (№1 на Рисунке 51).

50 -

- Там же измените порт сервера на отличный от тех значений, которые есть в системе у других узлов (№2 на Рисунке 51).
- 4. Там же укажите адреса и порты основного и резервного серверов (№3 на Рисунке 51).

#### 5. Нажмите

51 -

6. Повторите шаги 1-5 для создания других узлов Redkit\_Workstation.

5.1.5.6	Redkit
*****	

После всех настроек модулей запустите сервисы Redkit на основном и резервном серверах командой:

sudo systemctl start redkit

```
Команды управления сервисом Redkit
```

```
sudo systemctl start redkit #Запустить сервис Redkit
sudo systemctl restart redkit #Перезапустить сервис Redkit
sudo systemctl stop redkit #Остановить сервис Redkit
sudo systemctl status redkit #Посмотреть состояние сервиса Redkit
```

## 5.1.6

Для возможности будущего управления КА из APM необходимо выполнить предварительные снятие/подстановку для всех КА, которыми предполагается управлять. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Зайдите в APM Redkit SCADA.
- 2. Откройте главную мнемосхему.
- 3. Нажмите двойным щелчком по выбранному КА. Откроется паспорт этого КА.
- 4. На вкладке выполните подстановку, затем снятие (Рисунок 52).



- 5. Закройте паспорт.
- 6. Выполните шаги 1-5 для остальных КА.

### 5.1.7

Для настройки APM оператора Redkit выполните следующие действия на локальной рабочей станции оператора:

- 1. Установите Redkit (см. раздел Установка Redkit).
- 2. Запустите приложение Deployer.
- 3. Выберите режим работы

и нажмите

(Рисунок <u>53</u>).

Deployer	×
Выбор режима работы	
○ Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
Добавить узел к системе	
○удалить локальный узел системы	
○удалить систему	
	Далее »
Программный комплекс В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	2.0.2208

4. Укажите IP-адрес основного сервера и оставьте порт по умолчанию (Рисунок 54). Нажмите

REDKIT 2.0 Deployer	×
Узел для подключения	
Для получения конфигурационных параметров укажите реквиз подключения к узлу, уже принадлежащему целевой системе.	ИТЫ
Адрес 172.23.10.85 Порт 24235 🜩	
« Назад	Далее »
	2.0.2208

- 54 -5. Ознакомьтесь с информацией о системе Redkit и нажмите
  - (Рисунок <mark>55</mark>).

	EDKIT 2.0 Deployer
Узел для подключения	
Информация о системе	"Redkit" успешно получена.
Имя БД	Redkit
Ключ БД	23d5558bed6f8a40
Серверы БД, вх	одящие в систему:
Основной сервер	172.23.10.85:5432
Резервный сервер	172.23.11.27:5432
Серверы лицензирова	ния, входящие в систему:
Основной:	172.23.10.22:3186
Программный комплекс	« Назад Далее »
	2.0.2208

6. В окне

.

55 - <u>ничего</u> не указывайте и не отмечайте (Рисунок 56). Нажмите

Служба	управления клас	тером			
Задайте фун Redkit.	кции и настройки л	юкальной с	лужбы управ	ления кла	стером
Адрес 17	2.23.10.85	Порт [	24235 🌲		
🔲 Отслежи	вать и управлять	СУБД	Основной се	ервер	v
Путь к испо	олняемым файлам	и БД:			
L Путь к фай.	лам кластера БД:				
Отслежи	вать и управлять	сервисом	ı Redkit		
	isans in Julpassinits	ceponeon.	CONTRACTOR OF STREET		

7. Отметьте <u>только</u> узел (Рисунок 57). Нажмите

56 -

и в выпадающем списке выберите наименование узла для данного АРМ .

	Deployer		×
Конфигу	рация SCADA		
Выберите им	ена узлов, которые будут запускаться на данном хос	re.	
🗏 Конфигу	ратор		
Имя узла	Redkit_Configurator	Ψ.	
APM			
Имя узла	Redkit_Workstation_clone	•	
Сервис	Redkit_Workstation_clone		
Имя узла	Redkit_Slave		
	Redkit_Workstation		
	Redkit_Configurator		
Нажмите "Да	Redkit_Master		
	« Назад	Далее »	
Программный компле	86		
REDKIT		2.	0.22

8. Отметьте чекбокс у команды

57 -

и нажмите (Рисунок 58).

R	REDKIT 2.0 Deployer
Готово	
Локальный узел успешно сконфигу	урирован. Система "Redkit" готова к работе.
🗹 Запустить службу управлени	я системой
Программный комплекс	В начало ОК
	2.0.2208

9. Выполните проверку корректности добавления узла к системе Redkit (см. раздел Проверка корректности разворачивания системы Redkit).

10.Повторите шаги 1-9 для других АРМ Оператора.

# 5.2 Redkit

Схема системы Redkit в односерверном режиме представлена на Рисунке 59.



Настройка Redkit в односерверном режиме:

- 1. Выполните установку программы согласно разделу
- **2.** Запустите приложение Deployer.
- 3. Выберите режим работы

Redkit SCADA и нажмите

(Рисунок 60).

REDKIT 2.0 Deployer	×
Выбор режима работы	
Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
Одобавить узел к системе	
○удалить локальный узел системы	
⊖удалить систему	
	Далее »
Программный комплекс В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	2.0.2208

**4.** Укажите IP-адрес основного сервера ключей, порт оставьте по умолчанию. Нажмите (Рисунок 61).

2	n	2200	
Ζ.	υ.	.2200	

REDKIT 2.0 Deployer
Реквизиты серверов ключей
Задайте реквизиты используемых в системе серверов ключей лицензирования.
Основной сервер:
Адрес сервера 172.23.10.85 Порт 3186 🗘
🔲 Резервный сервер ключей
« Назад Далее »
2.0.220

5. Укажите реквизиты серверов БД: имя сервера БД (длина имени БД ограничена 16 символами), IP-адрес основного сервера. Порт должен соответствовать порту, на котором запускается postgres. Нажмите (Рисунок 62).

	REDKIT 2.0 Deployer
Топология сере	зеров БД
Задайте реквизиты і	используемых в системе серверов БД.
Имя сервера БД	Основной сервер
Адрес	172.23.10.85 Порт 5432 荣
🔲 Резервный сер	вер БД
Программный комплекс	« Назад Далее »
	2.0.2208

62 - 62. Оставьте параметры сервисов контроля БД по умолчанию и нажмите

(Рисунок <mark>63</mark>).

		<sup>2.0</sup> Oyer
Параметры сер	рвисов контроля БД	
Задайте параметры	доступа к серверам БД дл	я сервисов управления Keeper.
Сервер "Основн	ой сервер"	
Опрос:	172.23.10.85	5432 🜲
Сервис Keeper:	172.23.10.85	24235 🜲
		« Назад Далее »
Программный комплекс		

63 -

**7.** Укажите параметры для подключения к основному серверу БД, используя имя пользователя и пароль из п.12 раздела Установка СУБД Postgres. Нажмите (Рисунок 64).

Основной серв	ер БД	
Выберите основной	сервер БД, на котором бу	дет развернута новая система.
Сервер	Основной сервер	•
Адрес	172.23.10.85	
Порт	5432	
Имя пользователя	a postgres	
Пароль	•••	

8. Выберите тип конфигурации

64 -

и нажмите (Рисунок 65).
	ркіт 2.0 eployer
Тип конфигурации	
Выберите тип конфигурации создаваем	юй системы.
Конфигурация по умолчанию	
ОИмпорт конфигурации	
	« Назад Далее »
Программный комплекс	
	2.0.22

9. Выберите конфигурацию узлов

65 -SCADA и нажмите

(Рисунок <mark>66</mark>).

REDKIT 2. Depic	.º oyer
Конфигурация узлов	• • • <b>•</b> • • • •
Определите состав узлов, входящих в систему.	
О Автономный узел	
Один сервер SCADA	
Сервер SCADA с резервом	
О Импортированная конфигурация узлов	
	« Назад Далее »
Программный комплекс	
	2.0.2208

Конфигурация узлов

SCADA создает три узла системы (см. следующий пункт 12):

- **a.** APM (Redkit\_Workstation) узел, отвечающий за графическое отображение рабочего места оператора.
- b. Сервер (Redkit\_System\_Service) узел, отвечающий за прием, передачу и обработку данных.
- с. Конфигуратор (Redkit\_Configurator) узел настройки системы.

10.Убедитесь, что сетевые параметры узлов корректно указаны (Рисунок 67, Таблица 13), т.е.:

**а.** IP-адрес узла *Redkit\_System\_Service* соответствует IP-адресу сервера.

- **b.** Узел Redkit\_Workstation «слушает» узел Redkit\_System\_Service.
- с. Нажмите

2.0.2208	
2.0.2200	

Редактирование уз	злов		• •
Задайте свойства узлов,	входящих в систем		
Redkit_Workstation	(127.0.0.1:23233 ,	APM)	
Redkit_System_Serv	rice (172.23.10.85:2	3231 , Сервер)	
Имя узла	Redkit_System_S	ervice	
Адрес сервера	172.23.10.85	Порт 23231 🌲	
Строка подключения	172.23.10.85:232	31	
Redkit_Configurato	r (127.0.0.1:23234	, Конфигуратор)	

Имя узла	Имя узла, которое будет отображаться в системе Redkit
Адрес сервера и Порт	Сетевые параметры данного узла (IP-адрес и порт, на которых работает данный узел)
Строка подключения	Сетевые параметры узлов систем⊐́д(а

		T 2.0 Doyer	
Настройки а	регации данных		
Задайте политики	и агрегации, которые будут	действовать в системе.	
Добавить			
▶ Хранение	исходных данных		
▶ Оперативн	ые		
▶ Неоперати	вные		
		« Назад 🛛 Дале	e »
REDKIT			2
			-

14 -

Хранение исходных данных	3 месяца	-	-
Оперативные	-	12 месяцев	1 минута
Неоперативные	-	24 месяца	30 минут

.: Исходные агрегированные данные хранятся в БД помесячно и удаляются за период, кратный месяцу.

: нажмите КМ по выбранной политике и выберите (Рисунок 69).

		<sup>2.0</sup> Oyer	×
Настройки агрег	ации данных		
Задайте политики агр	егации, которые будут д	ействовать в системе.	
Добавить			
Хранение исхо	дных данных		
Оперативные	Удали	ть	
▶ Неоперативны	e		
рограммный комплекс <b>REDKIT</b>		« Назад Дал	1ee »

69 -

12.Задайте пароль суперпользователя root системы Redkit и нажмите (F

(Рисунок 70).

	Deployer
Настройки систем	ы
Задайте имя системы и	реквизиты ее суперпользователя.
Имя системы	Redkit
Суперпользователь	root
Пароль	•••
	•••
Создать пользова	теля для построения отчетов из БД
Нажмите 'Далее' для вь Внимание! Данная опеј	полнения манипуляции с БД. рация необратима.

**70 -13.**Ознакомьтесь с информацией о созданной системе и нажмите (Рисунок 71).

		eployer	×
Информация			
	Система "Redkit"	успешно создана.	
Серве	:p	172.23.10.85	
Порт		5432	
Имя В	бд	Redkit	
Ключ	БД	940cae062f72e130	
Супер	пользователь	root	
Нажмите "Да	лее" для переход	а к настройке локального	о узла.
			Далее »
Программный комплекс <b>REDKIT</b>			2.0.2208

**14.**Укажите настройки службы управления кластера Redkit согласно Таблице 15 и нажмите (Рисунок 72).

2 0 2208	
2.0.2200	

	Dep Dep	oloyer	
Служба управле	ения кластером		
Задайте функции и на Redkit.	астройки локальной сл	ужбы управления кластером	
Адрес 172.23.10.8	35 Порт 🔅	24235 븆	
Отслеживать и у Путь к исполняемы	правлять СУБД ( м файлам БД:	Основной сервер	Ŧ
to a dile te este di	/11/bin		
/usr/lib/postgresql			
/usr/lib/postgresql Путь к файлам клас	тера БД:		_
/usr/lib/postgresql Путь к файлам клас	тера БД:		
/usr/iib/postgresql Путь к файлам клас /pgbase/data ☑ Отслеживать и у	тера БД: правлять сервисом Р	Redkit	[

15 -

	h.	
Адрес и Порт	Сетевые параметры службы Кеерег основного сервера	По умолчанию
Отслеживать и управлять СУБД	Служба Keeper выполняет управление сервером БД на данном узле	Основной сервер
Путь к исполняемым файлам БД	Путь до директории к исполняемым файлам БД	По умолчанию: /usr/lib/postgresql/11/ bin
Путь к файлам кластера БД	Путь до директории к файлам кластера БД	п.4 раздела Установка СУБД Postgres (например, <i>/pgbase/data</i> )
Отслеживать и управлять сервисом Redkit	Служба Keeper выполняет управление сервисом Redkit на данном узле	Да

15. Оставьте имена узлов по умолчанию и нажмите (Рисунок 73).

	R	REDKIT 2.0 Deploye	er	×
Конфигу	рация SCADA			• •
Выберите и	иена узлов, которые буд	дут запускаться на	а данном хосте.	
🗷 Конфигу	ратор			
Имя узла	Redkit_Configurator			•
Имя узла	Redkit_Workstation			•
🗹 Сервис				
Имя узла	Redkit_System_Service			*
Нажмите "Д	алее" для формировани	ия конфигурации л	локального узла.	
		0	Назад Дале	ee »
Программный компл	SLC.			2.0.220

16.Заполните чекбокс у команды

73 -

и нажмите (Рисунок 74). Если ранее уже была установлена система, то сначала появится окно сохранения текущей конфигурации: выполните действия в нем согласно разделу Сохранение текущей конфигурации.

REDKIT 2.0 Deployer									
Готово									
Локальный узел успешно сконфигур	рирован. Система "Redkit" готова к работе.								
🗹 Запустить службу управления	системой								
Программный комплекс <b>REDKIT</b>	В начало ОК 2.0.2208								

- **17.**Выполните проверку корректности создания системы Redkit (раздел Проверка корректности создания системы Redkit).
- **18.**Выполните донастройку политик для управления dbctl и сервисами Redkit (раздел Донастройка политик для управления dbctl и сервисами Redkit).
- **19.**Откройте Терминал и запустите утилиту dbctl на основном сервере командой:

redkit-dbctl

Убедитесь, что есть связь с сервисом кеерег и сервером БД (Рисунок 75).

Управление кластер	ом Redkit		<u>⊼</u> – □ ×
Название			
▼ Узлы кластера БД			
▼172.23.10.85:5432			
Сервис	Есть связь	автоматический режим	
Сервер БД	Включен	мастер	
Сервис Redkit	Остановлен	Отслеживается	

"dbctl"

20.Выполните настройку синхронизации времени (раздел Настройка синхронизации времени).

**21.**Выполните настройку модулей (раздел Настройка модулей), но в данной конфигурации все основные настройки выполняются для узла *Redkit\_System\_Service*.

75 -

22.Выполните настройку АРМ в виде клиента (раздел Настройка АРМ в виде клиента).

6

Панель главного меню Программы содержит вкладки:

- Объектная модель
- Журналы
- Списки состояний
- Алгоритмы
- Модули
- Плакаты и метки
- ПКУ
- Отчеты
- Устаревание и подстановка
- Удалённый запуск бланков
- Настройки почтового клиента
- Учетные записи
- Роли
- Парольная политика
- Экспорт
- Запуск стороннего ПО
- О программе

# 6.1

Первый этап работы с приложением Redkit Configurator – загрузка проекта с объектной моделью.

Меню открыто по умолчанию при загрузке Программы. При первом сеансе запуска рабочая область пуста. Далее – объектная модель загруженного проекта.

#### 6.1.1

1. Нажмите

(Рисунок 76).

Объектная модель	Журналы	Списки состояний	Алгоритмы	Настройки узла
Настройки почтовог	о клиента	Учетные записи	Роли Пај	оольная политика
Загрузить энергооб	ьект			
Название	12			

76 -

**2.** Нажмите «...» и выберите файл проекта в формате \*.**ppf** (Рисунок 77). Префикс энергообъекта оставьте по умолчанию.

Окно загрузки проекта		
Путь до файла проекта:		
Префикс энергообъекта:		
sl		
	Отмена	

- .: Допускается загрузка \*.ppf файлов проектов Redkit Builder версий 1.3.2110 и 1.3.2203.
- 3. Нажмите
- (Рисунок 78). Окно загрузки проекта Путь до файла проекта: Префикс энергообъекта: s1 Применить Отмена 78 -
- **4.** После загрузки проекта появится окно со статистикой загрузки (Рисунок 79). В случае неуспешной загрузки в этом же окне отобразится информация об ошибках.

Загрузка проекта:	
Проект успешно загружен.	
Количество сигналов проекта: 37593 Количество привязанных сигналов проекта: 19442 Общее количество сигналов в системе: 37593 Общее количество привязанных сигналов в системе: 19731. Допустимо: 4294967295 Общее количество архивируемых сигналов в системе: 19442. Допустимо: 4294967295	
Ошибки загрузки проекта:	
В модели отсутствует	A
сигнал AR1S15.AR1S15Controller.EPS37MSQI1.MX.SeqA	
В модели отсутствует	v
ок	
79 -	

#### 5. Нажмите

В левой части окна отобразятся данные и дерево загруженного проекта (Рисунок 80).

Применить	Отме	на			Обновить проект	Скачать проект	Экспорт тегов
Название проекта:	Проект						
Описание:							
Идентификатор:	{f49abf6	5-b07f-41c7-	bacc-51	6afdb1bcdf}			
Хэш:	8db7759	0b6949a5abb	7046cee	7778f8504722f47			
Файл:	241_210	7					
Префикс:	s1						
Найти			Q,				
Название		Описание	APM	Архивировани	e		
▼ Проект			$\checkmark$	$\square$			
▶ 1T							
▶ 2T							
▶ 10 кВ							
▶ 220 кВ			$\checkmark$	W			
<ul> <li>Генераторы с</li> </ul>	игналов		$\overline{\mathbf{v}}$				
<ul> <li>Ключ управления</li> </ul>	ения		$\bigtriangledown$	W			
▶ пдг							
Тест			$\bigtriangledown$	1			

В столбце выберите теги, которые будут отображаться в Redkit Workstation, а в столбце выберите теги, которые будут попадать в Архив.

### 6.1.2

Обновление совершается путем загрузки нового файла проекта в формате \*.ppf. При этом предыдущий загруженный проект будет удален из Программы. Перед обновлением появится соответствующее предупреждение (Рисунок 81):



81 -

После обновления проекта заполненные чекбоксы в столбцах и сохранятся для привязанных и присутствующих в алгоритмах сигналов.

### 6.1.3

Выгрузка текущего проекта в формате \*.ppf. При этом текущий проект останется в Программе.

### 6.1.4

Выгрузка всех тегов дерева проекта в формат \*.csv.

# 6.2

В меню выполняется настройка журналов событий Redkit SCADA. Журнал – инструмент оператора, предназначенный для просмотра списка событий. Журнал является формой предоставления архива событий с возможностью фильтрации по разным признакам.

Меню содержит вкладки: , , , , , ,

## 6.2.1

Во вкладке выполняется настройка существующих или создание новых уровней важности (Рисунок 82). Уровни важности определяют вид и поведение соответствующих событий.

Курналы Привяз	ка событий Соб	бытия Уровни важности Панел	ь событий		
🖵 Добавить урс	вень важности	Найти		🗹 Фильтрация	Столбцы 🔻
Приоритет	Квитирование	Название			
200	V	Аварийные сигналы			
150	<b>V</b>	Предупредительные сигналы 1			
120	$\checkmark$	Предупредительные сигналы 2			
			or Conservation and Conse		

82 -

По умолчанию в Программе созданы четыре уровня важности:

- 1. Аварийные сигналы.
- 2. Предупредительные сигналы 1.
- 3. Предупредительные сигналы 2.
- 4. Оперативное состояние.

Каждому уровню важности задан приоритет, признак квитирования, цвет.

Для добавления нового уровня важности нажмите на кнопку (Рисунок 83). Для редактирования нажмите двойным щелчком *КМ* по строке уровня важности. Для выхода из редактирования также нажмите двойным щелчком *КМ* по строке уровня важности.

жу	рналы Привязі	ка событий Соб	бытия Ур	овни ва	жности	Панель	событий									
4	Добавить уро	вень важности	Найти				]					V (	Фильтраці	ия Гр	уппировка 🔻	Столбцы 🔻
	Приоритет	Квитирование	Названи	e												
V	o \$	V	• Новыі	й уровен	ь важно	сти										
		V.												_		
	Активность	квитировано	шрифт	D.11	11 12	цвет текс	Ta I	цвет фона	цвет маркера	мигание	Период	шрифт 2	0.11	11 12	цвет текста 2	цвет фона.
						#0000		#ffffff	#000000						#000000	#######
						#0000		#ffffff	#000000						#000000	#ffffff
				Bold		#0000		#ffffff	#000000						#000000	#ffffff
						#0000		#ffffff	#000000						#000000	########
4												_				
~	200	1	Авари	йный												
V	150	1	Преду	предител	тьный											
~	100		Инфо	рмацион	ный											
4	элемента															

83 -

У каждого уровня важности внутри заложены настройки для условий наличия активности и квитирования событий (Рисунок 84). К активным событиям относятся:

- изменения значений аналоговых параметров;
- переход в 10 (2) для дискретных параметров.

#### Redkit SCADA 2.0.

Журналы Привязка собы		ка событий	Cof	бытия	Уровни в	ажност	и Панели	ь событий	Источни	ики управления
$\left( \begin{array}{c} \\ + \end{array} \right)$	Добавить уро	вень важно	сти	Найт	и			]		
П	рналы Привязка событий Добавить уровень важнос Приоритет Квитировани 200 ♀ 150 ♀ ♥ Активность Квитировани Нет Нет Да Нет Нет Да Да Да Да			Назва	ние	ий				
~	200	$\checkmark$		Ава	рийные си	гналы				
~	150 🜲	$\checkmark$		Пре	дупредител	льные си	гналы 1			
	Активность	Квитирован	0	Шриф	т		Цвет текст	а Цве	ет фона	Цвет маркера
	Нет	Нет		Regula	ar <mark>Bold</mark>	Italic	#00000	0	#fbe2b3	#ffa500
	Да	Нет		Regula	ar <mark>Bold</mark>		#00000	0	#fbe2b3	#ffa500
	Нет	Да		Regula	ar <mark>Bold</mark>	Italic	#00000	0	#fbe2b3	#ffa500
	Дa	Да		Regula	ar <mark>Bold</mark>		#00000	0	#fbe2b3	#ffa500
•					_	_	_	_	_	111
~	120	$\checkmark$		Пре	дупредите.	льные си	ігналы 2			
~	100			Опе	ративное с	остояни	e			

84 -

Для отключения уровня важности снимите «#» в строке уровня слева.

: После отключения уровня важности события с таким уровнем важности не будут записываться в журнал.

Для обратного включения уровня важности установите «#» в соответствующей строке.

#### 6.2.1.1

Поддерживаемый формат звуковой сигнализации: \*.wav.

Настройте звуковую сигнализацию для каждого уровня важности:

- 1. Нажмите двойным щелчком КМ по строке выбранного уровня важности.
- **2.** Для каждого условия выберите звуковую сигнализацию из списка в столбце 85).

(Рисунок

Журналы	Привяз	зка событий	Соб	ытия Уровни вах	жности Панель с	обытий Источники уг	равления					
📮 Доб	авить урс	овень важн	ости	Найти								Столбцы 🔻
Приор	оитет	Квитирова	ние	Название	K	омментарий						
V	200 🌲	V		Аварийные сигн	алы							
Шрифт 2		Цвет т	екста 2	Цвет фона 2	Цвет маркера 2	Звуковой сигнал	Зациклить	Цвет текста	Цвет фона	Цвет маркера	Мигание	Период
Regular	Bold 4	Rodic 📃 su	6181818	=		alarm1.wav	✓	#000000	#edd4d4	#ff0000		D 🔷 N
		talic 📃 #0		#ffffff	#000000	Нет	2	#000000	#edd4d4	#ff0000		
		imin 📕 🗃						#000000	#edd4d4	#ff0000		D 🗘 M
		talic 📃 #0		#######	#000000	✓ alarmi.wav	z	#000000	#edd4d4	#ff0000		
				111		alarm2.wav		▶ 🔍				
			_			alarm3.wav	<u> </u>		1	150	1971	Предупредите
120	N N			лительные сигналы.	2			1		- 150		л
100		Or	тератив	ное состояние						2000		20
			÷							3-		
										Fellakty posana		
												4 элемен

85 -

.: Допускается добавить новые файлы звуковой сигнализации: нажмите и добавьте новые файлы в формате \*.wav (Рисунок 86).

Добавить			
Звуковой сигн	нал		
alarm1.wav			
alarm2.wav			
alarm3.wav			
warn1.wav			
warn2.wav			
warn3.wav			
		Закрыть	

3.

Проверьте звуковую сигнализацию: нажмите на 🕨 в столбце

(Рисунок <mark>87</mark>).

Цвет маркера 2	Звуковой сигнал	Зациклить	Просмотр
#000000	alarm2.wav 🔻	~	🛌 📕 Пример
#000000		<b>v</b>	🖑 🛑 Пример
#000000		<b>v</b>	🗧 Пример
#000000		<b>v</b>	📒 Пример

87 -

# 6.2.2

Во вкладке выполняется редактирование или создание новых вариантов событий для журналов (Рисунок 88).

ж	Журналы Привязка событий События Уровни важности Панель событий						
	+)	Создать Удалить Экспорт Импорт					
	Nº	Событие	Уро	овень важности		Функциональная группа	Всплывающее сообщение
☑	1 Системные сообщения			Оперативное состояние 🔹 🔻	•	(38) Системные сигналы АСУ ТП	
✓	2 Системные ошибки		т	Предупредительные сигналы 2	·	(29) Неисправность при выполнении	
~	3	Системные предупреждения	т	Оперативное состояние	·	(38) Системные сигналы АСУ ТП	
V	4	Нехватка свободного места на диске	т	Предупредительные сигналы 2	,	(29) Неисправность при выполнении	
V	5	Удаление записей архива по причине переполнения	т	Предупредительные сигналы 2	·	(29) Неисправность при выполнении	
✓	6	Запуск процедуры прореживания/усреднения	т	Оперативное состояние		(38) Системные сигналы АСУ ТП	
✓	7 Переключение серверов		т	Оперативное состояние	•	(38) Системные сигналы АСУ ТП	
~	8 Пользовательские сообщения		т	Оперативное состояние 🔻	•	(41) Действие пользователя	
V	9	Ручной ввод значения	Т	Оперативное состояние 🔻	•	(39) Замещение сигнала	

88 -

По умолчанию в Программе создано 35 типов стандартных событий (Таблица 16). Стандартные типы событий можно редактировать, но нельзя удалить.

1	Системные сообщения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП			
2	Системные ошибки	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения			
3	Системные предупреждения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП			
4	Нехватка свободного места на диске	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения			
5	Удаление записей архива по причине переполнения	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения			
6	Запуск процедуры прореживания/усреднения	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП			
7	Переключение серверов	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП			
8	Пользовательские сообщения	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя			
9	Ручной ввод значения	Оперативное состояние	(39) Замещение сигнала			
10	Пометки на схеме	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя			
11	Управление	Оперативное состояние	(30) Команды управления			
12	Сформирован отчёт	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя			
13	Системные сообщения ИБ	Оперативное состояние	(42) Системное событие ИБ			
14	Пользовательские сообщения ИБ	Оперативное состояние	(43) Пользовательские события ИБ			
15	Системные предупреждения ИБ	Оперативное состояние	(42) Системное событие ИБ			
16	Пользовательские предупреждения ИБ	Оперативное состояние	(43) Пользовательские события ИБ			
17	Инциденты ИБ	Предупредительные сигналы 2	(29) Неисправность при выполнении сервисных приложений, ошибки работы программного обеспечения			
18	Изменение уставок	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя			
19	Квитирование	Оперативное состояние	(41) Действие пользователя			
20	Установка/снятие плакатов безопасности	Оперативное состояние	(36) Установка/снятие плакатов безопасности			
21	Сообщения о начале/завершении сеанса работы пользователя	Оперативное состояние	(37) Начало/завершение сеанса работы			
22	Непереключение коммутационного аппарата за заданное врем	Предупредительные сигналы 1	(8) Непереключение коммутационного аппарата, РПН трансформатора			

23	Запуск процедуры работы с секциями	Оперативное состояние	(38) Системные сигналы АСУ ТП				
24	Отклонение текущей частоты за пределы "мертвой полосы"	Оперативное состояние	(47) Информация				
25	Отклонения частоты за пределы 50,00±0,20 Гц	Оперативное состояние	(47) Информация				
26	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по требуемой мощности	Оперативное состояние	(47) Информация				
27	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по колебаниям мощности	Оперативное состояние	(47) Информация				
28	Неудовлетворительное участие в ОПРЧ по вмешательству в процесс	Оперативное состояние	(47) Информация				
29	Произведена количественная оценка участия в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация				
30	Удовлетворительное участие в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация				
31	Сформирован отчет об участии в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация				
32	Произведена качественная оценка участия в ОПРЧ	Оперативное состояние	(47) Информация				
33	Недостаточное время отклонения частоты для количественной оценки	Оперативное состояние	(47) Информация				
34	Резкое отклонение частоты (длительность не более 10 секунд)	Оперативное состояние	(47) Информация				
35	Скачкообразное отклонение частоты (длительность более 10 секунд)	Оперативное состояние	(47) Информация				

Каждое событие соответствует функциональной группе. Функциональные группы представлены в Таблице 17 и соответствуют СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 5694707-25.040.40.227-2016, Приложение Д.

AC	1	Отключение выключателя от действия защит, самопроизвольное отключение/включение выключателя
AC	2	Срабатывание устройств РЗА на отключение оборудования
AC	3	Работа УРОВ
AC	4	Срабатывание устройств АПВ и АВР
AC	5	Срабатывание устройств ПА на включение/отключение оборудования
ПС 1	6	Срабатывание на сигнал КИВ, газовой защиты трансформаторов
ПС 1	7	Работа УПАСК (прием и передача команд РЗ и ПА)

Г

ПС 1	8	Непереключение коммутационного аппарата, РПН трансформатора
ПС 1	9	Неисправность устройств АСУ ТП
ПС 1	10	Неисправность устройств РЗА, ПА и ВК, РАС, ОМП
ПС 1	11	Работа ФОЛ, КПР на фиксацию (без реализации управляющего

2.0.2208

OC	37	Начало/завершение сеанса работы пользователя
OC	38	Системные сигналы АСУ ТП
OC	39	Замещение сигнала
OC	40	Изменение признаков качества
OC	41	Действие пользователя
OC	42	Системное событие ИБ
OC	43	Пользовательское событие ИБ
OC	44	Недостоверность
OC	45	Ремонт
OC	46	Имитация
OC	47	Информация
АС – Аварийные соб	Бытия	
ПС – Предупредите	пьные события	

ОС – Оперативные события

Каждому событию допускается назначить всплывающее сообщение (Рисунок 89).

№ Событие			Уровень важности	Функциональная группа	1		Всплывающее сообщение				
І Системные сообщения			Т Оперативное состояние 🗸	(38) Системные сигналь	истемные сигналы АСУ ТП 🔹 🗸 🗸						
граммного ореспечения Г	/	n inz	системные овласки	(200 II)	_редупредитедьные сигниды_2	(29) состравность при выподнении сервисных.	придожении, ошицки рицоты про				
	•	P 1 3	Системные предупреждения	Т	Оперативное состояние	<ul> <li>(38) Системные сигналы АСУ ТП</li> </ul>					
гриммного обеспечения	•	·: 4	Нехвитки свободного мести ни диске	т	Предупредительные сигналы 2	<ul> <li>(29) Неиспризность при зыполнении серзисных</li> </ul>	приложений, ошибхи ряботы про				
граммного обеспечения	•	5	Удаление записей архива по причине пер	сполнения Т	Предупредительные сигналы 2	<ul> <li>(29) Неисправность при выполнении сервисных</li> </ul>	приложений, ошибки работы про				
	•	· 6	Запуск процедуры прорежизания/усредн	сния Т	Оператизное состояние	<ul> <li>(38) Системные сигналы АСУ ТП</li> </ul>					
	•	TT ( 7	Переключение серверов	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(38) Системные сигналы АСУ ТП</li> </ul>					
	•		Пользовательские сообщения	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(41) Действие пользователя</li> </ul>					
	•	9	Ручной ввод значения	тт	Оператизное состояние	<ul> <li>(39) Замещение сигнала</li> </ul>					
	*	···   10	Пометки на схеме	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(41) Действие пользователя</li> </ul>					
	•	17 (11	Управление	т	Оператизное состояние	<ul> <li>(30) Команды управления</li> </ul>					
	•	12	Сформирован отчет	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(41) Действие пользователя</li> </ul>					
	<ul> <li>Это системное событие ИБ !</li> </ul>	13	Системные сообщения ИБ	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(42) Системное событие ИБ</li> </ul>					
	*	14	Пользовательские сообщения ИБ	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(43) Пользовательские события ИБ</li> </ul>					
	v	TT 15	Системные предупреждения ИБ	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(42) Системное событие ИБ</li> </ul>					
	•	16	Пользовательские предупреждения ИБ	т	Оперативное состояние	<ul> <li>(43) Пользовательские события ИБ</li> </ul>					
граммного обеспечения	v	TT 17	Инциденты ИБ	т	Предупредительные сигналы 2	<ul> <li>(29) Неисправность при выполнении сервисных</li> </ul>	приложений, ошибки работы про				
		Loi %	именнистра изако <u>ж</u>	т	๛ฅ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛	(41/5),สหยังเทยาเอกรรมมายเอกท					
-	Произошло квитирование!	19 K	витирование		Оперативное состояние	(41) Действие пользователя					
	Выполнена установка плакатов I	20 y	становка/снатие плакатов безовасности.	T	Адагийныо сигнявы						
еля	v		Бс   21. Сообщен	ния о начале/завершении	сеанса работы пользователя 🔳 (	Оперативное состояние 👘 (37) Начало/зав	ершение сеанса работы пользоват				
РПН трансформатора			бе   22   Неперек	лючение коммутационог	о аппарата за заданное время Т I	Предупредительные сигналы 1 👋 (8) Непереключ	ение коммутационного аппарата,				

89 -

Сообщение всплывает при наведении курсора на строку с событием в журналах (Рисунок 90).

Квити	ров	ать	Квитировать все		казать на схеме 🔻 🔢 16:21:46							E	ν Φι	ильтрация	Экспорт	
] ID	Ŧ	T.	Время	Ŧ	Описание		Ŧ	Обор	Пара	T.	Значение 🔻	Состояние	Ŧ	Функ 🔻	Исто 🐺	Узел 👻
] 1	5		17.08.2020 16:19:45.3110	000	Квитированы все события									Действие		scada
] 1	4		17.08.2020 16:18:33.1310	000	Успешный вход в APM (scada).									Начало/з		scada
1	3		17.08.2020 16:18:13.0640	000	Выход из APM (scada).									Начало/з		scada
1	2		17.08.2020 16:17:00.2200	000	Выдана команда управления			500 κB /	5 Пол	жен	2	Включение		Команды	7f000001	scada
1	1		17.08.2020 16:16:47.9720	000	Выдана команда управления			500 κB /	5 Пол	жен	1	Отключение		Команды	7f000001	scada
1	0		17.08.2020 16:15:36.0530	000	Снят плакат "РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. П	ТОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ	5!"	500 κB /	5			Снят		Установк		scada
	9		17.08.2020 16:14:32.9570	000	Установлен плакат "РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИ	ИЕМ. ПОВТОРНО Выпол	пнена у	тановка	плакат	ов!		Установлен		Установк		scada
	8		17.08.2020 16:11:02.2040	000	Успешный вход в APM (scada).						•			Начало/з		scada
	7		17.08.2020 16:10:11.2470	000	Выход из APM (scada).									Начало/з		scada
	6		17.08.2020 16:08:42.6190	000	Успешный вход в APM (scada).									Начало/з		scada
	5		17.08.2020 16:08:25.0730	000	Неудачная попытка входа в APM (scada). Неве	ерный пароль.								Системнс		scada
	4		17.08.2020 12:10:33.6850	000	Успешный вход в конфигуратор (scadaconfig).	).								Начало/з		scadacon
	3		17.08.2020 12:09:26.8980	000	Выход из конфигуратора (scadaconfig).									Начало/з		scadacon
	2		17.08.2020 12:05:40.0130	000	Успешный вход в конфигуратор (scadaconfig).	).								Начало/з		scadacon
]	1		17.08.2020 12:05:28.6160	000	Неудачная попытка входа в конфигуратор (sca	cadaconfig). Неверный пар	роль.							Системнс		scadacon

Описание дополнительных команд для работы с событиями представлено в Таблице 18.

Создать	Создание нового типа событий
Удалить	Удаление выделенного типа событий
Экспорт	Экспорт конфигурации типов событий в формате *.csv
Импорт	Импорт конфигурации типов событий в формате *.csv

: После отключения такие типы события не будут записываться в журнал.

Для отключения типа события снимите «#» в строке события слева.

⚠

Для обратного включения типа события установите «#» в соответствующей строке.

## 6.2.3

Во вкладке выполняется привязка событий к изменению состояния или атрибута качества сигнала, и дискретных значений параметров в загруженном проекте (Таблица 19). Рабочая область вкладки состоит из панели со списком доступных столбцов для отображения и таблицы с деревом объектов загруженного проекта (Рисунок 91).

Атрибуты качества	Блокировка / Блокировка (снятие)					
	Вне диапазона / Вне диапазона (снятие)					
	Дребезг / Дребезг (снятие)					
	Неточное / Неточное (снятие)					
	Переполнение / Переполнение (снятие)					
	Плохая ссылка / Плохая ссылка (снятие)					
	Подстановка / Подстановка (снятие)					
	Противоречивое / Противоречивое (снятие)					
	Сбой / Сбой (снятие)					
	Устаревшее / Устаревшее (снятие)					
Качество	Недействительное качество					
	Сомнительное качество					
	Хорошее качество					
Переходы	Переход в 00 (0)					
	Переход в 01 (1)					
	Переход в 10					
	Переход в 11					
Уставки	Верхняя АУ (взведение)					
	Верхняя АУ (снятие)					
	Верхняя ПУ (взведение)					
	Верхняя ПУ (снятие)					
	Максимум (взведение)					

Минимум (взведе	
	Максимум (снятие)
	Минимум (взведениеоММ

Журналы	Привязка событий Соб	ытия	Уровни важности	Панель событий	Источни	ки управления	R						
🔳 У	′старевшее	Эксг	юрт Импорт	Найти		Q							
🔳 У	(старевшее (снятие)	Парал	метр			Имя 61850			Верхняя АУ (взведени	верхняя АУ (снят	ие)		<b>^</b>
T Kav	нество		Активная моц	цность.Нулевая посл	педователь	s1.VL1Q2.VL1	Q2C	ontroller.Q2MMXU2.MX.W.res					
	едействительное качество		Активная моц	цность.Среднее		s1.VL1Q2.VL1	Q2C	ontroller.Q2MMXU1.MX.W.net	2				
	омнительное качество		Активная моц	цность.Среднее		s1.VL1Q2.VL1	Q2C	ontroller.Q2MMXU2.MX.W.net					
×	орошее качество		Активная моц	цность.Фаза А		s1.VL1Q2.VL1	Q2C	ontroller.Q2MMXU2.MX.W.phsA					
Т Пе	реходы		Активная моц	цность.Фаза А		s1.VL1Q2.VL1	Q2C	ontroller.Q2MMXU1.MX.W.phsA					
	епетол в ППП Активная мо	бщноств	афаза В	s1.VL1Q2.VL10	2Controller	Q2MMXU2.M	X:W:	phse:					1
<u></u>	Активная мо	ощность	фаза В	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	.Q2MMXU1.N	Ha	значение события		×		1.1	1
<b></b>	Активная мо	ощность	"Фаза С	s1.VI.1Q2.VI.1Q	2Controller	.Q2MMXU2.N	С	Системные сообщения		<u>1</u>			
	Активная мо	ощность	фаза С	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	.Q2MMXU1.N	с	Системные ошибки		11.1			V - ST INT
a utilization of the	Блокировка	включе	вия	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	Q2XCBR1.ST.	C.	Системные предупреждения				3	Benarowine th Well of
and make	Блокировка	отключ	ения	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	.Q2XCBR1.ST.	н	Нехватка свободного места на д	иске	11.1			Bernard and the State
ana ang	Блокировка	управле	ения	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	Q2CILO1.ST.I	У	Удаление записей архива по при	чине переполнения				Statestates (F) V-Ac
anac intell	Коэффицие	нт мощн	юсти.Нейтраль	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	.Q2MMXU1.N	3	Запуск процедуры прореживани	я/усреднения	111			Statestation (1) V-Per
Gradinanistali	Коэффицие	нт мощн	юсти.Нулевая посл	едова s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	.Q2MMXU1.N	п	Переключение серверов				-	Information Fes
nemanak	Коэффицие	нт мощн	юсти.Среднее	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	Q2MMXU1.N	п	Пользовательские сообщения				7	IN STRANSFORMER
inamani na k	Коэффицие	нт мощн	юсти.Фаза А	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	Q2MMXU1.N	Ρ	Ручной ввод значения				7	lisi mananasa na Katar
ताल्याओ	Коэффицие	нт мощн	ности.Фаза В	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller	Q2MMXU1.N	п	Пометки на схеме				F	Reference and the second second
งของเอกรณ์	коэффицие	нт мощн	юсти. Фаза С	SI.VLIQZ.VLIQ	2Controller	Q2MMXULN	У	Управление				T.	Booman AN 65
anticisted)	Межфазное	напряж	ение.Фазы АБ	-11/1/102///10	2Controller		С	Сформирован отчет				1.	Home AF 64
Anne gene	Межфазное	напряж	ение.Фазы БС	s1.VL1Q2.VL1Q	2Controller		С	Системные сообщения ИБ			-81	F	Newcounter, JUN (gr
a estudia e A	Mexwashoe	паполж		51. VEIC/2. VEIC	2Controller	.02.01101.01.10	п	Пользовательские сообщения И	6	III'	1	<u>F</u>	Beatanas.IIV (s.
	911 1						С	Системные предупреждения ИБ			_	_	
							п	Пользовательские предупрежде	ния ИБ				
							И	Инциденты ИБ					
							и	Изменение уставок					
							к	Квитирование					
							У	Установка/снятие плакатов безо	пасности	F			
								Примения	Отнена				
								применить	OTMENa				

После выбора в ячейке будет отображаться тип назначенного события и соответствующий ему уровень важности.

Для привязки одинаковых событий к нескольким параметрам предусмотрена функция копирования настроенной ячейки или строки таблицы.

Для копирования выполните следующие действия (Рисунок 93):

- **1.** Нажмите *КМ* по одной из настроенных ячеек, из контекстного меню выберите команду или .
- 2. Отметьте параметры в дереве проекта, для которых необходимо скопировать настройки привязки.
- **3.** Нажмите на кнопку (для отмены копирования нажмите на кнопку расположенную рядом).
- 4. Откроется окно подтверждения копирования. Нажмите

Журналы	Привязка событий	События	Уровни	важности	Панель	событий	Источни	ки управлен	ия									
<b>1</b>	/старевшее	÷Э	кспорт 🛛	1мпорт	Вставить	Отмени	ть копиро	вание На	йти			Q						
<b>•</b>	/старевшее (снятие)	Па	раметр					Имя 61850					Верхняя А)	У (взведени	Верхняя АУ (сня	тие)		4
🔻 🔳 Ka	чество			Активная	мощност	ть.Нулевая	последова	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU2	.MX.W.n	es						
- I	Недействительное качес	ство		Активная	м 3 юст	ть.Нулевая	последова	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	.MX.W.n	es						
	Сомнительное качество			Активная	мощност	ть.Среднее		s1.VL1Q1.VL	1Q1Con	troller.Q1MMXU2	.MX.W.n	net						
	Корошее качество			Активная	мощност	ть.Среднее		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	.MX.W.r	net						
- 🔳 Πε	реходы			Активная	мощност	ть.Фаза А		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	MX.W.p	ohsA	И Измени	ение уста	И Изменение у	<i>с</i> та		
	Тереход в 00 (0)			Активная	мощност	ть.Фаза А		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU2	.MX.W.p	ohsA		Реда	ктировать			
<b>I</b>	Тереход в 01 (1)		<b>v</b>	Активная	мощност	ть.Фаза В		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU2	.MX.W.p	ohsB		Копи	ровать ячейку			
<b>I</b>	Тереход в 10	2		Активная	мощност	ть.Фаза В		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	.MX.W.p	ohsB		Коли	IDOBATE CTOOKY			
<b>I</b>	Тереход в 11		~	Активная	мощност	ть.Фаза С		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	.MX.W.p	ohsC		Vere	pobulo cipoky	_	-	
🔻 🗹 Ус	тавки			Активная	мощност	ть.Фаза С		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU2	.MX.W.p	ohsC		Удал	ить			
<b>V</b> (	Зерхняя АУ (взведение)			Блокиров	вка включ	ения		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1XCBR1.S	T.BlkOp	n						
<b>V</b>	Верхняя АУ (снятие)			Блокиров	вка отклю	чения		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1XCBR1.S	T.BlkCls	;						
	Верхняя ПУ (взведение)			Блокиров	ка управл	ления		s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1CILO1.S	Подт	вержден	ние				×	
	Зерхняя ПУ (снятие)			Коэффиц	иент мощ	цности.Ней	ітраль	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1	Прим	менить и	сопировани	е для следу	ющих <b>2</b> параметр	OOB:		
	Максимум (взведение)			Коэффиц	иент мощ	цности.Нул	евая посл	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1		s1 VI 10	1 VI 101Cont	troller 01M	AXU1 MX W phsC	Активна	я мошность (	i 🗌
	Максимум (снятие)			Коэффиц	иент мощ	цности.Сре	днее	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1		<1 VI 10	1 VI 101Cont	troller O1M	AXU2 MX W phsB	Активна	я мощность (	
	Иинимум (взведение)			Коэффиц	иент мощ	цности.Фаза	a A	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1			LiterQreom	aonen.quim		ARTHONY	n mouriocro.	
	Иинимум (снятие)			Коэффиц	иент мощ	цности.Фаза	a B	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1								
	Нижняя АУ (взведение)			Коэффиц	иент мощ	цности.Фаза	a C	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1								
	Нижняя АУ (снятие)			Межфазн	ое напрях	жение.Фазь	ы АВ	s1.VL1Q1.VL	.1Q1Con	troller.Q1MMXU1								
	Нижняя ПУ (взведение)			Межфазн	ое напрях	жение.Фазь	ы ВС	s1.VL101.VL	.101Con	troller.01MMXU1								
	Чижняя ПУ (снятие)	-																
											4						•	
																		<u>/                                      </u>

ОК Отмена

Для удаления привязки события к параметру нажмите *КМ* по ячейке с назначенным событием и из контекстного меню выберите команду . Подтвердите действие в диалоговом окне.

6.2.3.1

1

						~
Redkit Configurator					- U	×
Объектная модель Журналы Списки состояний	Алгоритмы Настройки узла П.	лакаты и метки ПКУ Отчеты Устаре	вание и подстановк	а Удаленный запусн		
Настройки почтового клиента Редактор сети Уч	етные записи Роли Парольн	ная политика Экспорт Запуск стороннего Г				
Журналы Привязка событий События Уровни ва	жности Панель событий Источни	ки управления				
🔲 Устаревшее 🦳 Экспорт Им	порт Найти	Q				
Устаревшее (снятие) Параметр		Имя 61850	Верхняя АУ (взведени	Верхняя АУ (снятие)		<b>^</b>
🔻 🔲 Качество 🛛 Акти	вная мощность.Нулевая последователь	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU2.MX.W.res				
Недействительное качество Акти	вная мощность.Среднее	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.W.net				
Сомнительное качество Акти	вная мощность.Среднее	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU2.MX.W.net				
Хорошее качество Акти	вная мощность. Фаза А	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU2.MX.W.phsA				
🔻 🔲 Переходы 🛛 🗛 Кти	вная мощность.Фаза А	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.W.phsA				1
Переход в 00 (0) Акти	вная мощность.Фаза В	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU2.MX.W.phsB				
Переход в 01 (1) Акти	вная мощность.Фаза В	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.W.phsB				
Переход в 10 Акти	вная мощность.Фаза С	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU2.MX.W.phsC				
Переход в 11 Акти	вная мощность.Фаза С	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.W.phsC				
🔻 🗹 Уставки Блок	ировка включения	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2XCBR1.ST.BlkOpn				
Верхняя АУ (взведение)	ировка отключения	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2XCBR1.ST.BlkCls				
Верхняя АУ (снятие) Блок	ировка управления	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2CILO1.ST.EnaOpn				
Верхняя ПУ (взведение) Коэф	фициент мощности.Нейтраль	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.neut				
Верхняя ПУ (снятие) Коэф	фициент мощности.Нулевая последова	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.res				
Максимум (взведение) Коэф	фициент мощности.Среднее	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.net				
Максимум (снятие) Коэф	фициент мощности. Фаза А	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.phsA				
Минимум (взведение) Коэф	фициент мощности. Фаза В	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.phsB				
🔲 Минимум (снятие) Коэф	фициент мощности.Фаза С	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PF.phsC				
Нижняя АУ (взведение) Меж	фазное напряжение.Фазы АВ	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PPV.phsAB				
Нижняя АУ (снятие) Меж	фазное напряжение.Фазы ВС	s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2MMXU1.MX.PPV.phsBC				
Нижняя ПУ (взведение) Меж	фазное напряжение.Фазы СА	s1.VL1O2.VL1O2Controller.O2MMXU1.MX.PPV.phsCA				*
Нижняя ПУ (снятие)						

94 - /

Свойства:

- Экспорт/Импорт привязок событий выполняется в формате CSV.
- Возможно импортировать привязки событий, экспортированные в версии не старше текущей.
- Автоматический экспорт/импорт привязок событий между версиями возможен только с версии 1.3.2005 в 1.3.2103. В других случаях для корректного импорта потребуется ручное редактирование CSV-файла.
- Если в импортируемом CSV-файле к тегу привязано хотя бы одно событие, которого нет в текущей системе, то для этого тега ничего не импортируется.

Процедура экспорта привязок событий:

- 1. Нажмите (Рисунок 94).
- 2. Сохраните сформированный CSV-файл.

Процедура импорта привязок событий:

- 1. Нажмите (Рисунок 94).
- 2. Загрузите ранее экспортированный CSV-файл.

#### 6.2.4

6.2.4.1	•		

На вкладке выполняется настройка пользовательских журналов с предопределенными фильтрами (Рисунок 95).

Журналы	Привязка событий	События	Уровни важности	Панель событий	Источники управле	ния					
Создать н			Удалить								
<ul> <li>Все</li> <li>Жур</li> <li>Нов объе</li> </ul>	события нал ИБ ый журнал единенный		<b>A</b> -	Все события Не отображат Автоматически Отключить ин Глубина загрузки	ть на главной панели и открывать при ново иструмент квитирован и по умолчанию	ом событии, е ия 1 сутки 🗣	если уровень	важности в	2	вен Аварийные сигна	лы 🔻
			Предварите. 1D	льный просмотр Т Время 29.09.2019 15:21:11 29.09.2019 15:20:5 29.09.2019 15:06:0	Столбцы * Столбцы * Слании * 5.789000 Успешный вх: 2.915000 Выход из АРМ 6.979000 Отмена коман	Запомнить пар Оборудо 🐺 ПС Стенд АСУ	оаметры сорти Параметр Старт непрери	ровки Значение Т	Состояние 1	Т         Функциог         Т         Ист.           Начало/завер         Начало/завер         Команды упр.         7f00	рочнии т Узел т scada scada 0001 scada
			Первые 3 эл Предфильтры Статус кви Уровень в Описание	емента птирования важности	Все элемен Не квитирс Квитирова Неквитиру	аты овано но емо			4	)	

95 -

Информация по содержимому редактора журналов представлена в Таблице 20.

20 -
------

1	Каталог журналов	Содержит список существующих журналов. По умолчанию в Программе созданы два журнала: и
2	Панель настроек журналов	Настройка названия журнала, иконки, общих параметров отображения, открытия, квитирования, глубины загрузки журналов.
3	Предпросмотр таблицы журналов	Настройка отображения журнала: задание столбцов для отображения и сортировки.
4	Панель настроек предфильтров	Настройка параметров предварительной фильтрации журнала.

В Программе предусмотрено создание двух типов журналов:

1.

**2.** – объединяет события из стандартных журналов (доступных определенному пользователю) по условию ИЛИ с возможностью применения дополнительного фильтра.

### 6.2.4.2

Процесс создания и настройки журнала представлен на Рисунке 96, описание – ниже.



- 1. Нажмите на кнопку
   . Из выпадающего списка выберите тип журнала:

   или
   .
- 2. Выберите иконку журнала.
- 3. Введите название журнала.
- 4. Отметьте «#» необходимые настройки.
- 5. Выберите глубину загрузки журнала (по умолчанию выставлен порог 1 сутки).
- 6. Выберите столбцы для отображения в журнале. Доступные столбцы:
  - а. Уникальный идентификатор (ID).
  - **b.** Статус квитирования.
  - с. Статус квитирования (текст).
  - d. Уровень важности.
  - е. Уровень важности (текст).
  - f. Время.
  - **g.** Описание.
  - h. Оборудование.
  - і. Диспетчерское наименование.
  - ј. Параметр.
  - к. Источник информации.
  - I. Значение.
  - **m.** Состояние.
  - **п.** Функциональная группа.
  - о. Номер функциональной группы.
  - **р.** Источник.
  - **q.** Узел.
  - **г.** Опрос.
    - : Допускается переименовывать существующие столбцы:
  - Нажмите КМ по заголовку столбца.
  - Нажмите на команду
  - Впишите новое название.
  - Нажмите Enter.
- 7. Выполните сортировку по столбцам: нажмите на заголовки столбцов, по которым необходимо выполнить сортировку таблицы журнала. Нажмите
- кажите учетную запись для доступа к просмотру журнала.
- 9. Установите необходимые предфильтры и их параметры. Доступные предфильтры:

- а. Статус квитирования.
- **b.** Уровень важности.
- с. Описание.
- **d.** Оборудование и параметры.
- е. Значение.
- f. Состояние.
- **g.** Функциональная группа.
- **h.** Источник.
- і. Узел.

#### 6.2.4.3

Для удаления журнала выберите требуемый журнал в каталоге и нажмите на команду (Рисунок 97).



97 -

## 6.2.5

Во вкладке выполняется настройка отображения событий определенного журнала на панели событий пользовательской среды приложения Redkit SCADA для определенного пользователя (Рисунок 98).

Конфигуратор	p Redkit										8	X		
Проект 🔉	Журналы Алгорит	лы Моду	ли Отчеты Бл	анки переключений	Учетные запи	си Рол	ли Парольна	ия политика 3	Экспорт Опро	грамме				
Журналы Г	Привязка событий	События	Уровни важности	Панель событий										
Найти														
Учетная запи	сь	Пользов	атель		Журнал для	панели со	обытий							
ivanov		Иванов И	Іван Иванович		Все событи:	я		•						
petrov		Петров В	асилий Васильевич		Журнал ИБ			•						
root		root			Объединен	ие доступн	ых журналов	<b>.</b>						
					Объедине	ние достуг	пных журналов							
					Все событ	ия								
					Журнал И	Б								
									1					
								1	1					
									\					
									1					
2														
5 элемента									-					
				21 Июнь	2018 17:14:20	root 🕶	Схемы 🔻	Дерево объ	ектов 🖌 Архив	Текущие данные	Графики	Уставки	Отчеты 🔻	Справка 💌
				Событ	ия	4.5		21.06.2018	8 14:30:06.798 Vcn	ешный вход в APM (Red	kit).			
				Не кви	тировано: 1	<b>L</b> ))		21.06.2018	8 12:19:17.540 Vcn	ешный вход в APM (Red	kit).			
				Bcero:	6		1 1	21.06.2018	8 12:19:11.283 Hey	дачная попытка входа в	APM (Redkit).	Неверный па	роль.	
						98	B -							

Выберите учетную запись и присвойте ей необходимый тип журнала из выпадающего списка.

# 6.2.6

На вкладке задается идентификация инициатора изменения состояния управляемого объекта данных. Требуется для того, чтобы идентифицировать источник управления.

1. Впишите значение в столбце Orldent (Рисунок 99).

: Число цифр Orldent всегда чётное. Например, значение 123 надо указать в виде 0123.

2. Впишите значение Orldent в столбце

(Рисунок <mark>99</mark>).

Жу	/рналы	Привязка событий	События	Уровни важности	Панель со	обытий	Источники управления
-	Созда	ать Удалить					
	Orldent					Значени	1e
✓	1000					Какой-т	о источник
✓	0123					Источн	ик 123

99 -

Удаление источника управления:

- 1. Заполните чекбокс у выбранных источников управления.
- 2. Нажмите (Рисунок 100).

ж	урналы	При	ивязка событий	События	Уровни важности	Панель со	обытий	Источники управления	
	🖵 Созд	ать	Удалить 🗲						
	Orldent						Значени	ie	
~	1000						Какой-т	о источник	
✓	0123						Источни	ик 123	

100 -

# 6.3

В меню задается настройка для конкретных состояний системы.

 – это текущие данные + последнее событие. Берется таблица текущих данных и соединяется с таблицей, хранящей последнее событие для каждого параметра. Нет параметра в текущих данных – нет записи в списках состояний.

- 1. Нажмите на команду
- 2. Отредактируйте список по аналогии с настройкой журналов событий.
- 3. Выполните привязку события к сигналам на вкладке Привязка событий.

Созданный список будет отображаться на панели главного меню Redkit Workstation (Рисунок 101).

Проект Журналы Списки состояний Алгоритмы Модули	Плакаты ПКУ Отчеты Устаревание и подстановка Учетные записи
Экспорт Запуск стороннего ПО О программе	
📮 Создать новый список	Редактировать Удалить
Новый список	Новый список СПО Отключить инструмент квитирования
	Предварительный просмотр Столбцы 🔻
	🐺 🐺 Параметр 🐺 Оборудование 🐺 Значение 🐺 Описание события 🐺 Качес
	Нет записей О элементов
	<ul> <li>Оборудование</li> <li>Квитирование</li> <li>Уровень важности</li> <li>Описание</li> <li>Без оборудования</li> </ul>
D 20 Mart 2010 10:57-21	
10 10 Всего: 47	Инскенер инске

# 6.4

В меню выполняется создание и редактирование пользовательских алгоритмов на скриптовых языках ST/JavaScript/Lua. С помощью алгоритмов реализуются изменения значения выражения с применением логических и арифметических операций, операций сравнения, расчет баланса мощности и др.

Функционал алгоритмов доступен только после загрузки проекта.

Рабочая область меню содержит (Рисунок 102):

- 1. Дерево проекта.
- 2. Список скриптов.
- 3. Свойства скрипта.
- 4. Форму запуска по приходу тегов.
- 5. Форму параметров для запуска пользовательского скрипта.
- 6. Текст скрипта.

Найти		Q	Свойс	тва скрипта:							
Название Описание Привязка				Запуск по событиям	Запуск по приходу тегов:	Пользовательские параметры скрипта:					
▼ Проект		<b>V</b>		Периодический запуск		Имя	Значение по умолчанию	Тип			
▶ 1T			Пе	риод запуска 0 🗍 мс							
▶ 2T				Party or an apparator	Нет зависимостей		Нет записей				
▶ 10 кВ		✓			4		5				
► 220 кВ 1				Режим отладки 🎴							
► 400 B			Текст	скрипта							
► 6Π											
<ul> <li>Генераторы сигналов</li> </ul>			1								
<ul> <li>Ключ управления</li> </ul>		✓									
Список ск	риптов										
🗜 🖿 Найти		Q,									
Название		Тип	1								
Her san 2	исей				6						
0 элементов			с	охранить Проверить	Экспорт в файл Импорт из файла Очистить список завис	имостей	1				

102 -

Функции кнопок рабочей области меню

представлены в Таблице 21.

	,					
	1					
Список скриптов (№2 на Рисунке 102)	Добавить алгоритм	Добавление алгоритма. Список алгоритмов будет отображаться ниже.				
		<ul> <li>Допускается создавать несколько алгоритмов.</li> <li>Переименование и удаление созданных алгоритмов выполняется из их контекстного меню, вызываемого <i>КМ</i>.</li> <li>Имя алгоритма должно быть на латинице и начинаться с буквы.</li> </ul>				
	🔚 Загрузка из файла	Загрузка файла алгоритма в форматах *.lua, *.js, *.st, *.xml				
Свойства скрипта (№3 на Рисунке 102)	Запуск по событиям	Включить запуск алгоритма по любому событию, зарегистрированному в журнале (изменение положения, выдача команды управления, подстановки, любые пользовательские события и т.д.)				
	Периодический запуск	Включить периодический запуск алгоритма				
	Период запуска	Период запуск для периодического запуска алгоритма. Допустимый формат периода запуска: миллисекунды (мс), секунды (сек), минуты (мин), часы (ч)				
	Запуск пользователем	Включить запуск пользователем (см. раздел Запуск пользователем ниже)				
	Режим отладки	Включить режим отладки				
Текст скрипта (№6 на	+ -	Увеличить / Уменьшить масштаб текста скрипта				
	Сохранить	Сохранение настроек				
	Проверить	Проверка синтаксиса алгоритма				
	Экспорт в файл	Экспорт алгоритма в файл				
	Импорт из файла	Импорт алгоритма из файла				
	Очистить список зависимостей	Очистить список зависимостей из формы запуска по приходу тегов (№4 на Рисунке)				

### 6.4.1

Теги, участвующие в алгоритмах, не обязательно могут быть привязаны к аппаратному уровню. Если теги не привязаны к аппаратному уровню, то они не отображаются в дереве тегов на вкладке Объектная модель.

Свойства тегов алгоритмов:

21 -

«

»

- 1. При создании алгоритма теги появляются в дереве на вкладке Объектная модель.
- 2. При удалении тегов из алгоритма теги исчезают из дерева на вкладке Объектная модель.
- 3. При удалении алгоритма теги исчезают из дерева на вкладке Объектная модель.
- 4. При переключении алгоритма из активного в неактивное состояние теги остаются в дереве на вкладке Объектная модель.

### 6.4.2

Количество потоков под выполнение алгоритмов корректируется в настройках модуля Сервер обработки событий.

# 6.5

В зависимости от типа конфигурации в системе создается набор узлов. Настройка узла выполняется в форме конфигурирования справа (Рисунок 103).

Добавить узел	Применить Отмена						
Название	Имя объекта Redkit_Arm						
🕨 Redkit_Arm 🛛 🔠 🖾 🗙							
🕨 Redkit_Configurator 🗹 🖪 🖪 🕱 🗙	П Критичность узла						
► Redkit_Master	🗹 Отдельный поток						
► Redkit_Slave	🔽 Использовать приоритет узла для модулей						
	Приоритет модуля по умолчанию 140 🌲 Установить всем						
	Адрес и порт сервера:						
	127.0.0.1 23233 🜲						
	Адреса и порты узлов подключения:						
	Добавить						
	127.0.0.1 23231 🖕 🗙						
	127.0.0.1 23232 🌲 🗙						

103 -

Рядом с наименованием узла располагаются кнопки, описание которых находится в Таблице 22.

$\bigtriangledown$	Наличие подключения	Признак наличия подключения с узлом			
Ŧ	Добавить модуль(и) в узел	Добавление модулей в узлы (см. раздел Добавление модулей)			
	Клонировать узел / Резервировать узел	Разное название команды в зависимости от типа узла. – копирование узла. В наименовании добавляется суффикс "clone" (например, "Redkit_Arm_clone"). Настройки чекбоксов и будут скопированы, а модули внутри получат такой же приоритет, как у родительского узла. – копирование узла. В наименовании добавляется суффикс "reserve" (например, "Redkit_Slave_reserve"). Настройки чекбоксов и будут скопированы, а модули внутри получат приоритет на 1 меньше, чем у родительского узла.			
<u></u>	Сохранить конфигурацию	Сохранение конфигурационного ini-файла узла .: Использовать только при ситуации, когда нет доступа к серверам, но есть доступ в Конфигуратор с АРМ Оператора.			
$\times$	Удалить узел	Удаление узла со всем содержимым из конфигурации			

22 -

Описание формы настроек представлено в Таблице 23.

Имя объекта	Имя узла

Критичность узла	Если узел критичен для конфигурации и он не в сети, то статус конфигурации не «ОК»						
Отдельный поток	Запускать экземпляр платформы в отдельном потоке						
Использовать приоритет узла для модулей	Если «Да», то при добавлении нового модуля ему будет устанавливаться этот приоритет						
Приоритет модуля по умолчанию	Приоритет модуля по умолчанию (1 – самый низкий, 255 – самый высокий) Изменение приоритета: 1. Измените приоритет. 2. Нажмите						
Адрес и порт сервера	ip-адрес и порт сервера, используемые для подключения других узлов						
Адреса и порты узлов подключения Адреса и порты серверных узлов, к которым будет подключа этот узел							

Каждый узел содержит свой набор модулей по умолчанию (Рисунок 104). Каждый модуль отвечает за определенный функционал. Подробнее о каждом модуле в разделе Модули.

Добавить узел						
Название						
▶ Redkit_Arm			٥	⊠	×	
Redkit_Configurator	V	Ð	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$	
▼ Redkit_Master		÷	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$	
Архивирование					$\times$	
Модуль записи сигналов в БД					$\times$	
Модуль захвата оборудования					$\times$	
Модуль контроля серверов БД					$\times$	
Модуль обработки бланков переключений					$\times$	
Модуль синхронизации с БД					$\times$	
Планировщик выдачи команд управления					$\times$	
Сервер обработки событий					$\times$	
Redkit_Slave			Ø	⊼	$\times$	

# 6.5.1

1. Нажмите на кнопку 🗉 (Рисунок 105).

Добавить узел						
Название						
Redkit_Arm		+	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$	
<ul> <li>Redkit_Configurator</li> </ul>	$\overline{\mathbb{V}}$		Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$	
<ul> <li>Redkit_Master</li> </ul>		+	Ø	$\overline{\sim}$	$\times$	
▼ Redkit_Slave		÷,	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$	
Архивирование		2	7		$\times$	
Модуль записи сигналов в БД		~			$\times$	
Модуль захвата оборудования					$\times$	
Модуль контроля серверов БД					$\times$	
Модуль обработки бланков переключений					$\times$	
Модуль синхронизации с БД					$\times$	
Планировщик выдачи команд управления					$\times$	
Сервер обработки событий					$\times$	

- 2. Выберите один или несколько модулей (Рисунок 106).
- 3. Нажмите (Рисунок 106).

Дос	тупные плагины		×
	Название	Имя класса плагина	^
	API-модуль для узлов Redkit	RedkitServiceRestApiAdapter	
	API-модуль сервиса Keeper	KeeperRestApiAdapter	
	АРМ Оператора	GuiPlugin	
	Архивирование	TagCompressor	
	Веб-сервер	WasmServer	
	Генератор изменений тегов	TagGenerator	
	Генератор отчетов	ReportAutoGenerator	
	Использование диска	DiskSpaceChecker	
~	Клиент протокола Iec104	Iec104Client	
✓	Клиент протокола Іесб1850	Iec61850Client	
	Клиент протокола Modbus	ModbusClient	
	Клиент протокола Snmp	SnmpClient	
	Конвертер файлов осциллограмм	OscFormatConverter	
	Конфигуратор	GuiPlugin	
	Локальные параметры системы	SySensors	
	Модули DMS	DmsPlugin	
	Модуль диагностики локальной машины	DiagnosticKeeper	
	Молуль записи ПЛГ	OperationalScheduleWriter	-
37	7 элементов		
	Применить	Отмена	

# 6.5.2

1. Нажмите на кнопку × (Рисунок 107).

Добавить узел								
Название								
Redkit_Arm		÷	Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$			
Redkit_Configurator	$\overline{\mathbb{V}}$		Ø	⊠	×			
Redkit_Master			Ø	$\overline{\otimes}$	$\times$			
▼ Redkit_Slave			Ø	⊼	×			
Архивирование					$\times$			
Веб-сервер					X			
Модуль записи сигналов в БД								
Модуль захвата оборудования					$\times$			
Модуль контроля серверов БД					$\times$			
Модуль обработки бланков переключений					$\times$			
Модуль синхронизации с БД					$\times$			
Планировщик выдачи команд управления					$\times$			
Сервер обработки событий					$\times$			
Redkit_Slave_reserve			Ø	⊠	$\times$			

2. Подтвердите свои действия в диалоговом окне (Рисунок 108).



108 -

# 6.5.3

Об изменении в настройках модулей информируют специальные символы (Рисунок 109). Описание символов представлено в Таблице 24.
Название							
<ul> <li>Redkit_Configurator</li> </ul>	$\overline{\mathbf{v}}$	÷	Ø	8	$\times$		-
<ul> <li>Redkit_System_Service</li> </ul>			Ø	⊠	$\times$	*	
Архивирование	$\mathbb{V}$				$\times$		
Использование диска					$\times$		
Клиент протокола Іес104	$\overline{\mathbf{v}}$				$\times$		
Клиент протокола Іесб1850					$\times$		
Модуль записи сигналов в БД	$\mathbb{V}$				$\times$	D	
Модуль захвата оборудования					$\times$		
Модуль контроля серверов БД	$\mathbb{V}$				$\times$		
Модуль обработки бланков переключений	$\overline{\mathbb{V}}$				$\times$		
Модуль синхронизации с БД	$\overline{\mathbf{v}}$				$\times$		
Мониторинг участия в ОПРЧ					$\times$		
Планировщик выдачи команд управления	$\mathbb{V}$				$\times$		
Ротация архива событий					$\times$		
Сервер обработки событий	1				$\times$		
Redkit_Workstation			Ø	8	X		

109 -



*	-	Нажмите на символ и отобразится, в каких модулях внутри узла есть изменения
D	Deprecated	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие настройки внутри модуля больше не используются
Ν	New	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие новые настройки появились внутри модуля
Ch	Changes	Нажмите на спецсимвол и отобразится, какие настройки внутри модуля изменились

# 6.5.4

#### 6.5.4.1 API-Redkit

Redkit

25 -	API-	Redkit	
-	Имя объекта	API-модуль для узлов Redkit	-
	Имя класса для плагина	RedkitServiceRestApiAdapter	-
	Имя файла плагина	redkitservicerestapiadapter	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду

	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

6.5.4.2 API-

Keeper

26 -	API-	Keeper	
-	Имя объекта	API-модуль сервиса Keeper	-
	Имя класса для плагина	KeeperRestApiAdapter	-
	Имя файла плагина	keeperrestapiadapter	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

- модуль графического интерфейса пользователя.

27 -« » Имя объекта АРМ Оператора -GuiPlugin Имя класса для плагина \_ Имя файла плагина guiplugin \_ Общие Отдельный поток Да Запускать модуль в отдельном потоке Приоритет модуля 128 Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255) 60000 Время ожидания (мс) Время ожидания ответа на команду Интервал проверки (мс) 1000 Интервал проверки ответа от обработчика 0 Количество повторов команды, если Кол-во повторов команды обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду Мониторинг Отслеживать параметры Нет Отслеживать внутренние параметры модуля

	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Автоматический вход после выхода из сессии	Нет	Автоматический вход после выхода из сессии
	Открывать только один экземпляр мнемосхемы	Нет	Ограничить количество открытых экземпляров одной мнемосхемы
	Отображать микросекунды	Да	Отображать микросекунды
	Отображать на схеме плакаты без шаблонов	Нет	Отображать на схеме плакаты без шаблонов
	Буфер таблиц в онлайн режиме (строк)	0	Размер буфера таблиц в онлайн режиме
	Буфер таблицы текущих данных (строк)	100	Размер буфера таблицы текущих данных
	Глубина первоначальной загрузки дерева	1	Глубина первоначальной загрузки дерева
	Задержка сообщений синхронизации событий (мс)	200	Задержка сообщений синхронизации событий (мс)
	Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс)	201	Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс)
	Запас времени при загрузке графика (мс)	5000	Запас временного периода при загрузке графика
	Интервал ретроспективы (мин)	5	Длительность интервала ретроспективы (мин)
	Максимум сигналов для гистограмм	1000	Максимум сигналов для гистограмм
	Максимум сигналов для линейного режима с одной шкалой	100	Максимум сигналов для линейного режима с одной шкалой
	Максимум сигналов для линейного режима с раздельными шкалами	100	Максимум сигналов для линейного режима с раздельными шкалами
	Максимум сигналов для режима сравнения	10	Максимум сигналов для режима сравнения

Ограничение счетчика строк (строк)	10000	Ограничение счетчика строк (строк)
Период обновления графика (мс)	1000	Период обновления графика (мс)
Порог подгрузки данных (строк)	50	Порог подгрузки данных (строк)
Размер буфера таблиц (строк)	200	Размер буфера таблиц (строк)
Связь с модулем исполнения алгоритмов (мс)	1000	Период проверки связи с модулем исполнения алгоритмов
Число строк печати с предпросмотром (строк)	200	Максимальное количество строк таблицы для печати с предпросмотром
Ширина шага графика (px)	20	Ширина шага графика (рх)
Коррекция ширины линии	0.001	Коррекция ширины линии для предотвращения ее исчезновения
Путь к файлу темы	prosoftquick/ themes/prosoft.qml	Путь к файлу темы

- модуль политик архивирования и хранения тегов.

Условия работы архивирования:

- 1. Политики архивирования были созданы на этапе первичного конфигурирования (см. п.10 раздела Первичное конфигурирование).
- **2.** Теги, которые будут обрабатываться согласно настроенным политикам архивирования, отмечены чекбоксом в столбце на вкладке (см. раздел Загрузка проекта).
- **3.** Модуль добавлен в сервисные узлы (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации).

Есть два типа политик: хранение всех данных и хранение агрегированных данных.

Свойства:

28 -

- По умолчанию все теги обрабатываются политикой хранения с минимальным временем хранения.
- Теги могут обрабатываться только одной политикой хранения
- Для каждой политики нужно выбрать теги, которые будут обрабатываться согласно этой политики.
- Один и тот же тег может обрабатываться несколькими политиками

По умолчанию в программе созданы три политики:

(Таблица <mark>28</mark>).

Хранение исходных данных	30 дней	0
Оперативные	360 дней	1 минута
Неоперативные	720 дней	30 минут

Настройки модуля представлены в Таблице 29.

И

29 -	«	»	
-	Имя объекта	Архивирование	-
	Имя класса для плагина	TagCompressor	-
	Имя файла плагина	tagcompressor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
	Расписание задано	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек и ниже.
			Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку архива согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 2:00 ч. по времени системы.
	Период	ежедневно	Период обработки архива: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
	Время начала	02:00	Время начала обработки архива

Генерировать событие о прошедшей очистке архивов	Да	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов в журнале событий Redkit Workstation
Повторы при ошибке БД	3	Сколько раз повторять попытки архивирования при ошибке БД

#### 6.5.4.4.1

- 1. Нажмите двойным щелчком по политике. Откроется окно с деревом проекта.
- 2. Выберите теги и нажмите (Рисунок 110).

Набор тегов	Набор тегов 🛛 🗙			
Выберите теги.				
Найти	۹.			
Название	Описание			
▼ 🖾 Проект				
▶ 🗹 1T				
▶ 🗹 2T				
▶ 🔲 10 кВ				
<ul> <li>220 кВ</li> </ul>				
▶				
<ul> <li>БП</li> </ul>				
Генераторы сигналов				
<ul> <li>Ключ управления</li> </ul>				
Мониторинг ОПРЧ				
▶ 🔲 ПДГ				
Силовой трансформатор 2Х 5				
<ul> <li>Силовой трансформатор 2Х б</li> </ul>				
Тест				
ОК	От	мена		

110 -

»

- 3. Повторите шаги 1-2 для остальных политик.
- 4. Нажмите
- 5. Перезапустите службу Redkit через утилиту dbctl.

#### 6.5.4.5

- — модуль веб-сервера Redkit.

30 -

-

« -

-	Имя объекта	Веб-сервер	-

2.0.2208

	Имя класса для плагина	WasmServer	-
	Имя файла плагина	wasmserver	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Период обнаружения дублирующего модуля (с)	5	Период обнаружения дублирующего модуля
	Порт http-сервера	8080	Порт http-сервера
	Порт для NAT	0	Порт для NAT
	Адрес http-сервера	0.0.0.0	Адрес http-сервера
	Адрес для NAT	-	Адрес для NAT
	Директория ресурсов http-сервера	C:/Program Files/ Redkit-Lab/Redkit	Директория ресурсов http-сервера
	Имя узла веб АРМа	Redkit_Workstation	Предпочтительный узел веб АРМа для подключения

# 6.5.4.6

– модуль настройки автоматической генерации отчетов.

31 -	«	»	
-	Имя объекта	Генератор отчетов	-
	Имя класса для плагина	ReportAutoGenerator	· -
	Имя файла плагина	reportautogenerator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Сообщение	пусто	Сообщение, прикрепленное к отчету
	Тема	пусто	Тема письма с отчетом

– модуль отслеживания использования дисков в системе. Когда место на жестком диске заканчивается, в журнале событий будет выводиться сообщение с предупреждением.

32 -	«	»	
-	Имя объекта	Использование диска	-
	Имя класса для плагина	DiskSpaceChecker	-
	Имя файла плагина	diskspacechecker	-

Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Использование	Единицы измерения	%	Единицы измерения: % или ГБ
диска	Предупредить о нехватке места, когда на диске с БД осталось свободно в %/ГБ	20	Должно быть строго больше значения начала ротации
	Начать ротацию, когда на диске с БД осталось свободно в %/ГБ	10	Должно быть строго меньше предупредительного значения
Расписание обработки архива и журнала	Расписание задано	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек и ниже. Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку архива и журнала согласно настройкам по умопчанию: кажлый
	Период	ежедневно	день в 03:30 ч. по времени системы. Период обработки архива и
			мурпала. ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

	Время начала	03:30	Время начала обработки архива и журнала
Архив событий	Удаление записей	Нет	Удаление записей архива событий
	Оставлять данные младше (дней)	1	Оставлять данные младше (дней)
	Удалять за раз не более (месяцев)	1	Удалять за раз не более (месяцев)
Архив значений	Удаление записей	Да	Удаление записей архива значений
	Оставлять данные младше (дней)	100	Оставлять данные младше (дней)
	Удалять за раз не более (месяцев)	6	Удалять за раз не более (месяцев)

lec104

Iec104 – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу МЭК 60870-5-104.

33 -	«	lec104»	
-	Имя объекта	Клиент протокола lec104	-
	Имя класса для плагина	lec104Client	-
	Имя файла плагина	iec104-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных

Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Управление качеством	Да	Управлять качеством
Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
Запаздывание времени (мс)	2592000000	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств
Запись журналов обмена с устройствами	Нет	Запись журналов обмена с устройствами
Резервный модуль держать в режиме опроса	Да	Резервный модуль держать в режиме опроса
Дельта времени для коррекции значения (мс)	1000	Дельта времени для коррекции значения (мс)
	Интервал измерений (мс) Управление качеством Сохранять пользователя Время ожидания (мс) Время ассоциации (мс) Время буферизации (мс) Период информирования (сек) Опережение времени (мс) Запаздывание времени (мс) Заарежка старта (мс) Список групп устройств Запись журналов обмена с устройствами Резервный модуль держать в режиме опроса Дельта времени для коррекции значения (мс)	Интервал измерений (мс)1000Управление качествомДаСохранять пользователяДаВремя ожидания (мс)5000Время ожидания (мс)5000Время ассоциации (мс)5000Время буферизации (мс)180000Период информирования (сек)60Опережение времени (мс)43200000Запаздывание времени (мс)2592000000Запаздывание времени (мс)1000Список групп устройств обмена с устройствамиНетРезервный модуль опросаДаДельта времени для коррекции значения (мс)1000

lec61850

**lec61850** – модуль, отвечающий за сбор данных по стандарту МЭК 61850.

#### lec61850» 34 -« Имя объекта Клиент протокола lec61850 для lec61850Client Имя класса \_ плагина Имя файла плагина iec61850-client -Общие Отдельный поток Да Запускать модуль в отдельном потоке

	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Протокол	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Запаздывание времени (мс)	2592000000	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 259200000)
Клиент	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
протокола	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

Частные	Включить опрос осциллограмм	Нет	Включить опрос осциллограмм с IED
	Включить удаление старых осциллограмм	Нет	Включить удаление старых осциллограмм
	Запись журналов обмена с устройствами	Нет	Запись журналов обмена с устройствами
	Резервный модуль держать в режиме опроса	Да	Резервный модуль держать в режиме опроса
	Хранить осциллограммы в БД вместо диска	Нет	Хранить осциллограммы в БД вместо хранения на диске. По умолчанию осциллограммы хранятся на диске.
	Длительность хранения осциллограмм, сутки	0	Если отрицательное число, то секунды
	Категория инициатора	2	Категория инициатора (orCat)
	Период опроса осциллограмм (сек)	0	Период опроса осциллограмм (сек)
	Время начала удаления осциллограмм, часы:минуты	пусто	Время начала удаления осциллограмм, часы:минуты. Секунды игнорируются.
	Идентификатор сервера	1	Идентификатор сервера
	Путь для сохранения осциллограмм	пусто	Путь для сохранения осциллограмм, полученных с IED
	Путь к программе просмотра осциллограмм	пусто	Путь к программе просмотра осциллограмм

# 6.5.4.10 Modbus

**Modbus** – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу Modbus.

35 -	«	Modbus»	
-	Имя объекта	Клиент протокола Modbus	-
	Имя класса для плагина	ModbusClient	-
	Имя файла плагина	modbus-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду

2.0.2208

	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Протокол	Объединять ТСР устройства опроса	Нет	Объединять ТСР устройства опроса
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
	Запаздывание времени (мс)	0	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

SNMP

**SNMP** – модуль, отвечающий за сбор данных по протоколу SNMP.

36 -	«	SNMP»	
-	Имя объекта	Клиент протокола Snmp	-
	Имя класса для плагина	SnmpClient	-
	Имя файла плагина	snmp-client	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Протокол	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере

	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Запаздывание времени (мс)	2592000000	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 2592000000)
Клиент протокола	Задержка старта (мс)	1000	Задержка старта (мс)
	Список групп устройств	пусто	Если пусто, значит использование всех найденных групп устройств

- модуль, отвечающий конвертирование осциллограмм.

37 -	«	»
-	Имя объекта	Конвертер файлов осциллограмм
	Имя класса для плагина	OscFormatConverter
	Имя файла плагина	oscformatconverter
Общие	Отдельный поток	Да
	Приоритет модуля	128
	Время ожидания (мс)	60000
	Интервал проверки (мс)	1000
	Кол-во повторов команды	0
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет
	Логирование	Нет
	Диагностическая информация	Нет
	Интервал агрегации (мс)	-
	Интервал измерений (мс)	-

# 6.5.4.13

– модуль графического интерфейса Redkit Configurator.

38 -	«	»	
-	Имя объекта	Конфигуратор	-
	Имя класса для модуля	GuiPlugin	-
	Имя файла модуля	guiplugin	-
Общие	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)

	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

- модуль, отвечающий за диагностику и вывод информации о работе

»

системы.

39 -

«

-	Имя объекта	Локальные параметры системы	-
	Имя класса для плагина	SySensors	-
	Имя файла плагина	sysensors	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду

Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Интервал обновления (мс)	1000	Интервал обновления информации о системе (мс)
	Имя диска для отслеживания	пусто	Имя диска для отслеживания (путь до каталога)
	Теги размера диска	пусто	Имена тегов для записи общего размера отслеживаемого диска в МБ
	Теги размера оперативной памяти	пусто	Имена тегов для записи общего размера физической оперативной памяти в МБ
	Теги размера свободной оперативной памяти	пусто	Имена тегов для записи размера свободной физической оперативной памяти в МБ
	Теги свободного места на диске	пусто	Имена тегов для записи свободного места на отслеживаемом диске в МБ
	Теги статуса сервера	пусто	Имена тегов для записи статуса сервиса Redkit в роли мастера
	Теги текущего времени системы	пусто	Имена тегов для записи текущего времени системы в unixtime

40 -

DMS

DMS

-	Имя объекта	Модули DMS	-			
	Имя класса для модуля	DmsPlugin	-			
	Имя файла модуля	dms	-			
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать потоке	модуль	В	отдельном

Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
Интервал проверки (мс)	<u>1000</u> ет	Интервал Раниван Ро
Коомпанды	0	кожислалния    оли е(гво)  ва

ие	а	Отве ет
		дие



	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

-	Имя объекта	Модуль записи ПДГ	-
	Имя класса для плагина	OperationalSchedule	Writer
	Имя файла плагина	operationalschedulev	riter
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля

	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Период записи (сек)	1	Период записи (сек)

– модуль, отвечающий за запись сигналов в БД.

43 -

-	Имя объекта	Модуль записи сигналов в БД	-
	Имя класса для плагина	TagRegistrator	-
	Имя файла плагина	tagregistrator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля

1

Т

T

	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Архивировать значения пришедших по опросу дискретных сигналов	Да	Архивировать значения пришедших по опросу дискретных сигналов
	Время транзакции записи (мс)	1000	Ожидаемое время одной транзакции записи тегов в БД
	Длина очереди на запись в БД	5000	Максимальная длина очереди тегов на запись в БД .: При использовании мониторинга участия в ОПРЧ надо увеличить длину очереди до 20 000 тегов.
	Длина очереди хранения тегов источника	5	Количество хранимых поступающих от источника данных значений тегов
	Задержка синхронизации (мс)	3000	Задержка синхронизации записанных тегов между основным и резервным модулями
	Интервал обновления статистики (сек)	3600	Максимальный интервал времени между обновлениями статистики БД
	Интервал проверки резерва (мс)	200	Интервал проверки резервного модуля
	Информирование о переполнении очереди (сек)	60	Период информирования о переполнении очереди тегов
	Информирование об ошибке сохранения (сек)	5	Период информирования об ошибке сохранения тегов
	Количество записей	100	Количество записей в пачке при вставке в БД
	Количество секций для расчета	2	Количество секций для расчета среднего размера
	Обновление индексов таблицы (сек)	60	Период обновления индексов таблицы тега
	Обновление индексов на обновление статистики	10	Количество обновлений индексов на одно обновление статистики БД

	Подключений к БД	5	Максимальное количество одновременных соединений с БД
	Потоков записи текущих данных	5	Максимальное количество потоков записи текущих данных
	Размер секции агрегатов (Гб)	5	Максимальный размер секции агрегатов в гигабайтах

- модуль, отвечающий за настройку захвата оборудования.

-	Имя объекта	Модуль захвата оборудования	-
	Имя класса для плагина	TagContainerCapture	Gontroller
	Имя файла плагина	tagcontainercapturec	ontroller
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

– модуль, отвечающий за контроль серверов БД в системе.

-	Имя объекта	Модуль контроля серверов БД	-
	Имя класса для плагина	PGWatcher	-
	Имя файла плагина	pgwatcher	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Периодическая проверка связи с основным сервером БД	Да	Периодическая проверка связи с основным сервером БД
	Интервал опроса основного сервера БД (мс)	1000	Интервал опроса основного сервера БД (мс)
	Интервал сообщения об ошибке работы с БД (мс)	60000	Интервал сообщения об ошибке работы с БД (мс)
	Интервал уведомления о статусе серверов БД (мс)	3000	Интервал уведомления о статусе серверов БД в системе

	Количество повторных обращений к серверу БД	2	Количество повторных обращений к серверу БД для определения его недоступности
	Период повторных обращений к серверу БД (мс)	1000	Период повторных обращений к серверу БД

Частные	Максимальное время бездействия при локальном запуске (мс)	1200000	Максимальное время бездействия по бланку в режиме локального запуска (-1 время не ограничено)
	Максимальное время бездействия при удаленном запуске (мс)	5000	Максимальное время бездействия по бланку в режиме удаленного запуска (-1 время не ограничено)
	Минимальный срок хранения отчетов (сутки)	20	Минимальный срок хранения отчетов (сутки)

- модуль, отвечающий за обработку непривязанных

сигналов.

-	Имя объекта	Модуль обработки непривязанных сигналов	-
	Имя класса для плагина	NoBindingSignalsPro	tecol
	Имя файла плагина	nobindingsignalsprot	စုဝေ၊
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных

Интервал измерений (мс)	1000	Интервал агрегированных данных	измерений диагностических

- модуль, отвечающий за отслеживание обмена платформы.

48 -

-	Имя объекта	Модуль отслеживания обмена платформы	-
	Имя класса для плагина	CommandSniffer	-
	Имя файла плагина	commandsniffer	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

#### 6.5.4.24

– модуль, отвечающий за проверку устаревания тегов.

2.0.2208

-	Имя объекта	Модуль проверки устаревания тегов	-
	Имя класса для плагина	TagAgeChecker	-
	Имя файла плагина	tagagechecker	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Время устаревания значений (сек)	60	Время устаревания значений (сек)
	Задержка старта (мс)	60000	Задержка старта (мс)
	Период проверки актуальности тегов (мс)	1000	Период проверки актуальности тегов (мс)

# 6.5.4.25

- модуль, отвечающий за симуляцию управления.

-	Имя объекта	Модуль симуляции управления	-

Т

1

	Имя класса для плагина	TCSimulator	-
	Имя файла плагина	tcsimulator	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Протокол	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Запаздывание времени (мс)	2592000000	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 259200000)

- модуль, отвечающий за синхронизацию данных между системой ипт о н ОхмДС

-	Имя объекта	Модуль удаленного запуска бланков переключений	-	
	Имя класса для плагина	AutoSwitchoverLauncher		
	Имя файла плагина	autoswitchoverlaunch	er	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке	
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)	
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду	
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика	
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду	
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля	
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.	
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации	
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных	
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных	
Частные	Интервал попыток освобождения ПКУ (мс)	60000	Период между повторными попытками освобождения программного ключа управления	
	Количество попыток освобождения ПКУ	2	Количество повторных попыток освобождения программного ключа управления	
	Логин пользователя	пусто	Логин пользователя, под правами которого будет выполняться запуск бланков	

\_\_\_\_\_

# 6.5.4.28

53 -	
------	--

-	Имя объекта	Модуль удаленного управления плакатами	-	
	Имя класса для плагина	RemotePosterController		
	Имя файла плагина	remotepostercontrolle	₽F	
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке	
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)	
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду	
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика	
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду	
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля	
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.	
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации	
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных	
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных	
6.5.4.29 ( )				

#### 6.5.4.29

»

54 - «	
--------	--

-	Имя объекта	Мониторинг участия в ОПРЧ	-
	Имя класса для плагина	OprchPlugin	-
	Имя файла плагина	oprch	-

Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	201	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Запрет выполнения	Нет	Запрет выполнения модуля
	Глубина внутреннего кольцевого буфера данных	10000	Количество значений внутреннего кольцевого буфера данных модуля
	Срок устаревания отчетов, часы	0	Срок устаревания отчетов, часы
	Уровень сообщений отладки	0	Уровень сообщений отладочной информации, выводимой в log-файл (0 – нет сообщений, 1 – есть сообщения)

- модуль, отображающий текущее состояние всех модулей системы.

»

55 -

«

-	Имя объекта	Отслеживание топологии системы	-
	Имя класса для плагина	SystemWatcher	-

	Имя файла плагина	systemwatcher	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных

- модуль, отвечающий за выдачу команд управления на

устройства нижнего уровня.

56 -	«		»
-	Имя объекта	Планировщик выдачи команд управления	-
	Имя класса для плагина	TCScheduler	-
	Имя файла плагина	tcscheduler	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду

	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата команды управления
	Период обработки (мс)	1000	Период таймера обработки запланированных команд (мс)

– модуль, отвечающий за чистку архива событий по глубине хранения.

57 -	«	»	
-	Имя объекта	Ротация архива событий	-
	Имя класса для плагина	LogEventCompresso	r_
	Имя файла плагина	logeventcompressor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
Кол-во повторов команлы 0			
---	---		
	обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду		
Мониторинг Отслеживать параметры Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля		
Логирование Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.		
Диагностическая Да информация	Отвечать на команды опроса диагностической информации		
Интервал агрегации (мс) 60000	Интервал агрегации диагностических данных		
Интервал измерений (мс) 1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных		
Расписание обработки событий Расписание задано никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек и ниже. Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать обработку событий согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 03:00 ч. по времени системы.		
Период ежедневно	<ul> <li>Период обработки архива и журнала: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.</li> </ul>		
Время начала 03:00	Время начала обработки событий		
Генерировать событие Да о прошедшей очистке архивов	Генерировать событие о прошедшей очистке архивов в журнале событий Redkit Workstation		
Удалять старше Нет	Удалять старше (сутки)		

### 6.5.4.33

– модуль, отвечающий за удаление данных ПДГ.

58 - « »

-	Имя объекта	Ротация ПД	-
	Имя класса для плагина	OperationalSchedule	sCleaner

2.0.2208

	Имя файла плагина	operationalschedules	cleaner
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог : После использования настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Расписание удаления данных ПДГ	Расписание задано	никогда	Когда последний раз изменялось расписание запуска модуля. Зависит от настроек и ниже. Если «никогда», значит расписание не задавалось с момента конфигурирования системы. Модуль будет запускать удаление данных ПДГ согласно настройкам по умолчанию: каждый день в 04:00 ч. по времени системы.
	Период	ежедневно	Период удаления данных ПДГ: ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
	Время начала	04:00	Время начала удаления данных ПДГ
	Генерировать событие о прошедшем удалении данных	Да	Генерировать событие о прошедшем удалении данных в журнале событий Redkit Workstation
	Удалять старше	Нет	Удалять старше (сутки)

### 6.5.4.34

– модуль, отвечающий за работу журналов.

59 -	« »		
-	Имя объекта	Сервер обработки событий	-
	Имя класса для плагина	EtProcessor	-
	Имя файла плагина	etprocessor	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика
	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Частные	Запускать интерпретатор Lua	Нет	Запускать интерпретатор Lua
	Событие перехода состояния только по достоверным значениям	Да	Для дискретных сигналов
	Допустимое время смещения спорадики (мс)	0	Допустимое время смещения спорадики назад при генерации событий
	Задержка синхронизации событий (мс)	3000	Задержка синхронизации записанных событий между основным и резервным модулями

Интервал выполнения алгоритмов (мс)	50	Интервал выполнения алгоритмов
Интервал обновления схемы	200	Интервал обновления схемы
Интервал обработки событий (мс)	200	Интервал обработки событий
Интервал проверки резервного модуля (мс)	200	Интервал проверки резервного модуля
Количество потоков алгоритмов Javascript	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов Javascript
Количество потоков алгоритмов Lua	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов Lua
Количество потоков алгоритмов ST	4	Количество потоков под выполнение алгоритмов ST
Количество потоков на запись событий	1	Количество потоков на запись событий
Период отправки информации (мс)	200	Период отправки информации о работе алгоритмов в графический интерфейс
Период проверки связи (мс)	1200	Период проверки связи исполнителя алгоритмов и графического интерфейса
Порт интерпретатора Lua	5000	Порт интерпретатора Lua
Размер пачки событий	100	Размер пачки событий, одновременно записываемой в БД
Путь создания временного файла Lua	пусто	Путь создания временного файла Lua

### 6.5.4.35

lec104

Iec104 – модуль, отвечающий за передачу данных по протоколу МЭК 61870-5-104.

60 -	" lec104"		
-	Имя объекта	Сервер протокола lec104	-
	Имя класса для плагина	lec104Server	-
	Имя файла плагина	iec104-server	-
Общие	Отдельный поток	Да	Запускать модуль в отдельном потоке
	Приоритет модуля	128	Приоритет модуля (самый низкий 1, самый высокий 255)
	Время ожидания (мс)	60000	Время ожидания ответа на команду
	Интервал проверки (мс)	1000	Интервал проверки ответа от обработчика

	Кол-во повторов команды	0	Количество повторов команды, если обработчик не отвечает за время ожидания ответа на команду
Мониторинг	Отслеживать параметры	Нет	Отслеживать внутренние параметры модуля
	Логирование	Нет	Записывать данные мониторинга в лог После использования отключите настройку, так как ротация записей данных мониторинга в лог контролируется.
	Диагностическая информация	Да	Отвечать на команды опроса диагностической информации
	Интервал агрегации (мс)	60000	Интервал агрегации диагностических данных
	Интервал измерений (мс)	1000	Интервал измерений агрегированных диагностических данных
Протокол	Управление качеством	Да	Управлять качеством
	Сохранять пользователя	Да	Сохранять имя пользователя, отправившего команду управления или подстановку
	Время ожидания (мс)	5000	Время ожидания результата подстановки
	Время ассоциации (мс)	5000	Время ассоциации значения с командой управления или подстановкой
	Время буферизации (мс)	180000	Время буферизации на резервном сервере
	Период информирования (сек)	60	Период информирования об обнаружении расхождения времени источника данных и сервера
	Опережение времени (мс)	43200000	Допустимое опережение времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 43200000)
	Запаздывание времени (мс)	2592000000	Допустимое запаздывание времени источника данных от времени сервера (минимум 0, максимум 259200000)
Частные	Вывод информационных сообщений	Нет	Вывод информационных сообщений
	Вывод отладочных сообщений	Нет	Вывод отладочных сообщений
	Размер очереди	100	Размер очереди

# 6.6

## 6.6.1

Во вкладке выполняется настройка визуального отображения плакатов (Рисунок 111).

Плакаты	Диспетчерские ме	етки					
🕂 Созд	цать новый плакат	Редактировать	Удалить				
H	<b>ІЕ ВКЛЮЧАТЬ!</b> АБОТАЮТ ЛЮДИ	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТ Приоритет: Управляемый объект:	АЮТ ЛЮДИ. 2 PstGGIO1.SPCSO1	ЗАЗЕМЛЕНО	ЗАЗЕМЛЕНО Приоритет: Управляемый объект:	1 PstGGIO1.SPCSO2	
, F	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТ Приоритет: Управляемый объект:	А НА ЛИНИИ. 2 PstGGIO1.SPCSO3	Транзит разомкнут	Транзит разомкнут Приоритет: Управляемый объект:	2 PstGGIO1.SPCSO4	
n	РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Повторно не включаты	РАБОТА ПОД НАПРЯЖ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Приоритет: Управляемый объект:	2 PstggI01.SPCS05				

111 -

### 6.6.1.1

- **1.** Выполните добавление плакатов в Redkit Builder (раздел *Добавление плакатов* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/programmnyj-kompleks-redkit-scada?tab=docs).
- 2. На вкладке Настройки узла Redkit Configurator в узел сбора и обработки данных (*Redkit\_Master* и *Redkit\_Slave* для конфигурации с резервированием, *Redkit\_System\_Service* для односерверного режима) добавьте Модуль удаленного управления плакатами (Рисунок 112).

Дос	тупные модули	×
	Название	Имя класса модуля
	Модуль записи ПДГ	OperationalScheduleWriter
	Модуль записи сигналов в БД	TagRegistrator
	Модуль захвата оборудования	TagContainerCaptureController
	Модуль контроля серверов БД	PGWatcher
	Модуль обработки бланков переключений	SwitchoverProcessor
	Модуль обработки непривязанных сигналов	NoBindingSignalsProtocol
	Модуль отслеживания обмена платформы	CommandSniffer
	Модуль передачи данных в Zabbix	ZabbixConnector
	Модуль проверки устаревания тегов	TagAgeChecker
	Модуль симуляции управления	TCSimulator
	Модуль синхронизации с БД	PGSyncManager
	Модуль удаленного запуска бланков переключений	AutoSwitchoverLauncher
☑	Модуль удаленного управления плакатами	RemotePosterController
	Мониторинг участия в ОПРЧ	OprchPlugin
	Отслеживание топологии системы	SystemWatcher
	Планировщик выдачи команд управления	TCScheduler
	Ротация архива событий	LogEventCompressor
	Ротация ПЛГ	OperationalSchedulesCleaner
- 38	3 элементов	
	Применить Оты	ена

**3.** Там же в узлах *Redkit\_Workstation* в модуле APM Оператора установите чекбокс у настройки и нажмите (Рисунок 113).

Добавить узел	Применить* Отмена Сброс
Hassaниe  Redkit_Configurator  Redkit_System_Service  Redkit_Workstation  Redkit_Workstation	Время ожидания (мс) 60000 🖕 Интервал проверки (мс) 1000 🐥 Кол-во повторов команды 0 🐥
АРМ Оператора — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<ul> <li>Мониторинг</li> <li>Отслеживать параметры</li> <li>Логирование</li> <li>Диагностическая информация</li> <li>Интервал агрегации (мс)</li> <li>1000 +</li> </ul>
	<ul> <li>Частные</li> <li>Павтоматический вход после выхода из сессии</li> <li>Отображать микросекунды</li> <li>Отображать на схеме плакаты без шаблонов</li> <li>Буфер таблиц в онлайн режиме (строк)</li> <li>0 ↓</li> </ul>
	Буфер таблицы текущих данных (строк) 100 ∲ Глубина первоначальной загрузки дерева 1 ∲ Задержка сообщений синхронизации событий (мс) 200 ∲ Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс) 200 ∲
	113 - « »

**4.** Перезапустите сервис Redkit.

### 6.6.1.2

- 1. Выполните добавление нового плаката в Redkit Builder (раздел Добавление нового плаката в логический узел PstGG/O документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/ catalog/show/programmnyj-kompleks-redkit-scada?tab=docs).
- 2. Откройте Redkit Configurator и перейдите на вкладку
- 3. На вкладке нажмите (Рисунок 114).



#### 114 -

4. Заполните форму (Рисунок 115) согласно Таблице 61.

Новый плакат		×
	Название:	
	Приоритет:	1 🌲 1 - низкий, 100 - высокий
	Управляемый объект: PstGGIO1.SPCSO	6
Загрузить изображение	Ширина:	<b>400 px</b> $\Rightarrow$ 5 px - 400 px
	Создать Отмена	

115 -

Загрузить изображение	Загрузка изображения плаката в одном из форматов: *.svg, *.jpg, *.png
Название	Название плаката
Приоритет	Приоритет плаката (1 – низкий, 100 – высокий). На мнемосхеме плакат с наиболее высоким приоритетом располагается выше остальных. Если установлено несколько плакатов с одинаковым приоритетом, то выше расположен тот, который был установлен последним.

Управляемый объект: PstGGIO1.SPCSO	Индекс объекта данных плаката из логической модели (раздел <i>Добавление плакатов</i> документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»)
Ширина	Ширина плаката в пикселях (по умолчанию – 400 px). При изменении ширины, высота автоматически пересчитывается так, что исходные пропорции изображения плаката сохраняются.

### 5. Нажмите

### 6.6.1.3

По умолчанию в системе созданы пять плакатов (Таблица 62).

.

62 -				
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ.	2	PstGGIO1.SPCSO1	400 px
ЗАЗЕМЛЕНО	ЗАЗЕМЛЕНО	1	PstGGIO1.SPCSO2	400 px
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ.	2	PstGGIO1.SPCSO3	400 px
Транзит разомкнут	Транзит разомкнут	2	PstGGIO1.SPCSO4	400 px
РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Повторно не включаты	РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!	2	PstGGIO1.SPCSO5	400 px

### 6.6.1.4

1. Выберите плакат.

2. Нажмите

(Рисунок 116).

3. Измените настройки.

4. Нажмите

### 6.6.1.5

- 1. Выберите плакат.
- 2. Нажмите (Рисунок 117).

Плакаты Диспетчерские м	етки		
🗜 Создать новый плакат	Редактировать		Удалить
<b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ!</b> РАБОТАЮТ ЛЮДИ	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТ. Приоритет: Управляемый объект:	АЮТ Л 2 PstGG	₩ ЮДИ.
<b>НЕ ВКЛЮЧАТЬ!</b> работа на линии	НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТ. Приоритет: Управляемый объект:	А НА Л 2 PstGG	IИНИИ. IIO1.SPCSO3

3. Подтвердите удаление плаката в диалоговом окне.

### 6.6.2

каты	Диспетчерские метк	1					
) Созда	ать новую диспетчерс	кую метку	Редактировать	Удалить			
	*	Допуск к рабо напряжением <b>Приоритет:</b> 1	те на ЛЭП под		*	Допуск к работе на отключенных ЛЭП, оборудовании ПС Приоритет: 1	
	÷	Переносное з Приоритет: 1	аземление		4	Повреждение Приоритет: 1	
	P3A	Релейная защ <b>Приоритет:</b> 1	ита и/или автоматика		ľ	Комментарий Приоритет: 1	
		Расш	ИНовка — . 				

### 6.6.2.1

1. Нажмите

(Рисунок 119).

Плакаты	Диспетчерские метк	
📮 Созд	ать новую диспетчерс	кую метку
	*	Допускк работе на ЛЭП под напряжением Приоритет: 1
		Переносное заземление Приоритет: 1

2. Заполните форму (Рисунок 120) согласно Таблице 63.

Новая диспетчерская метка		×
Загрузить изображение	Название: Приоритет:	1́ 1 - низкий, 100 - высокий
Соз,	дать	Отмена

120 -

#### 63 -

.

Загрузить изображение	Загрузка изображения диспетчерской метки в одном из форматов: *.svg, *.jpg, *.png
Название	Название диспетчерской метки
Приоритет	Приоритет диспетчерской метки (1 – низкий, 100 – высокий). На мнемосхеме диспетчерская метка с наиболее высоким приоритетом располагается выше остальных. Если установлено несколько диспетчерских меток с одинаковым приоритетом, то выше расположена та, которая была установлена последней.

3. Нажмите

Astra Linux 1.7. 2.0.2208

### 6.6.2.2

По умолчанию в системе созданы семь диспетчерских меток (Таблица 64).

64 -

	Допуск к работе на ЛЭП под напряжением	1
22	Допуск к работе на отключенных ЛЭП, оборудовании ПС	1
-	Переносное заземление	1
4	Повреждение	1
P3A	Релейная защита и/или автоматика	1
	Комментарий	1
8	Расшиновка	1

### 6.6.2.3

- 1. Выберите диспетчерскую метку.
- 2. Нажмите (Рисунок 121).



- 3. Измените настройки.
- 4. Нажмите

#### 6.6.2.4

- 1. Выберите диспетчерскую метку.
- 2. Нажмите (Рисунок 122).

Плакаты Диспо	етчерские метки			
🖵 Создать нов	зую диспетчерскую метку	Редактировать	Удалить ( <sup>h</sup> )	
>	Допуск к рабо напряжением Приоритет: 1	эте на ЛЭП под I		Допуск к работе на отключенных ЛЭП, оборудовании ПС <b>Приоритет</b> : 1
	Переносное з Приоритет: 1	аземление	4	Повреждение Приоритет: 1

122 -

3. Подтвердите удаление диспетчерской метки в диалоговом окне.

### 6.7

Конфигурирование ключа ПКУ состоит из двух этапов:

- Создание ключа ПКУ в проекте оборудования и привязка его сигналов к аппаратному уровню в Redkit Builder (раздел *Создание ключа КУ* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/ catalog/show/programmnyj-kompleks-redkit-scada?tab=docs).
- 2. Конфигурирование ключа ПКУ в Redkit Configurator (Рисунок 123).

Программный ключ управления		
Применить Отмена		
Встроенная в интерфейс панель ПКУ Уровень системы - ПС 🔹		
Использовать программный ключ ТУ (телеуправления)		
<ul> <li>Уровни управления, отображаемые в головной панели</li> </ul>		
ПС (Подстанция)	<b>v</b>	
РЭС (Районные электрические сети)	<b>v</b>	
ЦУС (Центр управления сетями)	~	
РДУ (Региональное диспетчерское управление)	<b>v</b>	
ОДУ (Объединенное диспетчерское управление)	<b>v</b>	
Тег статуса ключа (захвачен/свободен)		
<ul> <li>Теги захвата уровня</li> </ul>		
ПС (Подстанция)		
РЭС (Районные электрические сети)		
ЦУС (Центр управления сетями)		
РДУ (Региональное диспетчерское управление)		
ОДУ (Объединенное диспетчерское управление)		
<ul> <li>Команды получения ПКУ</li> </ul>		
1		
2		
3		

.

Заполните форму конфигурации согласно Таблице 65 и нажмите

Встроенная в интерфейс панель ПКУ	Включает отображение панели ПКУ в головной панели интерфейса Redkit Workstation. Если используется панель ПКУ в виде шаблона на схеме, то встроенную панель возможно отключить.
Уровень системы	Выбор уровня захвата ПКУ. Устанавливается тот же уровень, как и в сервере протокола МЭК-104 опрашиваемого контроллера.
Использовать программный ключ ТУ	Включает в Redkit логику отслеживания положения ключа ТУ при выполнении команд телеуправления.
Уровни управления, отображаемые в головной панели	Включает отображение уровней управления на встроенной панели ПКУ в Redkit Workstation.
Тег статуса ключа (захвачен/освобожден)	Тег может принимать значения: захвачен (1), освобожден (0), не определен (плохое качество). Добавление: → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind1
Тег захвата уровня	<ul> <li>Теги, которые отвечает за индикацию уровня захвата и логику работы ключа ПКУ. Ключ ПКУ не может быть захвачен другими уровнями, если он захвачен на ПС.</li> <li>ПС (Подстанция): → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind2</li> <li>РЭС (Районные электрические сети): → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind3</li> <li>ЦУС (Центр управления сетями): → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind4</li> <li>РДУ (Региональное диспетчерское управление): → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind5</li> <li>ОДУ (Объединенное диспетчерское управление): → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → Ind5</li> </ul>

Команды получения ПКУ	Может быть добавлено до трех команд управления. Эти команды будут одновременно отправлены из Redkit в контроллер для захвата и освобождения ключа.
	Добавление: Имя проекта → Имя площадки → Имя установки → ПКУ → EPS1GGIO1 → ST → SPCSON (где N – порядковый номер объекта данных SPCSO)

### 6.8

Инструмент создания и редактирования отчетов в системе реализован совместно с программой-генератором отчетов "NCReport Designer" и проходит в три этапа:

- 1. Создание формы отчета в Redkit Configurator.
- 2. Создание макета формы отчета в NCReport Designer.
- 3. Формирование отчета в требуемый формат в Redkit SCADA.

### 6.8.1

Форма отчета создается в меню приложения Redkit Configurator.

Форма отчета предполагает наличие блоков данных в зависимости от того, что требуется отобразить в отчете: таблица журнала, таблица измерений или текстовое поле.

- Таблица журнала содержит выбранный в системе журнал.
- Таблица измерений содержит выбранные в системе измерения.
- Тестовое поле содержит три варианта текстовых данных: период отчета, ФИО оператора, должность оператора.

Алгоритм создания формы отчета:

**1.** Нажмите *КМ* по левому фрейму меню и выберите (Рисунок 124). Появится «Форма отчета N», где N – порядковый номер отчета.



- 124 -
- **2.** Нажмите *КМ* по созданной форме отчета и выберите N», где N порядковый номер листа формы отчета.

(Рисунок 125). Появится «Лист

Найти	Сохранитъ Отменитъ
🔊 Форма отчета 1 Удалить форму	Название формы отчета Форма отчета 1 Макет формы отчета не загружен Загрузить Редактировать

3. Нажмите КМ по созданному листу и выберите необходимый блок данных:

(Рисунок 126).

Найти	Сохранить Отменить
▼ 2 Форма отчета 1	рений ст 1 налов

126 -

- **4.** Отредактируйте выбранные блоки данных (см. разделы Добавление таблицы измерений, Добавление журналов событий, Добавление текстового поля).
- 5. Создайте макет формы отчета (см. раздел Макет формы отчета).
- 6. Загрузите макет формы отчета (Рисунок 127).

или

Найти Q	Сохранить Отменить
Irain_report1	
▶ □ train_report2	Название формы отчета
Форма отчета 3	Форма отчета 4
🗊 Форма отчета 4	
	Макет формы отчета не загружен Загрузить Редактировать П Автоматическое формирование

127 -

7. Измените название отчета, если необходимо (Рисунок 128).

Найти Q	Сохранить Отменить
▶ □ train_report1	
▶ I train_report2	Название формы отчета
• Э Форма отчета 3	
🗊 Форма отчета 4	
	Макет формы отчета не загружен
	Загрузить Редактировать
	🖾 Автоматическое формирование

- 8. Настройте автоматическое формирование отчета с отправкой на электронную почту, если необходимо (см. раздел Настройка автоматической отправки отчетов).
- 9. Нажмите (Рисунок 129).

Найти Q	Сохранить
▶ □ train_report1 ▶ □ train_report2	Название формы отчета
Форма отчета 4	Форма отчета 4
	Макет формы отчета не загружен Загрузить Редактировать
	🖾 Автоматическое формирование

### 6.8.1.1

Таблице измерений по умолчанию присваивается название *TagTableN*, где N – порядковый номер таблицы измерений. В случае необходимости отредактируйте название таблицы измерений ( ), интервал усреднения, учитывание невалидных значений

(Рисунок 130).

Найти ▼ 問 Форма отчета 1	Сохранить Отменить
▼ ∑ /urc1	Таблица измерений TagTable1
Tr Text1	Интервал усреднения 30 Ф сек Учитывать невалидные значения

130 -

Таблица измерений состоит из колонок. Нажмите *КМ* по таблице измерений и добавьте колонку времени или колонку значения сигнала (Рисунок 131).

Найти		Сохранить Отменить
🔻 🗊 Форма отчета 1		
🔻 🗊 Лист 1		Таблица измерений
TagTable1		
LogTable1	Добавить колонку 🕨	Времени
TT Text1	Удалить таблицу	Значения сигнала я
		30 Ф сек ▼ О Учитывать невалидные значения

131 -

Каждой колонке присваивается идентификатор colN, где N – порядковый номер колонки.

У колонки времени в области редактирования отображается присвоенный идентификатор (Рисунок 132).

Найти	Сохранить Отменить
▼ □ Форма отчета 1	
▼ 🔁 Лист 1	Илентификатор колонки: соЮ
▼ III TagTable1	
<b>t</b> соЮ: время	
S col1: AVG()	
LogTable1	
TT Text1	

132 -

У колонки значения сигнала в области редактирования отображается присвоенный идентификатор. Дополнительно доступен выбор значения агрегатной функции:

- среднее значение;
- минимальное значение;
- максимальное значение;

- среднеквадратическое отклонение;
- направление ветра (мода);
- последнее значение;
- качество.

#### Обязательно назначьте параметр значению сигнала с помощью кнопки

(Рисунок 133).

2.0.2208

Найти	Сохранить Отменить
🔻 🗊 Форма отчета 1	
▼ 🗊 Лист1	Идентификатор колонки: col1
▼ III TagTable1	
t col0: время	Количество десятичных знаков
S col1: AVG()	3 4
LogTable1	() () () () () () () () () () () () () (
TT Text1	Функции
	среднее значение
	Оборудование: не назначено
	Сигнал: не назначен
	Назначить параметр



При назначении параметра открывается окно с деревом объектов: выберите требуемый параметр и нажмите (Рисунок 134).

Назначение параметра	×
Цайти	
Название	<b>A</b>
VI102 VI102 Controller 0266101 MX Anin1	_
VL1Q2.VL1Q2Controller.Q2C0101.WA.Anini	
Блокировка управления	
Местное/дистанционное	
Положение	- 11
Ток.Фаза А	
Ток.Фаза В	-11
Ток.Фаза С	
▶ 3HB-TP-220-2T	=
▶ ЗНВ-ШР-220-2Т	
▶ ЗНЛ-220-1 Вторая	
▶ ЗНЛ-220-2 Вторая	
▶ ЛР-220-1 Вторая	
▶ TP-220-2T	
▶ ШР-220-1 2Т	
<ul> <li>Первое присоединение</li> </ul>	
<ul> <li>Генераторы сигналов</li> </ul>	
• Ключ управления	-
Открыть Отмена	

Назначенный параметр отображается в названии колонки и в ее области редактирования (Рисунок 135).

Найти Q	Сохранить Отменить
Название	
<ul> <li>Форма отчета 1</li> </ul>	
▼ Лист1	
▼ TagTable1	Функция
соЮ: время	среднее значение
col1: AVG(Ток.Фаза А)	
	Оборудование: Проект / 220 кВ / Второе присоединение / В-220-2Т Сигнал: Ток.Фаза А Назначить параметр

135 -

### 6.8.1.2

Таблице журналов по умолчанию присваивается название *LogTableN*, где N – порядковый номер таблицы журнала. В области редактирования выберите журнал событий для отображения в отчете, настройте предфильтры. t (Рисунок 136).

Найти Q	Сохранить Отменить
▼ ]] train_report1 ▼ Лист 1 Log Table1 Гд oper	Название таблицы LogTable1
[ <b>T</b> <sub>T</sub> ] dolg	Журнал событий
Tr protocol_date	Все события 💌
▶ []] train_report2	Предфильтры отчета
	<ul> <li>Статус квитирования</li> <li>Уровень важности</li> <li>Описание</li> <li>Оборудование и параметры</li> <li>Значение</li> <li>Состояние</li> <li>Функциональная группа</li> <li>Источник</li> <li>Узел</li> </ul>
	1336 - E

### 6.8.1.3

Текстовому полю по умолчанию присваивается название *TextN*, где N – порядковый номер текстового поля. Для добавления в текстовое поле доступны период отчета, ФИО оператора, должность оператора (Рисунок 137).

### 6.8.2

Макет формы отчета создается и оформляется в программе NCReport Designer, которая устанавливается совместно с Redkit.

Запуск NCReport из папки с Программой в файловой системе: Redkit-Lab — Redkit — NCReportDesigner.exe. (C:)  $\rightarrow$  Program Files  $\rightarrow$ 

Интерфейс основного окна программы NCReport Designer представлен на Рисунке 138.



Далее необходимо выполнить два основных этапа:

- 1. Настройка макета.
- 2. Настройка данных.

### 6.8.2.1

Макет формы отчета по умолчанию содержит три области: **Page header** (Верхний колонтитул), **Page footer** (Нижний колонтитул), **Detail** (Рисунок 139).

🖻 report1.ncr*
🗢 Detail [Detail1]

139 -

### 6.8.2.1.1

1. Нажмите в шапке окна **Report** → **Data Sources**. Откроется окно создания источника данных.

Нажмите	ите тип источника данных <b>Ite</b> i	<b>n model</b> (Рисунок 140).
	C Datasource type	? ×
	Datasource types	Create
	C Text	Cancel
	Item model	
	C Custom	

3. Нажмите Create.

2.

140 -

4. Переименуйте источник данных в имя таблицы, как в настройках отчета Redkit Configurator (Рисунок 141). Имена должны полностью совпадать.

Data source settings		? ×
ata sources	Data source properties	
LogTable1	Data source type Item model	Enabled
	Data source ID	
	Opening/running role   begining of the report	
	Location type Parameter 💽 🔽 Allow empty data :	ource
\	- Them model do trace uses	
\		
\	Item model ID LogTable1	
	Use model appearance roles	
\	Relation Data Specification	
\ \		
	$\mathbf{X}$	
	Haŭra	Сохранить Отненить
		Сохранить
	▼ I train_report1	
<u></u>   ∞	▼ 🖾 Лист 1	Название формы отчета
	LogTable1	train report1
	T <sub>T</sub> oper	
	T- dolg	Макет формы отчета train report1 ncr
	Tr protocol_date	
	Irain_report2	Загрузить гедактировать
	Форма отчета 3	

**5.** Нажмите **ОК**.

141 -

#### **Detail Group** 6.8.2.1.2 Detail

- 1. Нажмите в шапке Report → Details and Grouping. Откроется окно настройки Details.
- 2. Нажмите Groups.
- 3.
- Нажмите 4. Нажмите
- (Рисунок 142).

C Data grouping [Detail1]		?	×
Groups	Group settings       Reset variables         Identify       Group ID         Group ID       Group0         Group expression       Group header         Image: Page break       Image: Page break         Break condition (logical expression)       Image: Page number		
	ОК	Can	cel

142 -

Detail Group

**5.** В настройках Details выберите источник данных (Рисунок 143).

C Detail settings		?	×
Details	General       Special         Detail properties		
Groups	OK Cancel	Арр	у

143 - Detail

6. Перейдите на вкладку Special и выберите Show when no data is available (Рисунок 144).

C Detail settings	? ×
Details	General Special   Options Secondary data source   Secondary data source ▼   Parent detail ID ▼   Alternating rows ✓   Alternating mode Disabled   ✓ Use default background color   Background color #dcdcdc   Show options ✓   ✓ Show when no data is available
Groups	OK Cancel Apply
	144 - Detail

7. Нажмите

После этих настроек область отчета будет выглядеть, как на Рисунке 145, т.е. макет формы отчета теперь содержит 5 областей: Page header, Group header, Detail, Group footer, Page footer.

🖻 report2.ncr*							- 🗆	×
	2 3	4 5 .1	6 7	7 8 11111111111111	9 10	<b>11</b>	12 13	1
∼ Page header								
								_
Group header [D	etail 1.Group0]							_
 ↓ Detail [Detail 1]								_
								_
→ Group footer [De	etail 1. Group0]							
Page footer								
1								_
•								Þ

### 6.8.2.2

Теперь необходимо наполнить отчет данными. Пример наполненного данными отчета на Рисунке 146.

R C:	/Users/d.sarafanova/AppData/Roaming/Pr	oSoft-Systems/Redkit-Conf/reports/train_report1.ncr*	- 🗆 ×
0	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	7 18
	ane beader		
Ŭ I	uge neuder		
- 6	Group header [Detail1.Group0]		
		Протокол	
	противоаварий	иной тренировки "Вывол в ремонт выключателя 220кВ АТ-4"	
1 -			
		opor	
	Должность.	uoig	
	дата и время тренировки.		
3 -	№ Дата Действие		
	Detail [Detail1]		
<b>v</b> =	currentrow col3 col4		
1 -			
	Proup footer [Detail1 Group0]		
۲, T			
1			
V P	age footer		
			•

Всю шапку отчета и шапку таблицы необходимо добавить в область **Group Header**, все табличные данные – в область **Detail**, текстовые данные после таблицы – в область **Group footer**.

### 6.8.2.2.1

Текстовые данные есть двух типов: статические и динамические. Статические – это неизменяемая шаблонная информация (например, название отчета). Динамические текстовые данные – это изменяемые данные, зависящие от выбора в Redkit (например, ФИО оператора).

1. Выберите инструмент Label (Рисунок 147).

C NCReport	Designer 2.23.3	
File Report I	Edit View Insert Format Align Window Help	
	3   🗗 🔎 🔒 🔓 🕼 🔍 🕾 😭	Ì
	ॼऻॼऻ क़ ॎॖ �॒ ॾॎ ऻऻऻ ख़ ऻऻऻ ऻ	h
Arial		
	147 - Label	

- 2. Добавьте его в область Group header или Group Footer.
- 3. Впишите необходимые данные, используя стандартные инструменты редактирования текста из панели инструментов.
- 1. Выберите инструмент Field (Рисунок 148).

	NCRepo	rt Desi	gner 2.2	23.3						
File	Report	Edit	View	Insert	Format	Align	Wind	ow H	Help	
	) 🗋		ē	ا 🔍				5	2	
1	TXT	HTM	\$()	‡	Ь 🚫					₫
Ari	al		0		• 10	•	B	$\mathbb{I}$	U	
				14	48 -	Field				

- 2. Добавьте его в область Group header или Group Footer.
- **3.** Впишите наименование текстового блока данных, как в настройках отчетов Redkit Configurator (Рисунок 149).

Field settings. ID:HJINA	? ×
Field source type:     Parameter     Image: Text       Field     Image: Text     Image: Text	
oper	
General   Text   Numeric   Date/Time	_Build expression
Description / title:	
Buckground mode: Transparent  Background color: User co	slor 1
Word wrapping Background only in Designer Word wrap anywhere	
Automatic height  Hide repeated values  Pin to right	
Use data source appe Hайти Q V詞 train_report1	Сохранить Отменить
Identify Print when  Find Junce 1 Ifem ID: HIINA	Название формы отчета
Function ID:	Макет формы отчета train ret
Conditional format Figure protocol_date	Загрузить Редактир
<ul> <li>         Форма отчета 3           </li> <li>             Форма отчета 4      </li> </ul>	🗏 Автоматическое формиров

4. В графе Field source type выберите Parameter, в графе Data type – Text (Рисунок 150).

Field settings. ID:HJINA ?     Field source type: Parameter     Data type: Text     Field     oper     Build expression     General   Text   Numeric   Date/Time   Description / title:   Template arg() string:   Background color:   User color 1   Vord wrap anywhere   Automatic height   Item ID:   Hill NA   Function ID: <		
Field source type:       Parameter <ul> <li>Data type:</li> <li>Text</li> </ul> Field <ul> <li>oper</li> <li>Build expression</li> </ul> General       Text       Numeric       Date/Time         Description / title: <ul> <li>Template arg() string:</li> <li>Background color:</li> <li>User color 1</li> <li>Word wrapping</li> <li>Background only in Designer</li> <li>Word wrap anywhere</li> <li>Automatic height</li> <li>Pin to left</li> <li>Hide repeated values</li> <li>Pin to right</li> <li>Use data source appearance roles</li> </ul> Identify     Print when     HTML     Dynamic position     Dynamic style     TOC     Item ID:     HJINA     Zone ID:     Image: Conditional format           OK         Cancel	Field settings. ID:HJINA	? ×
Field         oper         Build expression         General       Text         Numeric       Date/Time         Description / title:         Template arg() string:         Background mode:         Transparent       Background color:         User color 1         Word wrapping         Background only in Designer         Word wrap anywhere         Automatic height         Pin to left         Hide repeated values         Pin to right         Use data source appearance roles         Identify       Print when         HTML       Dynamic position         Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA         Function ID:       OK	Field source type: Parameter 💌 Data type: Text 💌	
oper       Build expression         General       Text       Numeric       Date/Time         Description / title:	Field	
Build expression         General       Text         Numeric       Date/Time         Description / title:	oper	
Build expression         General       Text         Numeric       Date/Time         Description / title:		
General       Text       Numeric       Date/Time         Description / title:	1	Ruild expression
General       Text       Numeric       Date/Time         Description / title:		Duid Expression
Description / title:   Template arg() string:   Background mode:   Transparent   Background color:   User color 1   Word wrapping   Background only in Designer   Word wrap anywhere   Automatic height   Pin to left   Hide repeated values   Pin to right   Use data source appearance roles     Identify   Print when   HTML   Dynamic position   Dynamic style   TOC   Item ID:   HJINA   Function ID:     OK   Cancel	General Text Numeric Date/Time	
Template arg() string:   Background mode:   Transparent   Background color:   User color 1   Word wrapping   Background only in Designer   Word wrap anywhere   Automatic height   Pin to left   Hide repeated values   Pin to right   Use data source appearance roles     Identify   Print when   HTML   Dynamic position   Dynamic style   TOC   Item ID:   HJINA   Function ID:     OK   Cancel	Description / title:	
Background mode: Transparent   Background color: User color 1   Word wrapping Background only in Designer   Word wrap anywhere Pin to left   Automatic height Pin to left   Hide repeated values Pin to right   Use data source appearance roles     Identify Print when   HTML Dynamic position   Dynamic style TOC   Tem ID: HJINA Function ID:   Conditional format OK   Cancel	Template arg() string:	
Word wrapping       Background only in Designer         Word wrap anywhere       Pin to left         Automatic height       Pin to left         Hide repeated values       Pin to right         Use data source appearance roles       Identify         Identify       Print when         HTML       Dynamic position         Item ID:       HJINA         Function ID:       OK         Conditional format       OK	Background mode: Transparent 💌 Background color: User color 1	•
Word wrap anywhere         Automatic height       Pin to left         Hide repeated values       Pin to right         Use data source appearance roles       Identify         Identify       Print when       HTML         Dynamic position       Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA       Zone ID:       0         Function ID:       OK       Cancel	☐ Word wrapping ☐ Background only in Designer	
Automatic height       Pin to left         Hide repeated values       Pin to right         Use data source appearance roles       Identify         Identify       Print when         HTML       Dynamic position         Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA         Function ID:       OK         Conditional format       OK	Word wrap anywhere	
Hide repeated values       Pin to right         Use data source appearance roles         Identify       Print when         HTML       Dynamic position         Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA         Function ID:       OK         Conditional format       OK	Automatic height     Deft	
Identify       Print when       HTML       Dynamic position       Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA       Zone ID:       0          Function ID:       OK       Cancel	☐ Hide repeated values	
Identify       Print when       HTML       Dynamic position       Dynamic style       TOC         Item ID:       HJINA       Zone ID:       0          Function ID:       OK       Cancel	Use data source appearance roles	
Item ID:     HJINA       Function ID:         Conditional format         OK         Cancel	Identify Print when HTML Dynamic position Dynamic style TOC	
Function ID:     OK     Cancel		
Conditional format OK Cancel		2011e 10. 10 📺
Conditional format OK Cancel		
	Conditional format	OK Cancel
	L	

5. Нажмите

.

### 6.8.2.2.2

Шапка таблицы настраивается с помощью HTML-кода.

**1.** Выберите инструмент Text (Рисунок 151).

C NCReport	Designer 2.23.3	
File Report I	Edit View Insert Format Align Window H	lelp
	= 🗗 🖉 🔓 🖓 =	≈ 🔒
	▥ ഈ ‡= 🕒 🛇 💵 📖 🖂 🥅	1 🖽 🥼
Arial	• 10 • B I	
	151 - Text	

- **2.** Добавьте его в область **Group header**.
- 3. В области HTML code (Рисунок 152) добавьте код:
  - <html> <body>

Redkit SCADA 2.0.

1. Выберите инструмент Field (Рисунок 153).

C	NCRepo	rt Desi	gner 2.2	23.3					
File	Report	Edit	View	Insert	Format	Align	Window	Help	
	) 🗅		Ē	ا 🔎		ß		1	-
16	TXT	нтм	\$()	ŧ	Ь 🚫				₫
Ari	al		0		• 10	•	BI	U	
				1	53 -	Field			

- **2.** Добавьте его в область **Group header**.
- 3. Впишите наименование колонки, как в настройках отчетов Redkit Configurator, если добавляете таблицу измерений (Рисунок 154). Если добавляете таблицу журналов, то номер колонки соответствует колонкам журнала (Таблица 66).

Field settings. ID:H2CDO		? ×	
Field source type: Data source	Data type: Numeric		
Field			
col4			
		Build expression	
General Text Numeric Date/Time		1	
- Aptions	Decimals		
Number formating	Decimal precision 0	• •	
Use localized settings	Field width Auto	÷	
Blank if value equals zero	Format character f		
На	айти Q	Сохранить	Отменить
	T train_report1		
▶ [	train_report2	Идентификато	р колонки: <i>соl</i> 4
	🗊 Форма отчета 3		
Identify   Print when   HTML   Dyni 🔻	Г. Лист 1 Г. Постіан	Функция	
Item ID: H2CDO	Tim TaoTable1	среднее знач	ение 🔻
Function ID:	t col0: время	Оборудование	е: не назначено
	S col1: AVG()	Сигнал:	не назначен
Conditional format	S col2: AVG()	Назначить па	араметр
	S col3: AVG()		
	S col4: AVG()		
	Tridol		
	TagTable2		
Ē	🔊 Форма отчета 4		

66 -	
col0	Чекбокс для квитирования, принимает значения true и false

col1	Квитировано/Не квитировано (1 и 0 соответственно)
col2	Уровень важности события, заполняется кодом из настроек приоритета в журналах
col3	Порядковый номер (ID) события
col4	Дата и время события
col5	Описание события
col6colN	Столбцы по порядку из настроек журналов

**4.** Для колонки времени в графе **Field source type** выберите **Data Source**, в графе **Data type – Time**, в графе **Data/Time** впишите формат даты (Рисунок 155).

Field settings. ID:F35HE	? ×
Field source type: Data source   Data type: Time   Time	
Field	[
,	Build expression
General Text Numeric Date/Time	
Date / DateTime format: hh:mm:ss	
Identify   Print when   HTML   Dynamic position   Dynamic style   TOC	[
Item ID: F35HE	Zone ID: 0 🚊
Function ID:	
Conditional format	OK Cancel

155 -

5. Для колонки значения сигнала в графе Field source type выберите Data Source, в графе Data type – Numeric, в графе Numeric выделите Number formating и Format character = f (Рисунок 156).

Field settings. ID:H2CDO			,	?	Х
Field source type: Data source   Data type:  Field	Numeric				1
col4					
			Build expr	ession.	
General   Text Numeric   Date/Time   Options	-Decimals				
Vumber formating	Decimal precision 0 Field width Au	to		• • •	
Blank if value equals zero	Format character f				-
Identify   Print when   HTML   Dynamic position   Dyn	amic style   TOC				_ 1
Item ID: H2CDO Function ID:			Zone ID:	0	1
Conditional format		0	к	Cance	

6. Нажмите

### 6.8.3

: Перед настройкой автоматической отправки отчетов определите, откуда будут отправляться отчеты: с сервера или с АРМ. Главное требование к месту отправки отчетов – доступ к сети Интернет.

Процедура настройки автоматической отправки отчетов:

- 1. На вкладке Настройки узла добавьте модуль Генератор отчетов в узел:
  - **a.** Если отправка отчетов будет выполняться с сервера, то добавьте модуль в серверные узлы (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации).
  - **b.** Если отправка отчетов будет выполняться с определенного АРМ, то добавьте модуль в определенные узлы *Redkit\_Workstation*.
- 2. В модуле Генератор отчетов впишите тему письма с отчетом и сообщение, прикрепленное к отчету (Рисунок 157).

Добавить узел			Применить* Отме	на Сб					
Название			Имя объекта Генерато	р отчетов			1		
<ul> <li>Redkit_Configurator</li> </ul>	V +			PapartA	uto Conceptor		1		
<ul> <li>Redkit_System_Service</li> </ul>	☑ +		имя класса для модуля	ReportA	utoGenerator				
Архивирование		$\times$	Имя файла модуля	reportau	togenerator				
Генератор отчетов			▼ Общие						
Использование диска		$\times$	Отдельный поток						
Клиент протокола Іес104		$\times$			201 ▲				
Клиент протокола Іес61850		$\times$	приоритет модуля		201				
Модуль записи сигналов в БДШ			_Время ожидания.(м.с)			,			
Мёмульзахватая бёнуларваания	R.	X	Изтобрии порвобрия.(	м <u>ç</u> )	16000 🌐	, ,			
Модуль контроля серверов БД	1	X	Кейин-вои паразовары кори м	age II	00 1				
Их иульч барба конбилають теарал жие ний	n 🦻	×:							
Модуль синхронизации с БД	1	X	Мониторинг	_					
	U)	ланировщик	выдачи команд управления	a 184	$\times$	Отсл	еживать параметр	ы	
	Po	тация архив	а событий	121	$\times$				
		c	б.б.тк <u>∧</u> быт.≚.		100 J				
		Red	kit_Workstation		V + 1		патаниедка.	ч∧кя ф.	Ni - A
* *							л е <u>-</u> - N		60000
<b>^</b>							И - вл.зм		1000
<u> </u>						_			
		_					▼ Частные		
							Сообщение	Отчет Redk	it
							Тема	Redkit	
		157 -		«		»			
Нажмите									

- 3. Нажмите
- 4. На вкладке и заполните форму почтового нажмите клиента сервера (Рисунок 158). Роли Запуск стороннего Парольная политика Настройки почтового клиента Редактировать Электронный адрес Подпись -Сервер исходящей почты (SMTP-сервер): 25 Порт Аутентификация Пароль Использовать SSL

- 5. Нажмите
- 6. На вкладке Отчеты у выбранного для автоматической отправки отчета выделите (Рисунок 159).

Найти Q	Сохранить Отменить
▼ 🗊 train_report1	
▼ 💭 Лист 1	Название формы отчета
LogTable1	train report1
TT oper	
TT dolg	Макет формы отчета train_report1.ncr
T⊤ protocol_date	Загрузить Редактировать
▶ 🗊 train_report2	
🗊 Форма отчета 1	
	Ватоматическое формирование

159 -

7. Заполните форму автоматической отправки отчета (Рисунок 160) согласно Таблице 67.

### Автоматическое формирование

График запуска процедуры формирования отчета

	+			
1	раз	в сутки 🔻	]	
ч	ac:	19 🌲 Минута:	D	
Б	пуби	ина формирования:	с начала дня	*

#### Формат названия отчета

train_report1 %YYYY.%MM.%DD %hh_%mm_%ss %period %depth	
Формат создаваемого файла: pdf 💌 📝 zip	
Директория сохранения	
C:/TrainReports	Обзор
Адреса отправки	
lenin@yandex.ru X	<u>Удалить</u>
	<u>Удалить</u>
Добавить	

160 -

График запуска процедуры формирования отчета <sup>1</sup>	1 раз в	Периодичность отправки отчета: час, сутки, месяц		
	Месяц/Час/Минута	В какое время выполнить отправку отчета		
	Глубина формирования	С начала месяца		
		С начала дня		
		С начала часа		
		За прошедший месяц		
		За прошедший день		
		За прошедший час		
		За N месяцев		
		За N дней За N часов		
		За N минут		

	н			
Формат названия отчета	-	По умолчанию: Имя отчета %YYYY.%MM. %DD %hh_%mm_%ss %period %depth		
Формат создаваемого	PDF, XLS, HTML	Выбор формата отчета		
файла	ZIP	Признак сжимания отчета в zip-архив		
Директория сохранения	-	Директория хранения отчетов на сервере		
Адреса отправки	-	Электронные адреса, на которые будет выслан отчет. = Для добавления других адресов нажмите ниже и впишите еще электронный адрес отправки.		
	-			

Примечание: 1 – Графиков запуска может быть несколько. Нажмите на вкладку «+» и заполните настройки для другого графика запуска процедуры формирования отчетов.

8. Нажмите

9. Повторите шаги 8-10 для других форм отчетов, если необходимо.

**10.**Перезапустите сервис Redkit.

### 6.9

В меню

выполняется выбор тегов для:

устаревания (столбец );
 подстановки и брокировки (столбец

Выберите теги в соответствующем столбце и нажмите

(Рисунок 161).

).

Применить* Отмена	Найти	Q	
Название	Устаревание	Подстановка и блокировка	Описание
▼ Проект			
▶ 1T			
▶ 2T			
▶ 10 кВ			
▼ 220 κB			
<ul> <li>Второе присоединение</li> </ul>			
<ul> <li>Первое присоединение</li> </ul>			
▼ B-220-1T			
<ul> <li>Q1CILO1</li> </ul>			
<ul> <li>Q1CSWI1</li> </ul>			
▼ ST	<b>V</b>		
Beh			Behaviour
Loc			Local control behaviour
LocKey			Местное/Дистанционное
Pos	<b>V</b>	✓	Положение
PosA			Switch L1
PosB			Switch L2
PosC			Switch L3
<ul> <li>Q1GGIO1</li> </ul>			
Q1MMXU1			

### 6.10

Настройка с"р р рт р р Фйл м

- Выполните добавление элемента аппаратному уровню в проекте Redkit Builder (раздел Добавление эле ента «Мониторине участи в О РЧ» документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/programmnyj-kompleksredkit-scada?tab=docs).
- **2.** Проверьте, что имя проекта в Redkit Builder соответствует имени объекта (раздел *Название проекта* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»).
- **3.** Создайте политику агрегации данных для мониторинга участия в ОПРЧ (время хранения агрегатов = 12 месяцев, интервал агрегации = 1 секунда) при создании системы Redkit в Deployer (см. п.10 раздела Первичное конфигурирование).
- 4. Откройте Redkit Configurator.
- 5. Загрузите или обновите проект на вкладке Объектная модель.
- **6.** В этой же вкладке отметьте чекбоксы в столбцах и у элементов мониторинга участия в ОПРЧ (Рисунок 162).

Найти	٩			
Название	Описание	APM	Архивирование	
▼ Проект		$\sim$	<b>V</b>	
▶ 10 кВ		$\overline{\mathbb{V}}$		
► 220 кВ		$\sim$	<b>V</b>	
▶ T1				
► T2				
<ul> <li>Тестовый стенд</li> </ul>		$\overline{\mathbb{V}}$		
<ul> <li>Время</li> </ul>				
<ul> <li>Контроллеры</li> </ul>		$\overline{\mathbf{v}}$		
▼ Мониторинг ОПРЧ		<	<b>V</b>	
<ul> <li>Мониторинг участия в ОПРЧ 1</li> </ul>		$\checkmark$	<b>v</b>	
<ul> <li>Мониторинг участия в ОПРЧ 2</li> </ul>		~	~	
▶ ПКУ		$\overline{\nabla}$		

162 - «

**7.** Перейдите на вкладку <u>Hactpoйки узла</u> и внутри в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации) нажмите на модуль (Рисунок 163).

Добавить узел	Применить От	мена	Сброс		
Название	Имя объекта Архии	вировани	1e		
▶ Redkit_Configurator					
▼ Redkit_System_Service 🗈 🖻 🗷 🗡	имя класса для моду		compressor		
Архивирование 🛛 🕹 🕹	Имя файла модуля	tag	compressor		
Использование диска 🛛 🕹	▶ Общие				
Клиент протокола Іес104 🛛 📉	Manual 100				
Клиент протокола Іесб1850 🛛 🕹	мониторинг				
Модуль записи сигналов в БД 🛛 🕹	Расписание задано:	никогда			
Модуль захвата оборудования 🛛 🕹	Период	ежедне	вно	•	
Модуль контроля серверов БД 🛛 🛛 👋	Время начала	02:00			
Модуль обработки бланков переключений 🛛 🕹					
Модуль синхронизации с БД 🛛 🕹				apanoon	
Мониторинг участия в ОПРЧ 🛛 👋	Повторы при ошибк	еьд	3 🚽		
Планировщик выдачи команд управления 🛛 🖂	Политики архивиров	ания:			
Ротация архива событий 🛛 🕹	Название политики		Период хранения	Интервал агрегации	
Сервер обработки событий 🛛 🕹	Хранение исходных	данных	30 д		
► Redkit_Workstation	Мониторинг ОПРЧ		360 д	1 сек	
	Оперативные		360 д	1 мин	
	Неоперативные		720 д	30 мин	
	4				
	4 элемента				

- 163 -
- **8.** Нажмите двойным щелчком *КМ* по политике архивирования, созданной для мониторинга ОПРЧ в п.3. Выберите теги мониторинга ОПРЧ и нажмите (Рисунок 164).

«

Набор тегов		×
Выберите теги.		
Найти Q		
Название	Описание	
▼ 🗵 Проект		
▶ 🔲 1T		
▶ 🔲 2T		
▶ 10 кВ		
<ul> <li>220 кВ</li> </ul>		
▶ 🔲 400 B		
▶ 🔲 БП		
<ul> <li>Генераторы сигналов</li> </ul>		
Ключ управления		
▼ 🔽 Мониторинг ОПРЧ		
<ul> <li>Мониторинг участия в ОПРЧ</li> </ul>		
<ul> <li>Мониторинг участия в ОПРЧ 1</li> </ul>		
Мониторинг участия в ОПРЧ 2		
🕨 🗖 пдг		
Силовой трансформатор 2Х 5		
Силовой трансформатор 2X 6		
Тест		
ОК	Отмен	a

.
**10.**На этой же вкладке в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации) выберите , найдите строку

«Длина очереди на запись в БД» и увеличьте текущее значение до 20 000 тегов (Рисунок 165). Для сохранения изменений нажмите

Добавить узел			Применить Отмена	Сброс	
Название			Имя объекта Модуль зарис	и сигналов в БЛ	
Redkit_Configurator		×	имя объекта тодуль запис	и сигналов в вд	
<ul> <li>Redkit_System_Service</li> </ul>		$\times$	Имя класса для модуля Тад	gRegistrator	
Архивирование		$\times$	Имя файла модуля tag	registrator	
Использование диска		×	▼ Общие		
Клиент протокола Іес104		$\times$	Отдельный поток		
Клиент протокола Іес61850		$\times$		â 100	
Модуль записи сигналов в БД			приоритет модуля	201 -	
Модуль захвата оборудования	1	$\times$	Время ожидания (мс)	60000 -	
Модуль контроля серверов БД	1,	$\times$	Интервал проверки (мс)	1000 *	
Модуль обработки бланков пе	ереключений	$\times$	Кол-во повторов команды	ы 0 <sup>4</sup>	
Модуль синхронизации с БД		$\times$			
Мониторинг участия в ОПРЧ		$\times$	<ul> <li>Мониторинг</li> </ul>		
Планировщик выдачи команд	ц управления	$\times$	🔲 Отслеживать парамет	ры	
Ротация архива событий		$\times$	Логирование		
	Серзер обработки событий		×		
► R	Redkit_Workstation			<ul> <li>диагностическая информация</li> </ul>	
				Интервал агрегации (мс) 60000 🌻	
				Интервал измерений (мс) 1000 🌲	
			-		
				• Частные	
				Архивировать значения пришедших по опросу	/ дискретных сигналов
				Время транзакции записи (мс)	1000 🌲
				Длина очереди на запись в БД	20000 🌲 🔶
				Длина очереди хранения тегов источника	5 🌲
				Задержка синхронизации (мс)	3000 🌲
				Интервал обновления статистики (сек)	3600 🌲
	200			Интервал проверки резерва.(мс)	.200_ *
о переполнении очереди (сек)	60 🌲				Информирование
об ошибке сохранения (сек)	5 🌲				Информирование
й	100 🌲				Количество записе
для расчёта	2				Количество секций
сов таблицы (сек)	60				Обновление индек
сов на обновление статистики	10 1				Обновлений индек
	5-2				Подключений к БД
сущих данных	5 👙				Потоков записи те
егатов (Гб)	5				Размер секции агр
	~ +				

165 -

**11.**Далее добавьте модуль Модули DMS в сервисный узел(ы) (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации) (Рисунок 166).

Дос	оступные модули		
	Название	Имя класса модуля	^
	АРМ Оператора	GuiPlugin	
	Архивирование	TagCompressor	
	Веб-сервер	WasmServer	
	Генератор отчетов	ReportAutoGenerator	
	Использование диска	DiskSpaceChecker	=
	Конвертер файлов осциллограмм	OscFormatConverter	
	Конфигуратор	GuiPlugin	
	Локальные параметры системы	SySensors	
<b>v</b>	Модули DMS	DmsPlugin	
	Модуль записи ПДГ	OperationalScheduleWriter	
	Модуль записи сигналов в БД	TagRegistrator	
	Модуль захвата оборудования	TagContainerCaptureController	
	Модуль обработки бланков переключений	SwitchoverProcessor	
	Модуль обработки непривязанных сигналов	NoBindingSignalsProtocol	
	Модуль отслеживания обмена платформы	CommandSniffer	
	Модуль передачи данных в Zabbix	ZabbixConnector	
	Модуль проверки устаревания тегов	TagAgeChecker	
	Молуль симуляции управления	TCSimulator	¥
28	злементов		
	Применить	Отмена	

- 12.Перейдите на вкладку
- 13.Для каждого объекта участия в ОПРЧ назначены и на соответствующих вкладках (Рисунок 167). Теги к параметрам создаются и привязываются автоматически. Измените их, если это требуется для реализации вашей системы. После редактирования нажмите .

Отмена Применить*	Мониторинг участия в ОПРЧ 1		
Добавить Найти Q	Входные параметры Расчётные параметры Настройки отчётов		
Оборудование	Номинальные харажеристики	Ter	Значение
Мониторинг участия в ОПРЧ 1	Номер единицы генерации (для экспорта данных)		0
Мониторинг участия в ОПРЧ 2	Тип генерирующего оборудования	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.ST.IntIn1	ТЭС газомазутных энергоблоков 🔹 🔻
	Тип регулятора частоты вращения турбины	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.ST.Intln2	Гидравлический регулятор 🔻
	Номинальная частота f ном, Гц	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn1	50
	Нечувствительность первичных регуляторов f нч ПР, Гц	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn2	0.01
	Зона нечувствительности первичного регулирования f нч, Гц	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGI01.MX.AnIn3	0.02
	Мертвая полоса регуляторов активной мощности, максимум f max мп, Гц	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn4	50.075
	Мертвая полоса регуляторов активной мощности, минимум f min мп, Гц	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn5	49.925
	Статизм S, %.	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGI01.MX.AnIn6	5
	Номинальная мощность турбины Рном, МВт	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn7	220
	Предельное значение мощности, максимум Ртах пред, МВт	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn8	240
	Предельное значение мощности, минимум Pmin пред, MBт	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn9	100
	Скорость изменения мощности в предельном диапазоне Vnped МВт/мин	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn10	30
	Номинальная тепловая мощность АЭС Nном, Гкал/ч	s1.AR1S7.AR1S7Controller.EPS9GGIO1.MX.AnIn11	0

DMS»

«

167 -

14.Перезапустите сервис Redkit.

#### 6.10.1

Автоматическая отправка отчетов настраивается для каждой единицы генерации, участвующей в мониторинге ОПРЧ.

- **1.** Перейдите на вкладку . Здесь выполняется настройка почтового клиента сервера, от которого будет выполняться отправка отчетов.
- 2. Нажмите и заполните форму конфигурирования (Рисунок 168).

Электронцый элрес	server@prosoftsystems.ru	Поллись	ARM
электронный адрес	server@prosonsystems.ru	подпись	PARAIVI
Сервер исходящей почты (SMTP-сервер):	smtp.mail.ru	Порт	465 🚔
🗹 Аутентификация			
Пароль			

3. Нажмите

168 -

- 4. Перейдите на вкладку 5.
  - у каждого мониторинга участия в ОПРЧ (Рисунок . На вкладке 169):
  - а. Выберите место сохранения отчета.
  - **b**. Отметьте чекбокс

и укажите адрес получателя.

Отмена Применить*	Мониторинг участия в ОПРЧ 1*		
Добавить Найти Q	Входные параметры Расчётные параметры Настройки отчётов		
Оборудование			
Мониторинг участия в ОПРЧ1	Место сохранения отчёта:		
Мониторинг участия в ОПРЧ 2	file:///C:/OPRH		
	Отправлять отчёт по почте		
	<u>Кому</u> user@prosoftsystems.ru		

169 -

- 6. Нажмите
- 7. Перезапустите сервис Redkit.

### 6.11

#### В меню

выполняется настройка удаленного запуска переключений.

Сервер Redkit ожидает команду уставки по протоколу транзитом через КС подстанции от диспетчерского центра. Уставка имеет значение от 1 до 32 767.

При получении команды сервер Redkit: находит соответствующий бланк — проверяет возможность запуска → перехватывает ключ управления подстанции → запускает выполнение бланка.

После завершения переключений по бланку ключ управления подстанции автоматически освобождается. О ходе переключений в диспетчерский центр передается такая диагностическая информация:

- статус выполнения бланка;
- номер текущей операции бланка;
- количество операций;
- код причины завершения;
- сигнал запуска бланков.

#### 6.11.1

- 1. Выполните добавление элемента и сделайте привязку его сигналов к аппаратному уровню в проекте Redkit Builder (раздел Добавление эле ента «Удаленный запуск бланков» документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/programmnyj-kompleksredkit-scada?tab=docs).
- 2. Откройте Redkit Configurator.
- 3. Загрузите или обновите проект на вкладке Объектная модель.

**4.** В этой же вкладке отметьте чекбоксы в столбцах и у элемента (Рисунок 170).

Найти	Q			
Название	Описание	APM	Архивирование	-
▼ Проект		1	<b>V</b>	
▶ 1T				
▶ 2T				
▶ 10 кВ		$\overline{\mathbf{v}}$		
▶ 220 кВ		V		
▶ 400 B		$\overline{\mathbf{v}}$		
▼ БП		~	<b>V</b>	
<ul> <li>Удаленный запуск</li> </ul>		~	<b>v</b>	
<ul> <li>Удаленный запуск бланков 1</li> </ul>		✓	<b>v</b>	
<ul> <li>Генераторы сигналов</li> </ul>		$\overline{\mathbf{v}}$		
<ul> <li>Ключ управления</li> </ul>		1		
<ul> <li>Мониторинг ОПРЧ</li> </ul>		~	<b>V</b>	÷

- 170 «
- **5.** Перейдите на вкладку Настройки узла и добавьте Модуль удаленного запуска бланков переключений в сервисный узел(ы) (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации) (Рисунок 171).

»

	Название	Имя класса модуля
]	Модуль обработки бланков переключений	SwitchoverProcessor
	Модуль обработки непривязанных сигналов	NoBindingSignalsProtocol
	Модуль отслеживания обмена платформы	CommandSniffer
	Модуль передачи данных в Zabbix	ZabbixConnector
	Модуль проверки устаревания тегов	TagAgeChecker
	Модуль симуляции управления	TCSimulator
	Модуль синхронизации с БД	PGSyncManager
<b>v</b>	Модуль удаленного запуска бланков переключений	AutoSwitchoverLauncher
	Модуль удаленного управления плакатами	RemotePosterController
	Мониторинг участия в ОПРЧ	OprchPlugin
	Отслеживание топологии системы	SystemWatcher
	Планировщик выдачи команд управления	TCScheduler
	Ротация архива событий	LogEventCompressor
	Ротация ПДГ	OperationalSchedulesCleaner
	Сервер обработки событий	EtProcessor
	Сервер протокола Iec104	Iec104Server
		In a 61050C an una

171 -

**6.** В настройках модуля укажите логин пользователя, под правами которого будет выполняться запуск бланков (Рисунок 172).

(Рисунок 174).

*	Частные		
	Интервал попыток освобождения ПКУ (мс)	60000 🌲	
	Количество попыток освобождения ПКУ	2 👗	
	Логин пользователя	root	

172 -

- 7. Нажмите
- 8. Нажмите на Модуль обработки бланков переключений и убедитесь, что в его частных настройках выставлены (Рисунок 173):
  - а. Максимальное время бездействия при локальном запуске (мс).
  - b. Максимальное время бездействия при удаленном запуске (мс).

173 -

•	Частные			
	Максимальное время бездействия при локальном запуске (мс)	1200000	*	
	Максимальное время бездействия при удаленном запуске (мс)	5000	*	
1	Минимальный срок хранения отчетов (сутки)	20	*	

и нажмите

9. Перейдите на вкладку

174 -

10.Заполните форму слева: в каждом поле нажмите . и выберите соответствующий сигнал из дерева проекта (Рисунок 175).

Отменить Применить
Сигнал запуска бланков
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 🛄
Диагностические сигналы оланка
Номер текущей операции
Проект / Ы Г / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла Х
Количество операций
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 🛄
Код причины завершения
Назначение параметра
Наити
Название
► 10 rB
► 220 KB
► 400 B
▼ 5Π
🔻 Удаленный запуск
<ul> <li>Удаленный запуск бланков 1</li> </ul>
Код причины завершения бланка 🖊
Количество операций в бланке
Номер текущей операции бланка
Сигнал запуска бланков
Статус выполнения бланка
<ul> <li>Генераторы сигналов</li> <li>Ключутваваемия</li> </ul>
Мониторинг ОПРЧ
• Тест
Открыть Отмена

**11.**В окне справа у бланков переключений укажите значение сигнала для запуска бланка. Значение сигнала – это число. Для удобства рекомендуем использовать число равное идентификатору бланка (Рисунок 176).

_	— Таблица соответствия команд и бланков —							
	Найти		Q Экспорт	Q Экспортировать таблицу соответствия в CSV				
Значение сигнала Идентификатор бл		Идентификатор бланка	Энергообъект	Наименование бланка				
ŀ	1	1	Проект	Вывод в ремонт 220 кВ / Первое присоединение / В-220-1Т				
ĺ	2	2	Проект	Включение 220 кВ / Первое присоединение / В-220-1Т				
I								
	2 элемента							

(Рисунок 177).

	— Таблиц	а соответ	ствия команд и бланков	
Сикиод зависка бланков	Найти			q
	Значение	сигнала	Идентификатор бланка	Эн
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 🛄			A	_
_	1		1	Пр
Диагностические сигналы бланка	2		2	Пр
Статус выполнения				
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 📖				
Номер текущей операции				
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 🗔				
Количество операций				
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 🛄				
Код причины завершения				
Проект / БП / Удаленный запуск / Удаленный запуск бла 🗙 📖				

177 -

**13.**Перезапустите сервис Redkit.

### 6.12

12.Нажмите

В меню выполняется настройка учетных записей пользователей Redkit SCADA.

Рабочая область меню содержит (Рисунок 178):

- 1. Панель управления учетными записями с командами:
- 2. Таблица учетных записей.
- **3.** Панель реквизитов пользователя открывается при нажатии на какого-либо пользователя в таблице учетных записей. На панели отображается информация о пользователе и кнопка

,

,



Для добавления новой учетной записи нажмите на кнопку на панели управления учетными записями. Откроется окно создания новой учетной записи (Рисунок 179).

Новая учётная запись		×
Новая учётная запись	Фамилия Имя Отчество Должность Логин Пароль Контакт 1	Х
Создать	От	мена

179 -

Для каждой учетной записи создается уникальный логин, пароль и комбинация ролей, определяющая уровень доступа. Дополнительно задается ФИО, должность и контакты пользователя. Допускается загрузить фотографию в форматах **\*.png**, **\*.jpg**, **\*.svg**.

– выставление времени бездействия до автозавершения сеанса (в минутах), после которого выполняется автозавершение сеанса в Redkit SCADA для данной учетной записи. Подробнее в разделе Режим "Наблюдатель"

 признак установки дополнительного условия входа в Redkit SCADA по отпечатку пальца. Настройку учетной записи с двухфакторной аутентификацией смотрите в разделе Двухфакторная аутентификация.

### 6.13

В меню выполняется настройка ролей для доступа к функциям приложений Redkit Workstation и Redkit Configurator.

В Программе по умолчанию установлены три неизменяемые роли с набором прав доступа к функциям системы:

Нажмите на одну из ролей и справа отобразятся ее характеристики (Рисунок 180).

Роли определяют набор Изменяя настройки дос их для всех пользовател	о прав доступа к функциям системы. тупа в существующей роли, вы автоматически изменяете тей, кому назначена эта роль.	Редактирова	ать							
Создать новую роль										
					емы					
Название	Описание									
Администратор	Администратор системы		L							
Администратор ИБ	Администратор информационной безопасности	Функции SCADA	Проекты	Мнемок	алры Ж	ирналы	Списки со	остояний	Управление	Уставки
Оператор	Оператор SCADA	Блокировка и по	ACTAHORKA	Бланки пе	Dekalonen	й Сто	роннее ПО			
		влокировка и по	дстановка	Dianka ne	Danasa (D		politice 110			
		2			доступ (і	росмотр	)			
		Sanyck APM			~					
		Мнемокадры			~					
		Дерево объект	бъектов		~					
		Текущие данны	ые		~					
		Архив			~					
		Графики			~					
		Отчеты			~					
		Уставки			~					
		Управление ок	нами		~					
		Квитирование	звуковой сиг	нализации	~					
		Квитирование	всех событи	й	~					
		Бланки перекл	ючений		~					
4		Печать			~					
Зэлемента		Сохранение ко	нфигурации	окон						



1. Нажмите на кнопку

. Откроется окно создания новой роли (Рисунок 181).

Новая роль										X
r										
Название роли:										
Описание:										
L										
Функции SCADA	Проекты	Мнемока	адры	Журналы	Сг	иски состояний	Управление	Уставки	Блокировка и подстановка	
Признаки качества	а Бланки	переключе	ний	Стороннее	по				<u>.</u>	
			Дост	уп (Просмотр	)					A
Запуск АРМ			~							
Мнемокадры										
Дерево объекто	в									
Текущие данные	e									
Архив										=
Графики										
Отчеты										
Уставки										
Управление окн	ами		~							
Квитирование за	зуковой сигн	нализации								- 1
Квитирование во	сех событий									
Бланки переклю	чений									
Печать										-1
Сохранение конфигурации окон			~							- 1
пдг										-11
Алгоритмы										v
				_						
				c	озд	ать С	тмена			

2. Заполните разделы

181 -

и

- **3.** Назначьте права доступа/просмотра соответствующие этой роли. Описание функций представлено в Таблице 68.
- 4. Отметьте чекбокс у необходимого проекта во вкладке
  - : При попытке создать новую роль без права доступа хотя бы к одному проекту Программа выдаст ошибку (Рисунок 182).

Новая роль									X
Название роли:	Наблюдатель	5			_				
Описание:	Наблюдает								
Функции SCADA	Проекты	Мнемокадры	Журналы	Спис	ски состояний	Управление	Уставки	Блокировка и подстановка	
Признаки качеств	за Бланки пе	ереключений	Стороннее	по					
Название	Проекта								_
		Оши	бка				×		
			Для рол	и доля	кен быть назнач	ен хотя бы оди	н проект		
				_	_				
	1	sataberup.							
	Создать	Отм	ена						

182 -

#### 5. Нажмите , чтобы сохранить все настройки.

#### 68 -

				( )		
Функции SCADA	Запуск АРМ	Запуск приложения Redkit Workstation	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор		
	Мнемокадры	Отображение меню	Администратор, Оператор			
	Дерево объектов	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Текущие данные	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Архив	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Графики	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Отчеты	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Уставки	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Управление окнами	Управление окнами меню	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор		
	Квитирование звуковой сигнализации	Квитирование звуковой сигнализации	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор		
	Квитирование всех событий	Квитирование всех событий в окнах журналов	Redkit Workstation	Администратор		
	Бланки переключений	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Печать	Печать различных форм	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Сохранение конфигурации окон	Сохранение конфигурации окон	Redkit Workstation	Оператор		
	пдг	Доступ к меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор		
	Алгоритмы	Отображение меню	Redkit Workstation	Оператор		
	Просмотр осциллограмм	Доступ к просмотру осциллограмм	Redkit Workstation	Оператор		
	Изменение значений ПБР в текущих и прошедших сутках	Доступ к изменению значений ПБР в текущих и прошедших сутках	к изменению ий ПБР в х и прошедших			

				( )
	Мониторинг участия в ОПРЧ	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	Запуск конфигуратора	Запуск приложения Redkit Configurator	Redkit Configurator	Администратор, Администратор ИБ
	Конфигурирование системных параметров	Конфигурирование системных параметров	Redkit Configurator	Администратор
	Управление функциями ИБ	Управление функциями ИБ	Redkit Configurator	Администратор, Администратор ИБ
	Конфигурирование запуска стороннего ПО	Управление запуском стороннего ПО	Redkit Configurator	Администратор
Проекты	Загруженные проекты	Доступ к проектам .: Большинство функций Redkit будет недоступно для настраиваемой роли, если не выбран ни один из доступных проектов.	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
Мнемокадры	Схемы загруженного проекта	Просмотр схем загруженного проекта	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Журналы	Журналы проекта	Просмотр созданных журналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	«Все события» (по умолчанию)	Просмотр журнала	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
	«Журнал ИБ» (по умолчанию)	Просмотр журнала	Redkit Workstation	Администратор, Администратор ИБ, Оператор
Списки состояний	Списки состояний	Просмотр созданных списков состояний	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Управление	Объекты загруженного проекта	Разрешение на управление объектов системы	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Уставки	Объекты загруженного проекта	Запись и редактирование уставок для измеряемых аналоговых сигналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Блокировка и подстановка	Объекты загруженного проекта	Разрешение на блокировку и подстановку дискретных и аналоговых сигналов	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Признаки качества	Объекты загруженного проекта	Разрешение изменения признаков качества	Redkit Workstation	-

				( )
Бланки переключений	Бланки переключений	Просмотр, выполнение, разработка, подписание, согласование бланков переключений	Redkit Workstation	Администратор, Оператор
Стороннее ПО	Стороннее ПО	Отображение меню	Redkit Workstation	Администратор, Оператор

### 6.14

выполняется настройка определенной политики в области безопасности

В меню системы (Рисунок 183).

Редактировать
📃 Установить минимальную длину пароля (в символах):
🔲 Пароль должен отвечать требованиям сложности (использование латинских букв в разных регистрах, цифр и хотя бы один спецсимвол _ @ # \$ % & * ^)
📃 Установить минимальный срок действия пароля (в днях):
📃 Установить максимальный срок действия пароля (в днях):
Предупредить об истечении срока за (дней):
📃 Проверять новый пароль на совпадение со старыми (количество паролей):
📃 Проверять количество неудачных попыток ввода пароля (количество неудачных попыток):
Продолжительность блокировки учетной записи пользователя (в минутах): 👘

183 -

Для редактирования парольной политики выполните следующие действия (Рисунок 184):

- 1. Нажмите на кнопку
- 2. Отметьте чекбоксы у необходимых команд.
- 3. Измените установленное значение, используя кнопки 🗘 или вручную.
- 4. Нажмите

Отменить Сохранить
🗹 Установить минимальную длину пароля (в символах): 🛛 8 🍦
🗹 Пароль должен отвечать требованиям сложности (использование латинских букв в разных регистрах, цифр и хотя бы один спецсимвол _ @ # \$ % & * ^)
🗹 Установить минимальный срок действия пароля (в днях): 🛛 30 💂
🔲 Установить максимальный срок действия пароля (в днях):
Предупредить об истечении срока за (дней):
🔲 Проверять новый пароль на совпадение со старыми (количество паролей):
🔲 Проверять количество неудачных попыток ввода пароля (количество неудачных попыток):
Продолжительность блокировки учетной записи пользователя (в минутах):



.: Настройка и редактирование парольной политики открыты пользователю с доступом к функции

### 6.15

В меню выполняется экспорт настроек конфигурации системы в формате \*.xml (Рисунок 185).

Конфигурация системы
🔲 Роли
🔲 Учетные записи
🔲 Конфигурация журналов
🔲 Модули и их конфигурация
🔲 Парольная политика
🔲 Проект
🖾 Алгоритмы
🔲 Отчёты
🔲 Конфигурация списков состояний
🔲 Бланки переключений
ПКУ
🔲 Источники управления
🔲 Плакаты и диспетчерские метки
🗆 пдг
🔲 Мониторинг ОПРЧ
Экспортировать конфигурацию

Для экспорта доступны:

- Роли.
- Учётные записи.
- Конфигурация журналов.
- Модули и их конфигурация.
- Парольная политика.
- Проект.
- Алгоритмы.
- Отчёты.
- Конфигурация списков состояний.
- Бланки переключений.
- ПКУ.
- Источники управления.
- Плакаты и диспетчерские метки.
- ПДГ.
- Мониторинг ОПРЧ.

#### 6.15.1

.:

- Экспорт может занять продолжительное время.
- Размер экспортированной конфигурации может достигать нескольких гигабайт (в зависимости от объема оборудования в проекте).
- 1. В меню заполните чекбоксы у необходимых пунктов.
- 2. Нажмите
- 3. Выберите место хранения файла и сохраните.

: Лучше архивировать конфигурацию для уменьшения объема при передаче другим.

### 6.16

В меню допускается добавлять дополнительные приложения, которые будут отображаться в Redkit SCADA. Добавьте файл стороннего приложения в формате \*.exe (Рисунок 186).

💽 Конфигур	ратор Redkit											_		$\times$
Проект	Журналы С	писки состояний	Алгоритмы	Модули	Плакаты	Отчеты	Учетные записи	Роли	Парольная политика	Ключ ТУ	Экспорт	Запуск сторонн	iero NO	Оп
Здесь мож	кно задать вн	ешнее ПО, запуск	аемое из АРМ											
Доба	вить ПО	Исключить	ПО											
Наименован	ие	Путь к файлу		Аргуме	нты									
			F	Добавить в	внешнее ПО	)					×			
				Название	21	[								
				Путь к фа	йлу:	[								
		Нет	записей	Параметр	оы командн	ой строки								
		1101	Sameen											
								[	Отмена	Создать	]			
			L											

186 -

### 6.17

Меню

показывает данные о программе (Рисунок 187):

- реквизиты ключа лицензирования;
- доступные опции;
- доступные протоколы;
- краткая версия Программы.
  - : Полная версия Программы отображается наведением курсора на краткую версию.



# 7.1

7

Тег отображается в дереве проекта, если выполнено одно из условий:

- тег привязан к аппаратному уровню;
- тег участвует в алгоритмах;
- тег имеет значение по умолчанию.

#### 7.1.1

Привязка тегов к аппаратному уровню выполняется в Redkit Builder (раздел *Се зь с аппаратны уровне* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»).

#### 7.1.2

Настройка тегов, участвующих в алгоритмах, выполняется в Redkit Configurator (раздел Алгоритмы документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство администратора. RU.76499597.62.01.29-01 32 01»).

### 7.1.3

Для видимости тегов в дереве проекта, которые не привязаны к аппаратному уровню и не участвуют в алгоритмах, могут задаваться такие значения по умолчанию:

- строковые значения (раздел з енение описани объектов данных и их атрибутов документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»);
- единицы измерения (раздел *Редактирование единиц из ерени* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»);
- множители единиц измерения (раздел *Редактирование единиц из ерени* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»).

### 7.2

#### 7.2.1

Устройство-сканер отпечатков пальцев Futronic FS80H.

#### 7.2.2

- .: Максимально возможное количество отпечатков для одного пользователя = 5.
- 1. Скачайте и установите драйвер поддерживаемого устройства-сканера отпечатков пальца.
- **2.** Создайте учетную запись в меню Учетные записи с отметкой (Рисунок 188).

Сохранить* Отменить		
	Фамилия	Иванов
	Имя	Иван
	Отчество	Иванович
	Должность	Инженер
	Логин	ivanov
		Новый пароль
Загрузить фото		
Автозавершение	Контакт 1	
сеанса Время бездействия до		Добавить
автозавершения сеанса 15 мин 🚽	_	Добавить отпечаток
Двухфакторная 🗹 аутентификация		
Уровень доступа Выбрать	-	
Администратор × Оператор ×		

- 188 -
- 3. Укажите допустимое качество отпечатка (по умолчанию 85%) и нажмите
- (Рисунок 189).

Создание отпечатка	×
ПЪ Начните обкатку, чтоб сканировать отпечато	Допустимое качество отпечатка: 85% € Обкатка: Начать Останови
на	Сохранить отпечаток Отме

.: Если после нажатия кнопки отображается ошибка сканирования (Рисунок 190), то проверьте подключение и наличие драйверов устройства-сканера.

Создание отпечатка	X
	Допустимое качество отпечатка: 85% 🜩
	Обкатка: Начать Остановить
Начните обкатку, чтобы сканировать отпечаток	Ошибка сканирования
	Сохранить отпечаток Отмена

4. Приложите палец к сканеру. Начнется процесс создания отпечатка.

При успешном сканировании отобразится сообщение «Сканирование успешно завершено (качество отпечатка N %)».

При неуспешном сканировании отобразится сообщение «Недостаточное качество отпечатка» и рекомендации для повышения качества (стрелками указаны направления движения пальца (Рисунок 191)).

Создание отпечатка	×
	Допустимое качество отпечатка: 85% 🌲
	Обкатка: Начать Остановить
	Каланить отпечаток

191 -

#### 7.2.3

- **1.** Запустите приложение Redkit.
- 2. Введите реквизиты пользователя.
- 3. Нажмите "Войти". Появится сообщение Рисунок 192.



4. Приложите палец к сканеру.

При успешном сканировании Redkit продолжит загрузку и запустится.

При неуспешном сканировании отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 193).



#### 7.2.3.1

Если для пользователя была включена двухфакторная аутентификация, то при смене пароля будет запрашиваться отпечаток пальца (в т.ч. при смене пароля при первом входе в Redkit).

#### 7.2.3.2

Если пользователь передает смену другому пользователю, у которого включена двухфакторная аутентификация, то после ввода пароля потребуется сканирование отпечатка пальца.

### 7.3

Импорт конфигурации выполняется в приложении Deployer при создании системы Redkit (раздел Первичное конфигурирование):

**1.** На этапе выбора типа конфигурации выберите конфигурации (Рисунок 194).

и загрузите xml-файл

REDKIT 2.0 Deployer		
Тип конфигурации		
Выберите тип конфигурации создаваемой сис	темы.	
🗆 Конфигурация по умолчанию		
🖲 Импорт конфигурации		
	« Назад Далее »	
ограммный комплекс		

- 2. Нажмите
- . 3. Выберите конфигурацию узлов

(Рисунок 195).

REDKIT 2.0 Deployer		
Конфигурация узлов	• • • • • • • • •	
Определите состав узлов, входящих в систему.		
О Автономный узел		
Один сервер SCADA		
○ Сервер SCADA с резервом		
🖲 Импортированная конфигурация узлов		
	« Назад Далее »	
Программный комплекс		
	2.0.2208	

4. Нажмите

195 -

Продолжите создание системы согласно разделу Первичное конфигурирование.

: После импорта конфигурации все имеющиеся учетные записи пользователей Redkit будут заблокированы. Разблокировка учетных записей выполняется в меню приложения Redkit Configurator.

#### 7.3.1

- : Не удалось прочитать версию схемы БД. Для продолжения
- : обновление мажорной версии Redkit и попытка импорта старой версии конфигурации.
- : следуйте указаниям, представленным в окне с ошибкой (Рисунок 196).

	кіт 2.0 Poloyer
Тип конфигурации	• • • • • • • • •
Ошибка: Не удалось прочитать верси требуется обновление конфигураци 1. Установите ПО Redkit, из которой и конфигурации 2. Импортируйте конфигурацию 3. Обновите на ПО Redkit 1.3.2110.38	ию схемы БД. Для продолжения ии. выполнялся экспорт текущей
4. Обновите систему в Redkit Deploye Может потребоваться обновление п	еr проекта в Redkit Builder
	« Назад
Программный комплекс <b>REDKIT</b>	202

### 7.4 Redkit Macroscop

Сценарий использования:

КА в положении . Когда КА становится в положение , то на сервер Macroscop отправляется http-запрос.

Lua-скрипт:

```
local curTag = scada.getCurrentTag("s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos")
local prevTag = scada.getPreviousTag("s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos")
if (curTag.data == 1 and prevTag.data == 2) then
os.execute('curl -X GET "http://<ip-aдpec: порт сервера Macroscop>/<apryменты
http-sanpoca>"')
end
```

где http://<ip-адрес: порт сервера Macroscop>/<аргументы http-запроса> - это

http://95.153.236.230:8889/command? type=generateexternalevent&login=root&channelid=7432f3c5-013a-40aaa607-2dc374453b37&systemname=TESTcommand&information=preset1&information=Test"

Структура и аргументы http-запроса:

- http://<ip-adpec: порт сервера Macroscop> / (может изменится)
- command?type=generateexternalevent (не изменяемое)

- login= логин сервера Macroscop (изменится в окончательном ПНР)
- password= пароль сервера Масгосор (изменится в окончательном ПНР)
- channelid= уникальный ID каждой камеры (добавится непосредственно при ПНР на объекте) Systemname= — название внешней системы (например, ОРУ 220 кВ)
- information= строка с информацией о событии (например «отключение включателя №1», по событию в Redkit)
- eventcode= код события (по событию в Redkit, наименование кода или номер)

Запуск алгоритма осуществляется по приходу тега (в данном случае тег - положение выключателя (s1.VL1Q2.VL1Q2Controller.Q1CSWI1.ST.Pos)).

### 7.5

### 7.5.1

Правила логгирования – настройки вывода сообщений определенного типа и/или категории в log-файл.

Правила логгирования задаются в файле Redkit-Logging.ini (Рисунок 197). Расположение:

/home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit

📙 Redkit-Logging.ini 🔀			
1 6	][Rules]		
2	*.debug=false		
3	qt.*.debug=false		
4	vknetwork*.debug=false		
5	ivkcore*.debug=false		
6	*.lua.critical=true		
7	*.lua.warning=false		
8	*.lua.info=false		
9	*.lua.debug=false		
10	ifw.*=true		
11	ifw.developer.build=false		

197 - Redkit-Logging.ini

Формат правила: <категория>.<тип> = true/false, где

- «категория» название категории сообщения (задана программистом);
- <тип> тип сообщения: critical, warning, info, debug (опционально).

В названии категории сообщения можно использовать символ «\*» в качестве подстановочного знака в начале, в конце или в обеих позициях.

Строки, не соответствующие этой схеме, игнорируются.

Правила применяются согласно порядку в файле. Если несколько правил применяются к категории или типу, то будет применено правило, которое ниже других, относящихся к этой категории или типу.

Содержание файла:

- \*.debug=false запрещен вывод всех отладочных сообщений для всех категорий.
- *qt.\*.debug=false* запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с "*qt.*"
- *vknetwork\*.debug=false* запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с *"vknetwork"*.

- *ivkcore\*.debug=false* запрещен вывод всех отладочных сообщений для категорий, имя которых начинается с *"ivkcore"*.
- \*.lua.critical=true разрешен вывод критических сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на ".lua".
- \*.lua.warning=false запрещен вывод важных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на ".lua".
- \*.lua.info=false запрещен вывод информационных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на ".lua".
- \*.lua.debug=false запрещен вывод отладочных сообщений для всех категорий, имя которых оканчивается на ".lua".
- ifw.\*=true разрешен вывод всех сообщений для категорий, имя которых начинается с "ifw.",
- ifw.developer.build=false запрещен вывод всех сообщений для категории "ifw.developer.build".

Если установлено правило логирования \*.*debug=true,* то выводятся ВСЕ сообщения уровня DEBUG, которые не запрещены ниже.

#### 7.5.2

Настройка log-файла Redkit выполняется в соответствующем ini-файле Redkit. Например, настройка log-файла Redkit-Service будет выполняться в ini-файле Redkit-Service.

- 1. Откройте соответствующий іпі-файл.
- 2. Ниже под всеми записями добавьте секцию [Logger].
- 3. В секции [Logger] впишите настройки и их значение согласно Таблице 69.

logfile_path	Путь	/tmp/Redkit-Lab/Redkit/ <Имя приложения>.log	Путь до log-файла.
loglevel	Debug Warning Critical Fatal Info	Debug	Уровень лога
logsize	N{K,M,G}	1M	Размер лога в формате N{K,M,G}
logfree_volume	N{K,M,G}	200K	Освобождаемый при переполнении объем лога в формате N{K,M,G}
logcheck_period	Минуты	10	Время между проверками объема лога

Пример:

```
[Logger]
logfile_path=D:\\Redkit\\Redkit Logs\\Redkit-Service.log
loglevel=Info
logsize=50M
logfree_volume=4M
logcheck period=5
```

Параметры применяются после запуска Redkit.

### 7.6

Сервис Keeper настраивается по умолчанию при установке Redkit. Но в некоторых случаях бывает необходимо изменить настройки по умолчанию.

**Redkit Keeper Service** 

Изменение настроек по умолчанию выполняется вручную в секции [DBKeeping] конфигурационного файла *Keeper.ini* (Рисунок 198). Расположение:

/home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit.



198 - Keeper.ini

Описание настроек секции [DBKeeping] представлено в Таблице 70.

70 -	[DBKeeping]	
address	Адрес и порт отслеживаемого сервера, указанные в п.4 раздела Первичное конфигурирование	Адрес и порт отслеживаемого сервера в формате hostaddress:port
binDir	Путь к директории исполняемых файлов, указанный в п.14 раздела Первичное конфигурирование	Путь к директории исполняемых файлов
dataDir	Путь к директории хранения данных БД, указанный в п.14 раздела Первичное конфигурирование	Путь к директории хранения данных БД
aliveNotificationInterval	500	Периодичность оповещения о работоспособности (мс)
makeBackup	false	Создания бэкапа перед репликацией (true – да/ false – нет)

Т

Г

Т

2.0.2208

٦

waitRiseUpTimeout	40000	Период ожидания автоматического создания реплики (мс)
pollInterval	500	Интервал опроса состояния основного сервера БД (мс)
waitPromoteTimeout	40000	Интервал, по истечении которого начинается процесс промотки резервного сервера до основного (мс)
autoFailOverOn	true	Признак включения автоматического восстановления упавшего основного сервера (true – включено/ false – отключено)
waitStopMasterTimeout	330000	Период ожидания подтверждения о выключении основного сервера БД при ручном повышении сервера (мс)
startupAsMaster	true	Запуск выключенного локального сервера БД, как основного. В случае отсутствия основного сервера в кластере (true – да/ false – нет)
pgctlRetryCount	3	Количество попыток выполнения утилиты pg_ctl
pgctlRetryTimeout	1000	Время между попытками выполнения утилиты pg_ctl (мс)
usePgRewind	false	Признак попытки использования быстрого восстановления упавшего основного сервера (true – да/ false – нет)
useSynchronousCommit	false	Признак использования синхронной репликации (true – используется/ false – не используется) !
waitCtlUtil	true	Признак ожидания окончания выполнения переключения локального сервера БД (true – ожидать/ false – не ожидать)
ctlUtilTimeout	300000	Тайм-аут ожидания выполнения переключения локального сервера БД (мс)
controlFsync	false	Признак управления настройкой синхронизации основного сервера БД с диском (true – управлять/ false – не управлять)
dbLogPath	пусто	Путь для log-файла сервера БД
backupParentDir	пусто	Директория расположения резервных копий основного сервера БД
pgIsReadyTimeout	3000	Тайм-аут выполнения подключения к серверу БД при опросе его состояния (мс). Минимально допустимое значение: 1000 мс.

61850

Данная инструкция актуальна для односерверной конфигурации при условии, что сервер и APM Redkit находятся на одной рабочей станции.

Условия:

7.7

- Система Redkit настроена.
- Установлен какой-либо внешний просмотрщик осциллограмм.

Процесс настройки:

**1.** Откройте файл проекта в Redkit Builder. В связи с аппаратным уровнем убедитесь, что у необходимого клиента 61850 заполнен чекбокс (Рисунок 199).

Ап	паратный уровень								
	МЭК 60870-5-104 Сервер	0/0	Hac	гройки клиента 618	50				
	МЭК 60870-5-104 Клиент	0/0	Наимен	ование источника д	анных Т	OR_300_DZAT_023			
4	МЭК 61850 Клиент	4211 / 12413	Описани	ие источника данны	x T	OR_300_DZT			
	<ul> <li>TOR_300_DZAT_023 (TOR Modbus TCP</li> </ul>	<pre>L_300_DZT) 4211 / 12 0 / 0</pre>	113 Режим			В работе Отключен			
	Snmp	0/0	IP-адрес	:	19	2.168.50.1			
			Ожидат	ь завершение ТУ					
			ResvTms						1.‡
			Applicat	ion Title	1	1.999.1			
			AE Quali	fier					12 ‡
			Опрос о	сциллограмм					
			Период	опроса осциллогра	мм (сек)			6	60 ‡
			Кодиров	зка файлов осцилло	грамм U	TF-8			*
			Интерва	л агрегации (мин.)		1 ‡			
			Сигнал	связи					
			Диспе	тчерское наименов	ание		Имя 61850		Пр
			TOP 30	0 ДЗТ 120 1.Связь			AR1S1.AR1S1Controller.EPS1LCCH1.ST	F.ChLiv.stVal	
			Интенс	ивность потока дан	ных				
			Диспе	тчерское наименов	ание		Имя 61850		Пр
			Объект	ная модель TOR_3	00_DZAT_0	23			
Найти:									
			Имя	Da	ata type	Описание	Пр	ивязка	Î
П	ривязано сигналов: 4211		► CTR	L\LLNO LL	N0				

199 -

Redkit Builder

2. Убедитесь, что в серверном узле добавлен модуль

**lec61850** (Рисунок 200).

Название	
Redkit_Arm	
<ul> <li>Redkit_Configurator</li> </ul>	
<ul> <li>Redkit_System_Service</li> </ul>	
Архивирование	×
Использование диска	$\times$
Клиент протокола Іес104	$\times$
Клиент протокола Іесб1850	
Модуль записи сигналов в БД	×
Модуль захвата оборудования	$\times$
Модуль контроля серверов БД	×
Модуль обработки бланков перекл	ючений 🛛 🖂
Модуль синхронизации с БД	×
Планировщик выдачи команд упра	авления 🛛 🕹
Ротация архива событий	×
Сервер обработки событий	$\times$
200 -	lec61850

3. Установите чекбокс у настройки

lec61850

(Рисунок 201).

- 4. Укажите период опроса осциллограмм (Рисунок 201).
- 5. Укажите путь для сохранения осциллограмм и путь к программе просмотра осциллограмм (Рисунок 201).



#### 6. Нажмите

201 -

#### 7. Перезапустите сервис Redkit.

Осциллограммы будут скачиваться автоматически с заданным периодом опроса из п.4. Ход загрузки можно отследить в лог-файле Redkit-Service.log (по умолчанию: /tmp/Redkit-Lab/Redkit). После окончания скачивания осциллограмм с заданным периодом опроса в журнале событий Redkit Workstation будет создаваться событие.

Отображение осциллограмм выполняется из Redkit Workstation (раздел Осциллогра ы документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/programmnyj-kompleks-redkit-scada? tab=docs).

### 7.8

Заполнение ПДГ выполняется в Redkit Workstation (см. раздел *ДГ* документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство оператора. RU.76499597.62.01.29-01 02 34 01». Скачать можно на официальном сайте по ссылке: https://prosoftsystems.ru/catalog/show/programmnyj-kompleks-redkit-scada? tab=docs). Предварительно необходимо выполнить настройку:

- 1. Оборудование ПДГ должно быть добавлено на схему и объединено в установку в редакторе Redkit Builder (см. раздел *Создание графической технологической схе* ы документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»).
- **2.** Сигналы ПДГ должны быть привязаны к аппаратному уровню (см. раздел *Св зь с аппаратны уровне* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»). У оборудования ПДГ четыре логических узла:
  - **а.** PGGIO Активная мощность.
  - **b.** PBRGGIO ПБР: минимум, нагрузка, максимум.
  - с. PPBRGGIO ППБР: минимум, нагрузка, максимум.
  - d. UDGGGIO УДГ: минимум, нагрузка, максимум.
- **3.** В меню Redkit Configurator загрузите файл проекта с настройками из п.1-2.
- 4. В менюRedkit Configurator добавьте модулиив узлыRedkit\_Master и Redkit\_Slave.
- **5.** Для установите приоритет в узле *Redkit\_Master* = 101, в узле *Redkit\_Slave* = 100.
- : При перезагрузке проекта в Redkit Configurator:
- если в загружаемом проекте есть те же ПДГ, что и в ранее загруженном проекте, то существующие значения ПДГ в Redkit Workstation не будут затронуты;
- если в загружаемом проекте нет ПДГ, то существующие значения ПДГ в Redkit Workstation будут удалены.

### 7.9

Ручной ввод – подстановка и блокировка.

- 1. Проверьте, что на вкладке Настройки узла в сервисных узлах (*Redkit\_System\_Service* или *Redkit\_Master* и *Redkit Slave*, в зависимости от типа конфигурации) добавлен Модуль обработки непривязанных сигналов.
- **2.** Перейдите на вкладку Устаревание подстановка. В столбце установите чекбоксы у сигналов, для которых будет возможна подстановка и блокировка (Рисунок 202).

2.0.2208

Применить* Отмена	Найти	۹	
Название	Устаревание	Подстановка и блокировка	Описание
▼ Проект	$\square$		
▶ 1T			
▶ 2T			
▶ 10 кВ			
▼ 220 кB	$\square$		
<ul> <li>Второе присоединение</li> </ul>			
<ul> <li>Первое присоединение</li> </ul>	$\square$		
▼ B-220-1T			
Q1CILO1		✓	
<ul> <li>Q1CSWI1</li> </ul>		<b>V</b>	
▼ ST	$\nabla$	<b>V</b>	
Beh		<b>V</b>	Behaviour
Loc		<b>V</b>	Local control behaviour
LocKey		✓	Местное/Дистанционное
Pos	V	<b>V</b>	Положение
PosA		✓	Switch L1
PosB		<b>V</b>	Switch L2
PosC		<b>V</b>	Switch L3
<ul> <li>Q1GGIO1</li> </ul>			
Q1MMXU1			
Q1MMXU2			
Q1MMXU3			

3. Нажмите

202 -

**4.** Перейдите на вкладку Роли. Создайте роль, в которой на вкладке для изменения признаков качества сигналам проекта (Рисунок 203).

.

дайте права

Новая роль								×
Название роли: Описание:	Признаки к	качества						
Функции SCADA	Проекты	Мнемокадры	Журналы	Списки состояний	Управление	Уставки	Блокировка и подстановка	
Признаки качеств	а Бланки	переключений	Стороннее П	10				
Найти		Q						
Разрешено измене	ние признак	ов качества						
▼ ☑ Проект								
▶ 🗹 1T								
▶ 🗹 2T								
▶ 🔽 10 кВ								
▶ 🗹 220 кВ								
▶ 🗹 400 B								
▶ 🗹 БП								
<ul> <li>Генерат</li> </ul>	оры сигнало	DB						
🕨 🗹 Ключ уг	травления							
• • Монито	ринг ОПРЧ							
▶ ⊻ Пді	×	2V F						
• Силово	и трансформ Харансформ							
	прансформ	alop 27 0						
r e leci								
L								
			Co	оздать С	тмена			

5. На вкладке Учетные записи к учетной записи оператора добавьте роль из п.4 (Рисунок 204).

Новая учётная запись				×
	Фами	илия	Иванов	
	Имя		Иванов	
	Отче	ство	Ирацориц	
	Ложасть	On one is		_
	Налиста с ли	U ep	leng:	
	Латия 😷	iv nov		
	Гарзль	•••		
зить фото		•••		<u>3arpy</u>
завершение				Авть:
я бездействия до	Кинтакт 1			Врем
завершения сеанса			Добавить	авто
фактарная	í	Д	обавить отпечаток	Двух
пификация			-	
нь доступа Выбрать				Урове
ератор × Признаки качества	×			On
приор	_			
1				
Создать	ΟτΝ	ена		
	201		•	

6. Перезапустите службу Redkit.

**«** 

» Режим «Наблюдатель» - после автозавершения сеанса под учетной записью «Оператор» в Redkit

Роль «Наблюдателя»:

7.10

- 1. Доступ к просмотру всех меню.
- 2. Запрет управления, подстановки, изменения уставок, выполнения БП, квитирования.

Workstation выполняется вход под учетной записью «Наблюдатель».

7.10.1 « »

в узле Redkit\_Arm или Redkit\_Workstation (в зависимости от типа конфигурации) у 1. В меню отметьте чекбокс у настройки модуля (Рисунок 205). Данная настройка необходима для обеспечения автоматического перезапуска Redkit

Workstation после автозавершения сеанса по тайм-ауту.

Добавить узел	Применить* Отмена Сброс
Добавить узел Название ► Redkit_Configurator ► Redkit_System_Service ► Redkit_Workstation ► Redkit_System_Service ► Redkit_Service ► Redkit_System_Service ► Redkit_S	Применить* Отмена Сброс Имя объекта АРМ Оператора Имя класса для модуля GuiPlugin Имя файла модуля guiplugin ► Общие ► Мониторинг ▼ Частные
	<ul> <li>✓ Отображать микросекунды</li> <li>□ Отображать на схеме плакаты без шаблонов</li> <li>Буфер таблиц в онлайн режиме (строк)</li> <li>© <sup>4</sup>/<sub>♥</sub></li> <li>Буфер таблицы текущих данных (строк)</li> <li>По0 <sup>4</sup>/<sub>♥</sub></li> <li>Глубина первоначальной загрузки дерева</li> <li>Задержка сообщений синхронизации событий (мс)</li> <li>Задержка срабатывания звуковой сигнализации (мс)</li> <li>200 <sup>4</sup>/<sub>♥</sub></li> </ul>

- **2.** В меню создайте роль для «Наблюдателя» с необходимыми правами доступа.
- **3.** В меню создайте учетную запись для «Наблюдателя» с ролью из п.2.
- 4. Также в меню создайте учетную запись для «Оператора», из которого будет выполняться переход в «Наблюдателя» с необходимыми правами доступа. Обязательно отметьте чекбокс у команды и установите время завершения (по умолчанию выставлено 15 минут) (Рисунок 206).

Новая учётная запись						
			Фамилия	Иванов		
			Имя	Иван		
	<b>7</b>		Отчество	Иванович		
			Должность	Инженер		
			Логин	ivanov		
			Пароль	•••		
Загрузить фото	2			•••		
Автозаверши 	ение с с Время б автозава Двухфак аутентис Уровень д	<ul> <li>ездействия до ершения сеано торная фикация</li> <li>оступа Выбратор ×</li> </ul>	а 15 мин 🖨	Ко́т кт 1		
			Создать	Отмена		

206 -

- Зайдите в Redkit Workstation под созданной учетной записью «Наблюдателя» из п.3 и смените пароль.
   Запустите Терминал.

7. Запустите утилиту configdeployer командой:

redkit-configdeployer

8. Укажите IP-адрес и порт основного сервера ключей (Рисунок 208).

	REDKIT 2.0 Deployer	×
Реквизиты сер	вера ключей	• • •
Сервер ключей	172.23.10.85	
Порт	3186 븆	
Задайте реквизиты с ключом лицензир	сервера ключей для соединения рования.	
		Далее »
Программный комплекс <b>REDKIT</b>		2.0.2208

207 -

**9.** Выберите для перезаписи конфигурационный файл *Redkit.ini* и установите реквизиты пользователя с ролью «Наблюдателя» из п.3 (Рисунок 208). Автозапуск выполняется с правами пользователя, указанного в *Redkit.ini* для автозагрузки.

2	0 22	08
_		00

Сохранить у	<b>Кр</b>	REDKIT 2.0 Deploy	er <sub>еля</sub> ∎	×			
/home/user/.co	onfig/Redkit-La	b/Redkit/Redkit	ini				
Выберите файл, умолчанию и на	для сохранени: жмите ОК.	я учётных данны	х или оставьте по	0			
Пользователь Пароль	ivanov						
Задайте реквизи конфигурацион	Задайте реквизиты пользователя и нажмите 'ОК' для перезаписи конфигурационных файлов.						
		« H	łазад Дал	iee »			
Программный комплекс				2.0.2208			
KEDICIT				2.0.2208			
:	208 -		configdeploye	er			

Переход из режима «Наблюдатель» в «Оператор» выполняется с помощью команды Redkit Workstation.

## 7.11 Redkit Deployer

#### 7.11.1

Режим обновления системы нужен, когда ПК Redkit уже установлен, но при этом вышла новая версия с изменениями в базе данных. Если это произошло, при запуске приложение предложит обновить систему (Рисунок 209).

в
2.0.2208



209 -

- 1. Запустите приложение Deployer.
- 2. Выберите соответствующий режим (Рисунок 210). Нажмите

REDKIT 2.0 Deployer	×
Выбор режима работы	
○ Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
Одобавить узел к системе	
⊖удалить локальный узел системы	
Оудалить систему	
	Далее »
Программный комплекс	2.0.2208

**3.** Укажите реквизиты основного сервера, порт оставьте по умолчанию. Введите имя пользователя и пароль из п.12 раздела Установка Postgres. Нажмите (Рисунок 211).

Настройка подк	лючения к БД 📕 🔳
Укажите реквизиты п	юдключения к серверу БД, содержащему систему.
Сервер	172.19.16.188
Порт	5432 🜩
Имя системы	Redkit
Имя пользователя	postgres
Пароль	•••

211 -

**4.** Если все реквизиты были указаны правильно, появится сообщение об успешном обновлении системы. Нажмите **К**. (Рисунок 212).

		r 2.0 Ioyer	×
Готово			••
Обновление систем	ы успешно завершено.		
		В начало	ОК
Программный комплекс			2.0.2208

## 7.11.2

Режим удаления системы может быть использован в нескольких случаях:

- Полное удаление ПК Redkit. В этом случае Deployer удалит базу данных и конфигурационные файлы, чтобы не пришлось делать это вручную. После этого программа может быть удалена через панель управления стандартным способом.
- Удаление базы данных и конфигурационных файлов, с возможностью вернуться к использованию ПК Redkit позже.
- Локальное удаление Redkit Workstation (APM Оператора).
- 1. Запустите приложение Deployer.
- 2. Выберите соответствующий режим (Рисунок 213). Нажмите

REDKIT 2.0 Deployer	×
Выбор режима работы	
О Создать систему Redkit SCADA	
Обновить систему	
○добавить узел к системе	
⊖удалить локальный узел системы	
Удалить систему	
	Далее »
	2.0.2208

213 -

**3.** Укажите реквизиты подключения к серверу БД, содержащему систему. Введите имя пользователя и пароль из п.12 раздела Установка Postgres (Рисунок 214). Нажмите

Настройка поди	лючения к БД	
Укажите реквизиты г	юдключения к серверу БД, содержащем	/ систему.
Сервер	172.19.16.188	
Порт	5432 🜲	
Имя системы	Redkit	
Имя пользователя	postgres	
Пароль	•••	

#### 214 -

**4.** Если реквизиты указаны верно, появится окно с информацией об успешном удалении системы. При необходимости отметьте очистку конфигурационных файлов (Рисунок 215). Нажмите

	אס eployer	
Информация		
Удаление системы "Red	kit" успешно завершено.	
Сервер	172.23.11.21	
Порт	5432	
Имя БД	Redkit	
Очистить локальные конфигура.	ионные файлы	
	Далее »	
Программный комплекс	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0
	2.0.220	0

215 -

5. Ознакомьтесь с результатом очистки конфигурации (Рисунок 216). Нажмите ОК.

REDKIT 2.0 Deployer	×
Результат очистки конфигурации	
Удаление выбранных элементов конфигурации успешн	о завершено.
В начало	ОК
Програминый комплекс	2.0.2208

216 -

# 7.12

Если в системе будут выполняться действия по замене или расширению физических жестких дисков на серверах, то необходимо определиться в потребности сохранения архива БД, и в зависимости от этого выполнить определенный порядок действий.

## 7.12.1

- 1. Создайте резервную копию БД (раздел Создание резервной копии БД).
- **2.** Скопируйте конфигурационные ini-файлы из директории хранения (по умолчанию: /home/user/.config/ Redkit-Lab/Redkit) на съемный носитель.
- 3. Выполните действия по замене или расширении жестких дисков.
- 4. Переустановите СУБД Postgres.
- 5. Переустановите Redkit.
- 6. Скопируйте конфигурационные ini-файлы из п.2 в директорию хранения (по умолчанию: /home/ user/.config/Redkit-Lab/Redkit).
- 7. Восстановите БД из резервной копии (раздел Восстановление БД в резервной копии).
- 8. Запустите dbctl и создайте реплику (раздел Утилита dbctl).

## 7.12.2

- 1. Выполните экспорт конфигурации (раздел Экспорт).
- 2. Выполните действия по замене или расширению жестких дисков.
- 3. Переустановите СУБД Postgres.
- 4. Переустановите Redkit.
- 5. Выполните импорт конфигурации (раздел Импорт конфигурации).
- 6. Запустите dbctl и создайте реплику (раздел Утилита dbctl).

# 7.13

## Redkit

После смены пароля у пользователя с правами управления службой *Redkit System Service* необходимо выполнить перезапись конфигурационного файла *Redkit-Service.ini* через утилиту configdeployer на основном и резервном серверах:

- 1. Запустите Терминал.
- 2. Запустите утилиту configdeployer командой:

redkit-configdeployer

3. Укажите IP-адрес и порт основного сервера ключей (Рисунок 217).

Реквизиты сервера ключей Сервер ключей 172.23.10.22 Порт 3186	
Сервер ключей 172.23.10.22 Порт 3186 🜩	
Сервер ключей 172.23.10.22 Порт 3186 🜩	
Порт 3186 🗘	
Задайте реквизиты сервера ключей для соединения с ключом лицензирования.	
Далеез	»
Программный комплекс 2208 ВЕРКІТ	2.0.

217 -

**4.** Выберите для перезаписи конфигурационный файл *Redkit-Service.ini* и укажите обновленный пароль у суперпользователя (Рисунок 218).

2	0	2	2	n	8
<b>_</b> .	υ.	~	~	υ	c

	REDKIT 2.0 Deployer	
Сохранить у	учётные данные пользователя	
лоте/user/.co Выберите файл умолчанию и на	оптід/ кеакіт-цар/ кеакіт кеакіт.іпі для сохранения учётных данных или оставьте по ажмите ОК.	
Пользователь Пароль	ivanov •••	]
Задайте реквизи конфигурацион	иты пользователя и нажмите 'ОК' для перезаписи ных файлов.	_
	« Назад Далее »	
Программный комплекс	2.0.220	8

218 -

## 7.14

## 7.14.1

- 1. На основном сервере откройте утилиту dbctl.
- 2. Нажмите КМ по строке с адресом основного сервера и выберите команду

3. Выберите директорию, где будет сохранена резервная копия БД.

Время сохранения зависит от размера БД. Может занять продолжительное время (до нескольких часов).

## 7.14.2

- 1. Остановите службы Redkit System Service на основном и резервном серверах.
- 2. Остановите все АРМ.
- 3. На основном сервере:
  - **а.** Откройте утилиту *dbctl*.
  - **b.** Нажмите *КМ* по строке с адресом основного сервера и выберите команду
  - с. Остановите службу Redkit Keeper Service.
- 4. На резервном сервере:
  - а. Откройте утилиту dbctl.
  - **b.** Нажмите *КМ* по строке с адресом резервного сервера и выберите команду
  - с. Остановите службу Redkit Keeper Service.
- 5. На основном сервере:
  - **а.** Переименуйте папку data.
  - b. Создайте новую папку в этой же директории с названием data.

- **с.** Скопируйте в папку из п.п. 5.b файл *base.tar* (файл *base.tar* появляется при создании резервной копии БД).
- **d.** Распакуйте файл *base.tar* с помощью архиватора.
- е. Создайте папку с названием pg\_wal в директории data.
- f. Скопируйте в папку из п.п. 5.е файл *pg\_wal.tar* (файл *pg\_wal.tar* появляется при создании резервной копии БД).
- g. В папке data удалите файл recovery.conf.
- h. Нажмите КМ по папке data и выберите команду
- і. В свойствах предоставьте полный доступ к папке для всех.
- 6. Запустите службу Redkit Keeper Service на основном и резервном серверах.

# 7.15

Конфигурация – это набор конфигурационных ini-файлов Redkit. По умолчанию они хранятся: /home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit.

Окно сохранения ом

71 -

Нужна только текущая конфигурация	<ol> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Удостоверьтесь, что чекбокс у команды не заполнен.</li> <li>Нажмите .</li> </ol>
Текущая конфигурация нужна, но надо перенести	<ol> <li>Зайдите в директорию хранения конфигурационных файлов: по умолчанию /home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit</li> <li>Перенесите все файлы из этой директории в другую на вашей рабочей станции.</li> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Удостоверьтесь, что чекбокс у команды не заполнен.</li> <li>Нажмите</li> </ol>
Текущая конфигурация не нужна	<ol> <li>Оставьте директорию по умолчанию в окне сохранения текущей конфигурации в Deployer.</li> <li>Заполните чекбокс у команды</li> <li>Нажмите</li> </ol>

# 7.16

## 7.16.1

Для активации ключа потребуется:

- доступ к сети Интернет;
- шаблон программного ключа в формате \*.grdvd;
- серийный номер ключа;
- архив sp-7.0-8.tar.gz.

.: Архив sp-7.0-8.tar.gz, серийный номер и шаблон программного ключа запрашиваются у производителя.

1. Распакуйте архив sp-7.0-8.tar.gz с помощью команды:

sudo tar -xf /<путь до директории с архивом>

2. Выполните установку:

sudo /<путь до распакованного архива>/install.sh

3. В системном мониторе проверьте, что присутствует процесс grddaemond (Рисунок 220).

🠱 Системный монитор								_ 0	×
Файл Вид Настройка	Спр	авка							
Таблица процессов Об	цая заг	рузка системы							
💥 Завершить процесс	Быст	грый поиск			🔳 Все процесс	Ы	~ Ti	Сервис	~
Имя процесса		ользовател ^	% ЦП	Память	Разд.память	Заголовок ок	Загрузка	Пер	
dbus-launch		root		584 КиБ	1 668 КиБ				
VBoxService		root		568 КиБ	3 292 КиБ				
fly-dm		root		564 КиБ	5 388 КиБ				
grddaemond		root		544 КиБ	296 КиБ				
dbus-daemon		root		512 КиБ	3 020 КиБ				
ksysguardd		root		372 КиБ	2 916 КиБ				
ksgrd_network_helper		root		308 КиБ	3 840 КиБ				
cron		root		280 КиБ	2 600 КиБ				
su_stub		root		232 КиБ	2 684 КиБ				
auditd		root		228 КиБ	1 516 КиБ				
anacron		root		216 КиБ	2 272 КиБ				
agetty		root		140 КиБ	1 648 КиБ				
fly-getexe		root		132 КиБ	1 316 КиБ				
kthreadd		root							
cpuhp/0		root							
kworker/0:1-events		root	зизвестнь						
· · · · · · · //									
154 процесса	ЦП	: 14%		Память:	342,7 МиБ / 3,8 Г	иБ Подкачк	а: 0 Б / 975,	0 МиБ	

#### 220 -

#### 4. Активируйте ключ командой (Рисунок 221):

sudo /opt/guardant/sp/sbin/grdspactivation /<Путь до файла шаблона \*.grdvd>/ GrdVD\_Template.grdvd /serial=<Серийный номер ключа>



#### 221 -

5. Проверьте наличие сформированного контейнера в директории: /var/guardant/Containers.



: Удаление контейнера из папки /var/guardant/Containers равнозначно удалению программного ключа из системы.

### 7.16.2

Для активации ключа потребуется:

- дополнительное устройство с ОС Linux и доступом в сеть Интернет;

- шаблон программного ключа в формате \*.grdvd;
- серийный номер ключа;
- архив sp-7.0-8.tar.gz.

.: Архив sp-7.0-8.tar.gz, серийный номер и шаблон программного ключа запрашиваются у производителя.

1. Распакуйте архив sp-7.0-8.tar.gz с помощью команды:

sudo tar -xf /<путь до директории с архивом>

2. Выполните установку:

sudo /<путь до распакованного архива>/install.sh

3. В системном мониторе проверьте, что присутствует процесс grddaemond (Рисунок 222).

🏧 Системный монитор							_ □	×
Файл Вид Настройка Спр	авка							
Таблица процессов Общая загрузка системы								
🗙 Завершить процесс Быст	грый поиск			🔳 Все процесси	Ы	~ 1	Сервис	~
Имя процесса	ользовател ^	% ЦП	Память	Разд.память	Заголовок ок	Загрузка	Пер	
dbus-launch	root		584 КиБ	1 668 КиБ				
VBoxService	root		568 КиБ	3 292 КиБ				
fly-dm	root		564 КиБ	5 388 КиБ				
grddaemond	root		544 КиБ	296 КиБ				•
dbus-daemon	root		512 КиБ	3 020 КиБ				
ksysguardd	root		372 КиБ	2 916 КиБ				
ksgrd_network_helper	root		308 КиБ	3 840 КиБ				
cron	root		280 КиБ	2 600 КиБ				
su_stub	root		232 КиБ	2 684 КиБ				
auditd	root		228 КиБ	1 516 КиБ				
anacron	root		216 КиБ	2 272 КиБ				
agetty	root		140 КиБ	1 648 КиБ				
fly-getexe	root		132 КиБ	1 316 КиБ				
kthreadd	root							
cpuhp/0	root							
kworker/0:1-events	root	зизвестнь						
· II · · · · /4								
 154 процесса ЦП	: 14%		Память: 3	342,7 МиБ / 3,8 Г	иБ Подкачк	а: 0 Б / 975	5,0 МиБ	

#### 222 -

#### 4. Запустите процесс активации ключа командой (Рисунок 223):

sudo /opt/guardant/sp/sbin/grdspactivation /<Путь до файла шаблона \*.grdvd>/ GrdVD\_Template.grdvd /serial=<Серийный номер ключа> /offline



223 -

5. Проверьте в директории с шаблоном наличие файла в формате \*.grdvd.toserver для отправки на сервер.

- 6. Перенесите архив sp-7.0-8.tar.gz и файл \*.grdvd.toserver на дополнительное устройство с доступом к сети Интернет.
- 7. Распакуйте архив sp-7.0-8.tar.gz на дополнительном устройстве командой из п.1.
- 8. Активируйте ключ командой (Рисунок 224):

```
/<Путь до распакованного архива>/x86_64/grdspactivation /<Путь до файла *.grdvd.toserver>/GrdVD Template.grdvd.toserver
```

224 -

9. Проверьте наличие файла \*.grdvd.fromserver в папке с файлом \*.grdvd.toserver.

10.Перенесите файл \*.grdvd.fromserver на устройство, где нужно активировать лицензию.

#### 11.Выполните команду (Рисунок 225):

sudo /opt/guardant/sp/sbin/grdspactivation /<Путь до \*.grdvd.fromserver>/ GrdVD Template.grdvd.fromserver



225 -

12. Проверьте наличие сформированного контейнера в директории: /var/guardant/Containers.



: Удаление контейнера из папки /var/guardant/Containers равнозначно удалению программного ключа из системы.

228

# 8 Redkit

# 8.1 Redkit

## 8.1.1

- Система Redkit уже введена в эксплуатацию.
- Обеспечено резервирование каналов сбора данных.
- Совершена идентичная конфигурация узлов сервисов Redkit.
- Настроены приоритеты модулей.

## 8.1.2



#### 226 -

## 8.1.3



## 8.1.4

### 1. Отключение резервного сервера от локальной сети.



2. Установка Redkit, загрузка проекта или конфигурации.



229 -

3. Запуск сервисов на резервном сервере.



4. Остановка основного сервера.



231 -

5. Ввод обновленного резервного сервера в работу и обновление комплекта основного сервера (подробнее см. в разделе Обновление системы).



232 -

6. Ввод обновленного основного сервера в работу.



233 -

## 8.1.5



234 -

233

# 9.1

9

Режимы резервирования модулей протоколов клиентов МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1 MMS в Redkit:

- «горячий» режим;
- «холодный» режим.

## 9.1.1 « »

К источнику данных подключены основной и резервный модули протоколов. Оба получают данные. Для записи в БД отправляются данные только с основного модуля протокола. При этом основной модуль сообщает резервному модулю удалить те данные, которые основной уже отправил (Рисунок 235).



При потере связи с основным модулем протокола, резервный модуль начинает отправлять в БД данные, включая буфер накопленных данных за период потери связи с основным модулем и стартом резервного модуля (Рисунок 236).



К источнику данных подключен только основной модуль протокола. Резервный модуль протокола находится в режиме ожидания (Рисунок 237).



При потере связи с основным модулем протокола, резервный модуль протокола подключается к источнику данных: начинает получать данные и отправляет их для записи в БД (Рисунок 238).



»

238 - «

# 9.2

Кластер Redkit Redkit Redkit Кластер БД Канал репликации БД БД keeper keeper dbctl - основной сервер

Схема резервирования в нормальном режиме представлена на Рисунке 239.

239 -

При потере связи с основным сервером БД, резервный сервер БД автоматически становится основным (Рисунок 240).



240 -

Бывший основной сервер автоматически восстанавливается и становится резервным. Серверы БД поменялись ролями (Рисунок 241).





Обратная смена ролей серверов БД выполняется вручную через команды контекстного меню в графической утилите dbctl (см. раздел Утилита dbctl).

## 9.3

# Redkit

Схема резервирования в нормальном режиме представлена на Рисунке 242.



242 -

При потере связи с основным сервисом Redkit, резервный сервис Redkit автоматически становится основным (Рисунок 243).



Бывший основной сервер автоматически восстанавливается и снова становится основным (Рисунок 244).



244 -

# 10

# Lua Redkit

# 10.1

## 10.1.1

Тип тега – условно "tag". В типе "tag" доступны следующие поля:

72 -	"tag"	
data	Значение тега	double или строка
q	Качество, относящееся данному тегу	ссылка на "quality" (описан ниже)
t	Время обновления тега	миллисекунды с начала unix-эпохи
units	Название единицы измерения. Так же это поле есть при обращении к тегу в паспорте без функций (например: local units=XCBR1.ST.Pos.units). Располагается на том же уровне, что и q, t.	строка
canControl	Возможность управления оборудованием. Это поле есть при обращении к тегу на схеме и в паспорте (например: XCBR1.ST.Pos.canControl). Располагается на том же уровне, что q и t.	bool
name (с версии 1.3.2005.1015)	Полное имя тега	строка типа "VL3Q1.VL3Q1Controller.QS3XSWI1.ST.Pos.stVal"
displayName	Диспетчерское наименование тега	строка типа «Положение»
equipmentName	Диспетчерское наименование оборудования	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/В-220-1Т»
fullName	Полное наименование тега	строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/В-220-1Т/Положение»

Для удобства введены некоторые константы:

73 -	"tag"			
IEC61850.intermediate_state		Двухпозиционный состояние	сигнал,	промежуточное
IEC61850.single_off		Однопозиционный с	игнал, откл	
IEC61850.single_on		Однопозиционный сигнал, вкл		
IEC61850.double_off		Двухпозиционный сигнал, откл		

IEC61850.double_on	Двухпозиционный сигнал, выкл
IEC61850.bad_state	Двухпозиционный сигнал, ошибочное состояние

Пример:

```
local tag_var = ...//получили объект типа "tag"
local tag_value = tag_var.data;
local tag_quality = tag_var.q;
if(tag_value == IEC61850.single_on) then .. end
```

"quality"

## 10.1.2

74 -

Тип качества – условно "quality". В типе "quality" доступны следующие поля (имена и смысл констант соответствуют стандарту IEC61850):

value	Значение маски качества	uint16
validity	см. IEC61850	IEC61850.good IEC61850.invalid IEC61850.reserved IEC61850.questionable
overflow	см. IEC61850	см. IEC61850
outOfRange	см. IEC61850	см. IEC61850
badReference	см. IEC61850	см. IEC61850
oscillatory	см. IEC61850	см. IEC61850
failure	см. IEC61850	см. IEC61850
oldData	см. IEC61850	см. IEC61850
inconsistent	см. IEC61850	см. IEC61850
inaccurate	см. IEC61850	см. IEC61850
source	см. IEC61850	IEC61850.process IEC61850.substituted
test	см. IEC61850	см. IEC61850
operatorBlocked	см. IEC61850	см. IEC61850

#### Пример:

```
local tag_var = ...//получили объект типа "tag"
local tag_validity = tag_var.q.validity;
local tag_var = ....//получили объект типа "tag"
local tag_q = tag_var.q;
local tag_source = tag_q.source;
local tag_validity = tag_q.validity;
if(tag_validity == IEC61850.questionable) then ... end
```

Выставлять качество для тегов можно с помощью значений чисел: 0 – good, 1 – invalid, 3 – questionable.

### Пример:

```
tag=scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA.instCVal.mag.f")
tag.data=value
tag.q=scada.Quality(0) // где значение "0"==аргумент, переданный в функцию
```

scada.saveTag(tag)

Кроме десятичной системы счисления можно задавать в шестнадцатиричной, при этом буквы заглавные.

### Пример:

```
tag=scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA.instCVal.mag.f")
tag.data=value
tag.q=scada.Quality(0xAB)
scada.saveTag(tag)
```

Есть особенности при сравнении качества у тегов:

```
-- Сравнивать поля q нельзя
if (tagl.q == tag2.q) then print("equal") end -- будет ошибка сравнения
-- Ho можно сравнивать поля q.value
if (tagl.q.value == tag2.q.value) then print("equal") end
print(tagl.q.value) -- Bepher: 16384
-- Можно сравнивать с созданным качеством. Но указывать нужно либо полностью качество
(либовдесятичномвиде,либовшестнадцатиричном),либорукамиустанавливатьзначениеполей
(validity, overflow и т.д.)
if (tagl.q.value == scada.Quality(16384).value) then print("equal") else print("no
eq") end --Bepher: "equal"
if (tagl.q.value == scada.Quality(0x4000).value) then print("equal") else print("no
eq") end --Bepher: "equal"
```

## 10.1.3

#### scada.newTag(name)

Функция "scada.newTag(name)": создать новую запись для тега с указанным именем.

Типа аргумента: name – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

local tag = scada.newTag("XCBR2.ST.Pos.stVal")

#### scada.getCurrentTag(name)

Функция "scada.getCurrentTag(name)": получить последнюю запись тега с заданным именем.

Типа аргумента: name – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

local tag = scada.getCurrentTag("XCBR.ST.Pos.stVal")

#### scada.getPreviousTag(tag)

Функция "scada.getPreviousTag(tag)": получить предыдущую запись тега относительно переданной.

Типа аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
first_tag = scada.newTag("XCBR.ST.Pos.stVal")
local tag = scada.getPreviousTag(first_tag)
```

#### scada.getTagsOverPeriod(name,start,stop)

Функция "scada.getTagsOverPeriod(name,start,stop)": получить все записи значения тега за период.

Типа аргумента: name – строка; start, stop – время в виде строки.

Тип возвращаемого значения: список объектов, tag.

```
local tag = scada.getTagsOverPeriod("XCBR1.ST.Pos.stVal", "22-04-2016
12:10:00.000", "22-04-2016 12:10:01.500")
```

### scada.getTagByTime(name, time)

Функция "scada.getTagByTime(name, time)": получить значение тега на заданный момент времени.

Типа аргумента: name – строка, time – строка.

Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
local tag=scada.getTagByTime("XCBR1.ST.Pos.stVal", "22-04-2016 12:10:01.500")
```

#### scada.saveTag(tag)

Функция "scada.saveTag(tag)": сохранить запись.

Типа аргумента: tag.

Пример применения:

scada.saveTag(tag)

#### scada.saveTagArray(tag) ( 1.3.2005.1020)

Функция "scada.saveTagArray(tag)": групповое сохранение тегов.

Типа аргумента: массив из tag.

Пример применения:

```
a = {}
a[1] = tag1
a[2] = tag2
scada.saveTagArray(a)
или так:
a = {tag1, tag2}
scada.saveTagArray(a)
```

#### scada.canSaveTag(tag)

Функция "scada.canSaveTag(tag)": проверить, есть ли у пользователя права на сохранение значения тега.

Типа аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
if scada.canSaveTag(tag) then ... end
```

#### scada.canControlTag(tag)

Функция "scada.canControlTag(tag)": проверить, есть ли у пользователя права на управление с помощью этого тега.

Не работает в шаблонах оборудования (для шаблонов оборудования поле canControl).

Типа аргумента: tag.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGI01.CO.SPCS01.Oper.ctlVal")
if scada.canControlTag(tag) then ... end
```

#### scada.substitute(tag,on,SubstitutionMode)

Функция "scada.substitute(tag,on,SubstitutionMode)": управление подстановкой тега.

Типа аргумента: tag – тег для подстановки, on – включить/выключить, SubstitutionMode - тип подстановки.

Выбор типа подстановки SubstitutionMode:

- SubstitutionMode.auto если для данного сигнала есть связь с контроллером, то подстановка выполнится удаленно (на контроллер), если связи нет, то подстановка будет выполнена локально (в Redkit).
- SubstitutionMode.remotely подстановка выполнится удаленно (на контроллер).
- SubstitutionMode.locally подстановка будет выполнена локально (в Redkit).
- SubstitutionMode.interactively вызов интерактивного меню подстановки значения (только для паспортов и мнемосхем).

Примеры применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.substitute(tag,true)
tag = scada.newTag("CSWI1.ST.Pos.stVal")
tag.data = 2
tag.q.value = 0
```

scada.substitute(tag, true, SubstitutionMode.interactively)

#### scada.substituteOn(tag,block,SubstitutionMode)

Функция "scada.substituteOn(tag,block,SubstitutionMode)": подстановка тега с возможной блокировкой.

Типа аргумента: tag – тег для подстановки, block – надо ли блокировать приём тега, SubstitutionMode – тип подстановки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGIO1.ST.SPCSO1.stVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.substituteOn(tag,true,SubstitutionMode.interactively)
```

#### scada.substituteOff(tag,SubstitutionMode)

Функция "scada.substituteOff(tag,SubstitutionMode)": снятие подстановки тега.

Типа аргумента: tag – тег для снятия подстановки, SubstitutionMode – тип подстановки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGI01.ST.SPCS01.stVal")
scada.substituteOff(tag,SubstitutionMode.interactively)
```

#### scada.blockTag(tag,on,SubstitutionMode)

Функция "scada.blockTag(tag,on,SubstitutionMode)": блокировка тега.

```
Типа аргумента: tag – тег для подстановки, on – включение/выключение, SubstitutionMode – тип подстановки.
```

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGI01.ST.SPCS01.stVal")
scada.blockTag(tag,true,SubstitutionMode.interactively)
```

#### scada.control(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagValue, checkTO)

Функция "scada.control(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagValue, checkTO)": отправка ТУ с проверкой в том же объекте данных, что и команда управления. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

Не работает через Telnet. Использовать sendTCCommand.

Типа аргумента:

- commandTagName управляющий тег, строка;
- commandValue значение для команды, строка или double;

- actionText текстовое описание процесса, строка (Например, «Включение», «Отключение», «Переключение»);
- checkTagValue требуемое значение тега для проверки (обязателен). Если в теге ожидается число, то тип данных double. Если в теге ожидается строка, то тип данных строка.
- checkTO таймаут в секундах, число (0 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон).

Включение выключателя (проверка осуществляется по привязанному тегу состояния -"CSWI1.ST.Pos.stVal", таймаут проверки установлен 30 секунд): scada.control("CSWI1.CO.Pos.Oper.ctlVal", 2, "Включение", 2, 30)

Включение выключателя (проверка осуществляется по привязанному тегу состояния -"CSWI1.ST.Pos.stVal", таймаут проверки оставлен по умолчанию: 60 секунд): scada.control("CSWI1.CO.Pos.Oper.ctlVal", 1, "Выключение", 1)

# scada.makeCommand(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagName, checkTagValue, checkTO)

Функция "scada.makeCommand(commandTagName, commandValue, actionText, checkTagName, checkTagValue, checkTO)": отправка ТУ с возможной проверкой. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов обрудования в Redkit Builder.

Не работает через Telnet. Использовать sendTCCommand.

Типа аргумента:

- commandTagName управляющий тег, строка;
- commandValue значение для команды, строка или double;
- actionText текстовое описание процесса, строка (Например, «Включение», «Отключение», «Переключение»);
- checkTagName тег для проверки прохождения команды, строка;
- checkTagValue требуемое значение тега для проверки (обязателен при наличии checkTagName).
   Если в теге ожидается число, то тип данных double. Если в теге ожидается строка, то тип данных строка.
- checkTO таймаут в секундах, число (0 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон, имеет смысл только при наличии checkTagName).

#### Пример применения:

```
Включение с проверкой переключения:
scada.makeCommand("GGIO1.CO.SPCSO1.Oper.ctlVal", 1, "Включение",
"GGIO1.ST.SPCSO1.stVal", 1, 30)
```

#### scada.sendTCCommand(tag, recvTagName)

Функция "scada.sendTCCommand(tag, recvTagName)": отправить команду телеуправления и проверить переключение. Требует захвата ПКУ,

Если <recvTagName> – пустая строка, то будет произведена попытка автоматического определения тега для чтения состояния.

Если тег проверки указан, то подтверждение выполнения операции выполняется по нему. Если тег проверки не указан, то тег состояния берется из этого же объекта данных с fc="ST".

Типа аргумента: tag, recvTagName – имя тега для проверки.

Пример применения:

```
tag = scada.newTag("GGI01.CO.SPCS01.Oper.ctlVal")
tag.data = IEC61850.single_off
scada.sendTCCommand(tag, "")
```

#### scada.progKeyCmd(commandValue, checkTO)

Функция "scada.progKeyCmd(commandValue, checkTO)": захват ключа ПКУ. Используется только в скриптах паспортов и шаблонов обрудования в Redkit Builder.

Типа аргумента:

- commandValue значение для команды, single или double;
- checkTO таймаут в секундах, число (0 65535, 60 сек по умолчанию или при выходе за диапазон, имеет смысл только при наличии checkTagName).

```
Захват ПКУ:
scada.progKeyCmd(IEC61850.double_on, 30)
Освобождение ПКУ:
scada.progKeyCmd(IEC61850.double off, 15)
```

### scada.canProgKeyCapture()

Функция "scada.canProgKeyCapture()": возвращает возможность захвата ПКУ.

Типа возвращаемого значения: bool.

### Пример применения:

```
if scada.canProgKeyCapture() then ... end
```

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: *scada.canProgKeyCapture("s1"*), где s1 – префикс подстанции.

### scada.canProgKeyCaptureDesc()

Функция "scada.canProgKeyCaptureDesc()": возвращает сроковое описание возможности захвата.

Пример: "Захват невозможен. ПКУ захвачен на уровне ЦУС."

Типа возвращаемого значения: string.

### Пример применения:

local desc = scada.canProgKeyCaptureDesc()

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: *scada.canProgKeyCaptureDesc("s1"*), где s1 – префикс подстанции.

### scada.progKeyCaptured()

Функция "scada.progKeyCaptured()": ключ захвачен уровнем установки.

Типа возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

if scada.progKeyCaptured() then ... end

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: *scada.progKeyCaptured("s1"*), где s1 – префикс подстанции.

### scada.progKeyLevelName()

Функция "scada.progKeyLevelName()": возвращает уровень установки ПКУ.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

local levelName = scada.progKeyLevelName()

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: *scada.progKeyLevelName("s1"*), где s1 – префикс подстанции.

### scada.progKeyStatusDesc()

Функция "scada.progKeyStatusDesc()": возвращает описание состояния ПКУ.

Пример:

```
1. «ПКУ свободен»
```

```
2. «ПКУ захвачен на уровне ПС»
```

**3.** ...

Типа возвращаемого значения: string.

local statusDesc = scada.progKeyStatusDesc()

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: scada.progKeyStatusDesc("s1"), где s1 – префикс подстанции.

#### scada.progKeyEnabled()

Функция "scada.progKeyEnabled()": состояние ПКУ (вкл/выкл).

Типа возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

if scada.progKeyEnabled() then ... end

.: При работе в многопроектном режиме для идентификации подстанции необходимо указать префикс подстанции. Например: *scada.progKeyEnabled("s1")*, где s1 – префикс подстанции.

#### scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)

Функция "scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)": возвращает список агрегатов с окном в 2 минуты.

Тип аргументов:

- tagName имя тега, строка;
- start начало интервала времени, строка типа "<day>-<month>-<year><hour>:<minutes>:<seconds>.<milliseconds>" (например "11-04-2019 13:00:00.000");
- stop конец интервала времени, строка типа "<day>-<month>-<year> <hour>:<minutes>:<seconds>.<milliseconds>" (например "11-04-2019 13:00:00.000").

Типа возвращаемого значения: список агрегатов типа tag.

Особенности использования:

- агрегаты собираются на интервале в 2 минуты, формируются автоматически;
- корректный интервал начинается с 00 минут каждого часа и каждые 2 минуты, то есть результаты получаются кратные 2 минутам;
- начальное время нестрогое неравенство, конечное строгое.

Корректные интервалы:

- hh:00:00.000 hh:02:00.000 // минимальный корректный интервал
- hh:00:00.000 hh:00:00.001 // то же самое что и выше получим, но по факту это значения за 2-х минутный интервал с hh:00:00.000

Доступные поля агрегата:

.min - минимальное значение на интервале

.max - максимальное значение на интервале

.average - среднее значение на интервале

.count – количество значений в агрегате

.lastTagValue – значение последнего тега, попавшего в агрегат

.lastTagTime – время регистрации последнего тега, попавшего в агрегат

При этом каждый конкретный агрегат является объектом типа tag.

Пример использования агрегатов:

```
local tagName = "VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGIO1.MX.AnIn1.mag.f"
local start = "11-04-2019 13:00:00.000"
local stop = "11-04-2019 13:30:00.000"
local tags = scada.getAggregatedTags(tagName, start, stop)
scada.debug("Aggregated tags count: " .. #tags)
if #tags == 0 then
    scada.debug("Nothing to do.")
else
    local min = 0
    local max = 0
    local avg = 0
```

```
local valCnt = 0
  for tNum, tag in pairs(tags) do
    if min > tag.min then
     min = tag.min
    end
    if max < tag.max then
      max = taq.max
    end
    avg = avg + tag.average
    valCnt = valCnt + tag.count
  end
 avg = avg / #tags
  scada.debug("Result for tag " .. tagName .. " from period " .. start .. " -
 " .. stop)
 scada.debug("Average value: " .. avg)
scada.debug("Mininum value: " .. min)
  scada.debug("Maximum value: " .. max)
  scada.debug("Values count: " .. valCnt)
end
```

Вывод скрипта из примера:

```
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Aggregated tags count: 15")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Result for tag
VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGI01.MX.AnIn1.mag.f from period 11-04-2019 13:00:00.000
- 1
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Average value:
51,530310641376")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Mininum value: 0")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Maximum value: 99,903291")
[DEBUG 16.04.2019 11:34:17.875]: QVariant(QByteArray, "Values count: 888")
```

#### scada.equipmentDispNameByTag(<tag>)

Функция "scada.equipmentDispNameByTag(<tag>)": возвращает строку с диспетчерским наименованием оборудования, к которому принадлежит тег.

Тип аргументов: tag.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```
tag = scada.getCurrentTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGI01.MX.AnIn1.mag.f")
return scada.equipmentDispNameByTag(tag)
```

#### scada.equipmentDispNameByTagName(<tagName>)

Функция "scada.equipmentDispNameByTagName(<tagName>)": возвращает строку с диспетчерским наименованием оборудования, к которому принадлежит тег с переданным именем 61850.

Тип аргументов: <tagName> – строка с именем тега.

Типа возвращаемого значения: string.

Пример применения:

```
return
scada.equipmentDispNameByTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGI01.MX.AnIn1.mag.f")
```

.: Если эти функции используются в формах, то имена тегов пишутся так, как в примерах. А если используются в алгоритмах, то – полное имя, например: "VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal".

## 10.2

### 10.2.1

scada.execSW(<name>, <args>)

Функция "scada.execSW(<name>, <args>)": запускает внешнее ПО на сервере с переданными аргументами. Если аргументы не переданы, то выполняется с аргументами, записанными в конфигураторе.

Тип аргументов:

- <name> имя внешнего ПО (точно как в Конфигураторе);
- <args> строка с аргументами.

#### Пример применения:

```
scada.execSW("explorer", "E:\\testfiles")
```

## 10.3

### 10.3.1

Тип события, условно "event". В типе "event" доступны поля из Таблицы 75.

75 - "event"		
time	Время возникновения, unix time	double
description	Описание	Строка
ackStatus	Статус квитирования	scada.NotAcknowledged scada.Acknowledged
		scada.NotAcknowledgeable
state	Состояние	Строка
value	Значение	Число
eventClassId	Идентификатор класса события	scada.Undefined scada.SystemInfo
		scada.SystemErrors
		scada.SystemWarnings
		scada.DiskOverflow
		scada.ArchiveCleanup scada.RotationStart
		scada.SwitchServer
		scada.UserInfo
		scada.Substitution
		scada.Anotations
		scada.Control
		scada.ReportCreated
		scada.ISInfo
		scada.ISUserInfo
		scada.ISWarnings
		scada.ISUserWarnings
		scada.ISErrors
		scada.Acknowledge
		scada.ISUserSession
eventClassType	Тип класса события	scada.DiscreteSignal scada.SignalSubstitution
-----------------------	--	---
		scada.Interlock
		scada.QualityChange
		scada.Telecontrol
		scada.MeterageLimit
		scada.UserAction
		scada.System
eventClassDescription	Описание класса события	Строка
importanceLevel	Уровень важности	Число от 0 до 255
importanceLevelName	Имя уровня важности	Строка
source	Источник	Строка
tagName	Имя тега	Строка типа "s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.CSWI1.ST.Pos
tagDisplayName	Диспетчерское наименование тега	Строка типа «Положение»
equipmentName	Диспетчерское наименование оборудования	Строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/В-220-1Т»
fullName	Полное наименование тега	Строка типа «Проект/220 кВ/Первое присоединение/В-220-1Т/Положение»

Описание констант представлено в Таблице 76.

76 -

"event"

scada.Undefined	Класс события не определён
scada.SystemInfo	Системная информация
scada.SystemErrors	Системная ошибка
scada.SystemWarnings	Системное предупреждение
scada.DiskOverflow	Переполнение диска
scada.ArchiveCleanup	Очистка архива сигналов
scada.RotationStart	Запуск прореживания/усреднения сигналов в архиве
scada.SwitchServer	Переключение сервера
scada.UserInfo	Пользовательское сообщение
scada.Substitution	Подстановка значения сигнала
scada.Annotations	Работа с плакатами
scada.Control	Управление устройствами
scada.ReportCreated	Создание отчета
scada.ISInfo	Информация ИБ
scada.ISUserInfo	Пользовательское сообщение ИБ
scada.ISUserWarnings	Пользовательское предупреждение ИБ
scada.ISErrors	Ошибка ИБ

2.0.	2208
------	------

scada.ChangeLimits	Изменение уставок
scada.NotAcknowledged	Событие не квитировано
scada.Acknowledged	Событие квитировано
scada.NotAcknowledgeable	Событие неквитируемо
scada.DiscreteSignal	Дискретный сигнал
scada.SignalSubstitution	Подстановка сигнала
scada.Interlock	Блокировка сигнала
scada.QualityChange	Изменение качества
scada.Telecontrol	Управление оборудованием
scada.MeterageLimit	Выход значения сигнала за уставки
scada.UserAction	Действие пользователя
scada.System	Системное событие
scada.SystemIS	Событие ИБ
scada.UserIS	Событие ИБ, связанное с действиями пользователя
scada.ChangeLimit	Событие об изменении уставок

## 10.3.2

#### scada.writeSystemEvent(desc, eventClass, tag, state, value)

Функция "scada.writeSystemEvent(desc, eventClass, tag, state, value)": запись системного события в журнал.

Тип аргументов:

- desc описание события (строка);
- eventClass класс события;
- tag тег;
- state состояние;
- value значение;
- orldent источник управления (целое число). Если источник не указан, либо передано значение 0, то сгенерированное событие не будет иметь источника управления.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
scada.writeSystemEvent("writeSystemEvent()",scada.SystemInfo,tag,"Включение",1)
local tag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA")
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "without orIdent", 1)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "hasta la vista baby",
1, 1)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "without orIdent", 1,
0)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "hasta la vista baby",
1, 12)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "hasta la vista baby",
1, 12)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "without orIdent", 1)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "without orIdent", 1)
scada.writeSystemEvent("Квитирование", scada.UserInfo, tag, "hasta la vista baby",
1, 123)
```

#### scada.writeEvent(desc, tag, state, value)

Функция "scada.writeEvent(desc, tag, state, value)": запись системного события в журнал.

Тип аргументов:

desc – описание события (строка);

- tag тег;
- state состояние;
- value значение;
- orldent источник управления (целое число). Если источник не указан, либо передано значение 0, то сгенерированное событие не будет иметь источника управления.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGIO1.ST.DPCSO2.stVal")
local str = "Системные ошибки"
scada.writeEvent(str,tag,"Включение",1)
local tag = scada.newTag("s1.VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1MMXU1.MX.A.phsA")
scada.writeEvent("Квитирование", tag, "without orIdent", 1)
scada.writeEvent("Квитирование", tag, "hasta la vista baby", 1, 1)
scada.writeEvent("Квитирование", tag, "without orIdent", 1)
scada.writeEvent("Квитирование", tag, "without orIdent", 1)
scada.writeEvent("Квитирование", tag, "hasta la vista baby", 1, 12345)
```

scada.hasEvents(spontaneous) (

REPL)

Функция "scada.hasEvents(spontaneous)": проверка наличия неквитированных событий для оборудования.

Тип аргументов: spontaneous – необязательный параметр (bool). Если параметр true, то функция возвращает, есть ли неквитированные событий для оборудования по источнику «Самопроизвольно». Если параметр пустой или false, то функция возвращает, есть ли любые неквитированные события для оборудования.

Тип возвращаемого значения: bool.

#### scada.events() (

REPL)

Функция "scada.events()": массив из последних 100 неквитированных событий для оборудования.

Тип возвращаемого значения: массив.

Пример применения:

```
Доступ к элементам массива осуществляется в цикле вида for v in array do ....
end, например:
for event in scada.events() do
if(event.source == "самопроизвольно")
then .... end
end
или:
for event in scada.events() do
scada.debug(event.description)
```

#### scada.ackTagEvents(tag)

Функция "scada.ackTagEvents(tag)": квитирует все события по тегу.

Тип аргументов: tag – тег.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGI01.ST.DPCS02.stVal")
scada.ackTagEvents(tag)
```

#### scada.ackEquipmentEvents(tag)

Функция "scada.ackEquipmentEvents(tag)": квитирует все события по оборудованию, ссылка на который в теге.

Тип аргументов: tag – тег.

Пример применения:

```
local tag = scada.getCurrentTag("GGI01.ST.DPCS02.stVal")
scada.ackEquipmentEvents(tag)
```

# 10.4

Для функций работы с отчетами используется модуль "reports".

Текущий набор функций позволяет сгенерировать и сохранить отчет на машине.

#### reports.createReport(<reportName>, <startTime>, <endTime>)

Функция "reports.createReport(<reportName>, <startTime>, <endTime>)": возвращает объект отчета с переданным названием и периодом.

Тип аргументов:

- <reportName> строка, содержащая имя отчета (совпадает с конфигуратором);
- <startTime> строка с начальным временем отчета в формате "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz";
- <endTime> строка с конечным временем отчета в формате "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz".

Тип возвращаемого значения: report.

#### reports.saveToPdf(<reportObj>, <path>)

#### reports.saveToExcel(<reportObj>, <path>)

reports.saveToHtml(<reportObj>, <path>)

#### reports.saveToImage(<reportObj>, <path>)

Функции "reports.saveToPdf(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToExcel(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToHtml(<reportObj>, <path>)", "reports.saveToImage(<reportObj>, <path>)": сохраняют отчет в соответствующий формат (PDF, CSV, HTML, JPG).

Тип аргументов:

- <reportObj> объект отчета;
- <path> строка (полный путь для сохранения с экранированными обратными слэшами, например, "C:\ \Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf").

#### saveToPdfSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)

#### saveToExcelSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)

#### saveToHtmlSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)

Функции "saveToPdfSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)", "saveToExcelSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)", "saveToHtmlSendMail(<reportObj>,<path>,<addresses>,<subject>,<body>)": сохраняют отчет в соответствующий формат (PDF, CSV, HTML) и отсылает на почту.

Тип аргументов:

- <reportObj> объект отчета;
- <path> строка (полный путь для сохранения с экранированными обратными слэшами, например, "C:\ \Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf");
- <addresses> адреса для отправки электронного письма;
- <subject> тема письма;
- <body> тело письма.

#### Общий пример применения:

```
start
scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn1.instMag.f")
stop
scada.getCurrentTag("AR1S14.AR1S14Controller.EPS45GGIO1.MX.AnIn2.instMag.f")
startTime = scada.timeToString(start.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
stopTime = scada.timeToString(stop.data, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
rep = reports.createReport("train1", startTime, stopTime)
reports.saveToPdf(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.pdf")
reports.saveToExcel(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.csv")
reports.saveToHtml(rep, "C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\\train1report.html")
```

```
reports.saveToPdfSendMail(rep,"C:\\Users\\p.eremenko\\Documents\
\train2report.pdf", {"address1@mail.ru", "address2@rambler.ru"},"Report","Hi!
This is report.")
```

# 10.5

### 10.5.1

Тип плаката - "Poster". В типе "Poster" доступны следующие поля:

77 -	"poster
------	---------

name	Название установленного плаката	строка
comment	Комментарий при установке плаката	строка
t	Время установки плаката	миллисекунды с начала unix-эпохи
id	Уникальный идентификатор плаката	int

### 10.5.2

#### posters.setPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)

Функция "posters.setPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)": устанавливает плакат.

Тип аргументов:

- <tagName> строка (неполное или полное имя тега, принадлежащего оборудованию, на который устанавливается плакат);
- <templateName> строка (имя плаката, который требуется выставить (должно быть точно как в конфигураторе));
- <comment> строка (комментарий для установки плаката).

Пример применения:

```
posters.setPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN', 'comment')
posters.setPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', "Транзит разомкнут", 'comment')
```

#### posters.unsetPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)

Функция "posters.unsetPoster(<tagName>, <templateName>, <comment>)": снимает плакат.

Тип аргументов:

- <tagName> строка (неполное или полное имя тега, принадлежащего оборудованию, на который устанавливается плакат);
- <templateName> строка (имя плаката, который требуется снять (должно быть точно как в конфигураторе));
- <comment> строка (комментарий для снятия плаката).

Пример применения:

```
posters.unsetPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN', 'comment')
posters.unsetPoster('CSWI1.ST.Pos.stVal', "Транзит разомкнут", 'comment')
```

#### posters.getCurrentPosters(<tagName>)

Функция "posters.getCurrentPosters(<tagName>)": получает все плакаты, установленные на оборудование.

Тип аргументов: <tagName> - строка (неполное или полное имя тега, принадлежащего оборудованию, на который устанавливается плакат).

Тип возвращаемого значения: таблица объектов Poster.

Пример применения:

```
for p,v in pairs(posters.getCurrentPosters("CSWI1.ST.Pos.stVal")) do
print(ps[p].name .. " -- " .. ps[p].t .. " -- " .. ps[p].comment) end
```

#### posters.isPosterSet(<tagName>, <templateName>)

Функция "posters.isPosterSet(<tagName>, <templateName>)": возвращает true, если плакат установлен на оборудование.

Тип аргументов:

- <tagName> строка (неполное или полное имя тега, принадлежащего оборудованию, на который устанавливается плакат);
- <templateName> строка (имя плаката, который требуется снять (должно быть точно как в конфигураторе)).

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

```
if posters.isPosterSet('CSWI1.ST.Pos.stVal', 'DOWN')
then return "Установлен"
else return "Не установлен"
end
```

# 10.6

## 10.6.1

Тип узла – "node". В типе "node" есть поля:

78 -	"node"		
name		Имя узла	строка
nodePlugins		Массив плагинов	массив элементов с типом "plugin"

### 10.6.2

Тип плагина – "plugin". В типе "plugin" есть поля:

...

79	-	la"	uain

name	Имя плагина	строка

## 10.6.3

### scada.nodes()

Функция "scada.nodes()": функция, которая предоставляет доступ к элементам массива, содержащего структуры с именами узлов и соответствующими им массивам с именами плагинов.

#### scada.plugins()

Функция "scada.plugins()": функция, которая предоставляет доступ к элементам массива с именами плагинов.

#### Общий пример применения:

```
for node in scada.nodes() do
    print("\nNode " .. node.name)
    for plugin in scada.plugins(node.nodePlugins) do
```

```
Astra Linux 1.7. 2.0.2208
```

=

```
print("\nplugin:\t" .. plugin.name)
end
print("\n")
end
```

# 10.7

## 10.7.1

```
ocalNameOfModule = require "nameOfModule", где:
localNameOfModule — имя модуля, по которому обращаемся к этому модулю в скрипте;
nameOfModule — имя загружаемого модуля.
```

# 10.8

Для установки уставок через алгоритмы необходимо изменить ряд атрибутов данных объектной модели. Уставки относятся к функциональному блоку CF, объекту данных rangeC и следующим атрибутам данных:

- min минимум
- тах максимум
- hhLim верхняя аварийная граница
- IILim нижняя аваринйая граница
- hLim верхняя предупредительная граница
- ILim нижняя предупредительная граница
- limDb дребезг
- maxRateC скорость

#### Пример:

```
local newTag
scada.newTag("VL1Q1.VL1Q1Controller.Q1GGI01.CF.AnIn2.rangeC.hLim.f")
```

Функция "window.ConfirmationDialog(header, message, acceptButtonText, rejectButtonText)": создать диалог подтверждения.

: API. Оставлено для поддержки уже существующих проектов. Вместо него рекомендуется использовать объект window.ConfirmDialog

Тип аргументов:

- header строка заголовка;
- message строка сообщения;
- acceptButtonText текст на кнопке подтверждения (может быть пустой строкой);
- rejectButtonText текст на кнопке отмены (может быть пустой строкой).

#### Тип возвращаемого значения: tag.

Пример применения:

```
if window.ConfirmationDialog("подтверждение",
"Выдействительнохотитеэтихмягкихфранцузскихбулок?","Да!","He!")==window.accepted
then print("ням")
else print("буэ") end
```

#### window.openScheme(scheme)

Функция "window.openScheme(scheme)": открыть виртуальную схему из паспорта.

Тип аргументов: scheme – имя виртуальной схемы без кавычек.

Тип возвращаемого значения: bool.

Пример применения:

window.openScheme(VSchema1)

#### scada.timeToString(time,format)

Функция "scada.timeToString(time,format)": перевод unixtime в строковое представление.

Тип аргументов:

- time unixtime (ms);
- format формат представления (согласно QString QDateTime::toString(const QString &format) const).

Тип возвращаемого значения: строка.

Пример применения:

```
scada.timeToString(tag.updateTime, "dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")
```

#### scada.debug(message)

Функция "scada.debug(message)": вывод отладочного сообщения.

Тип аргументов: строка.

Пример применения:

scada.debug("Видимо, что-то пошло не так")

#### scada.stringToTime(time,format)

Функция "scada.stringToTime(time,format)": перевод времени, заданного в виде строки в unixtime.

Тип аргументов:

- time строка со временем;
- format формат представления (согласно QString QDateTime::toString(const QString &format) const).

Тип возвращаемого значения: число миллисекунд с начала unix-эпохи.

Пример применения:

scada.stringToTime("17-04-2018 13:47:30.245","dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz")

time

Функция "time": время вызова скрипта.

Тип аргументов: число миллисекунд с начала unix-эпохи, есть внутри любого алгоритма.

Пример применения:

```
scada.debug(scada.timeToString(time,"dd-MM-yyyy hh:mm:ss.zzz"))
```

# 10.10

Обращение к элементам управления паспорта объекта осуществляется по имени.

Поле ввода: имя "text"

Чекбокс: свойство "isChecked"

#### Пример:

```
local var = text.isChecked
```

# 10.11

Запуск задач по таймеру используется только в скриптах паспортов и шаблонов оборудования в Redkit Builder.

Функция "scada.singleShot(interval, callback)": одноразовый запуск таймера.

Тип аргумента:

- interval период таймера в миллисекундах;
- callback функция lua, которая будет выполнена при срабатывании таймера.

Пример применения:

```
local func = function() window.button1.enabled = false end
scada.singleShot(5000, func)
```

Или:

```
scada.singleShot(5000, function() window.button1.enabled = false end)
```

Пояснение: через пять секунд кнопка button1 станет неактивной.

Таймер моделируется объектом, у которого есть свойства и методы:

- timer = scada.Timer() создать объект таймера;
  - .: Важно, чтобы объект таймера был помещен в глобальную переменную, иначе он выйдет из области видимости и уничтожится.
- timer.interval = 5000 задать период таймера 5 секунд;
- timer.action = function () ... end задать действие, выполняемое при срабатывании таймера;
- timer:start() запустить таймер;
  - .: При вызове метода объекта ставится двоеточие!
- timer:stop() остановить таймер;
  - .: При вызове метода объекта ставится двоеточие!
  - if(timer.isActive) then ... end проверить, работает ли сейчас таймер.

Если мы вызываем метод объекта (используются круглые скобочки), то используем двоеточие: object:method(), если же мы обращаемся к свойству (без круглых скобочек), то используем точку: local prop = object.property; object.property = "this is a property".

Пример (кнопка по таймеру несколько раз меняет состояние активности):

function initTimer()

```
if (wtimer == nil) then
wtimer = scada.Timer()
wtimer.interval = 1000
end
end
function initAction()
local count = 0;
wtimer.action = function()
if (count == 5) then wtimer:stop() window.Button 7.enabled=true
else window.Button 7.enabled = not window.Button 7.enabled count=count+1 end
end -- вот эта функция и есть замыкание.
Замыкание может копировать в себя локальные переменные из окружающего контекста,
в данном случае count (более подробно в книге Lua)
end
initTimer()
if(wtimer.isActive) then
scada.debug("Timer is active, returning")
return
end
window.Button 7.enabled=false
initAction()
wtimer:start()
```

# 10.12

Lua

Алгоритм представляет собой периодически выполняемый скрипт.

Переменные в lua могут быть:

- глобальными. Глобальная переменная не будет уничтожена по завершению выполнения скрипта → значение глобальной переменной может быть использовано на следующей итерации выполнения скрипта.
- локальными. Локальная переменная будет уничтожена по завершению выполнения скрипта или выхода из области видимости. Локальная переменная имеет ключевое слово local. Использование локальных переменных предпочтительно.

: область видимости глобальной переменной ограничена алгоритмом, в котором она определена. Например, пусть есть 2 скрипта: script1 и script2, в script1 задана глобальная переменная tmp, данная глобальная переменная не может быть использована в script2.

Глобальные переменные можно не объявлять, тогда глобальная переменная будет иметь тип nil.

Локальные переменные требуют объявления.

Рассмотрим пример:

```
--script1
if tmp ~= tmp then -- проверка тега на nil, при этом тег не был объявлен
    print("tmp is nil")
end
--script2
local tmp = 2 -- явно объявили локальную переменную, область видимости script2
if tmp == 2 then
    print("tmp is 2")
end
--script3
if 1==1 then
    local tmp = 3
end
print(tmp) --tmp == nil, поскольку областью видимости local tmp является блок
```

if(...) then ... end

Рассмотрим пример использования глобальной переменной – сохранение предыдущего значения тега:

```
--script1
local current tag =
scada.getCurrentTag("VL2Q1.VL2Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal")
if last_tag_data ~= last_tag data then --initialize global value (1)
last_tag_data = current_tag.data
end
if current tag.data ~= last tag data and current tag.data == 2
then -- (2)
scada.writeSystemEvent("number
                                                                                 is
two!", scada.SystemInfo, current tag, "Включение", 2)
elseif current tag.data ~= last tag data and current tag.data == 1
then -- (3)
scada.writeSystemEvent("number
                                                                                 is
one!", scada.SystemInfo, current tag, "Выключение", 1)
end
last_tag_data = current_tag.data -- (4)
```

#### Разбор данного примера:

Пусть script1 выполняется по изменению тега VL2Q1.VL2Q1Controller.Q1XCBR1.ST.Pos.stVal.

- Первая итерация работы алгоритма, пусть значение тега == 1:
  - 1. В локальную переменную current\_tag записываем текущий тег.
  - 2. last\_tag\_data == nil → попадаем в первый условный оператор if → присваиваем last\_tag\_data значение current\_tag.data
  - 3. Пропускаем блоки (2) и (3), поскольку current\_tag.data == last\_tag\_data
  - 4. Присваиваем last\_tag\_data значение current\_tag.data. Блок (4)

итерация цикла, пусть значение тега == 2:

d. Данный troffic file (1) в страничени

# 11

### 1. Откройте Терминал и выполните команду:

sudo /opt/Redkit-Lab/Redkit/maintenancetool

2. В графическом окне выберите "Удаление всех компонентов" (Рисунок 245).

	Сервисный режим R	edkit	×
Установка - Redkit			
Добро пожаловать в мастер	установки Redkit.		
О Добавление или удалени	е компонентов		
Обновление компоненто	В		
Удаление всех компонен	ТОВ		
		Далее >	<u>В</u> ыйти
	245 - R	edkit	

3. Нажмите "Удалить" (Рисунок 246).

R	Сервисный режим Redkit	X
	Всё готово к удалению	
	Программа установки готова начать удаление Redkit с вашего компьютера. Директория с программой /opt/Prosoft-Systems/Redkit будет полностью удалена, включая содержимое этой директории!	
	< <u>Н</u> азад Удалить Отмена	

246 - Redkit

4. После удаления нажмите "Завершить" (Рисунок 247).

Cервисный режим Redkit	X
Завершение установки Redkit	
Нажмите «Завершить» для выхода из мастера Redkit.	
	<u>З</u> авершить

# 12

# 12.1

## 12.1.1 \*.ppf

Файл проекта в формате \*.ppf – результат работы в Redkit Builder (см. раздел *Работа в рогра е* документа «Redkit Builder. Руководство администратора. ПБКМ.62.01.29.000-410.01»).

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

## 12.1.2 Log- Redkit Builder

Log-файлы Redkit Builder:

- Perf;
- Shell;
- иногда Shell.log.1 (в зависимости от версии).

Место хранения: *C:\%appdata%\ProSoft\Logs*.

## 12.1.3 Log- Redkit

#### Log-файлы Redkit:

- DbCtl файл утилиты dbctl;
- Deployer файл утилиты Deployer;
- diagnosticclient файл утилиты diagnosticclient;
- DiagnosticKeeper файл диагностики службы keeper;
- Keeper файл службы keeper;
- OscConverter файл службы конвертирования осциллограмм;
- Redkit файл Redkit Workstation;
- Redkit-Conf файл Redkit Configurator;
- Redkit-Service файл службы Redkit.
- RedkitUninstallationLog.txt файл удаления Redkit.

Место хранения:

#### /tmp/Redkit-Lab/Redkit.

Настройка log-файлов: раздел Логгирование.

## 12.1.4 Log-

Log-файлы утилит БД:

- redkit\_backup\_<data>\_<time> файл с командами создания бэкапа БД (при выполнении сохранения копии БД на диск) (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_replication\_<data>\_<time> файл с командами репликации (при создании или переключении резерва) (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_db\_server\_control\_<data>\_<time> файл с командами включения/отключения сервера БД (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_rewind\_<data>\_<time> файл с командами утилиты rewind, которая пытается восстановить бывший мастер до резерва, не копируя вообще всё (начиная с версии 1.3.2011.N);
- redkit\_db\_server\_status<data>\_<time> файл с командами запроса статуса БД (используется постоянно) (начиная с версии 1.3.2011.N).

Место хранения:

/tmp/Redkit-Lab/Redkit.

## 12.1.5 Log-

Название файлов: postgresql-<дата> (например, postgresql-2021-01-27\_052205).

Место хранения:

/home/user/log.

## 12.1.6 Dmp-

Dmp-файлы создаются при сбое Redkit. Имеют произвольное название с постфиксом версии Redkit: <название>\_<номер версии>\_rev.<номер ревизии> (например, 52758a85-2e7f-4479-9bfaff0d7377506d\_1.3.2011.47 rev. b5461c5). При поиске ориентируйтесь на дату и время создания файла и на номер версии в названии.

Место хранения:

/tmp.

## 12.1.7 Lua-

Про создание и экспорт скриптов смотрите в разделе Алгоритмы документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство администратора. RU.76499597.62.01.29-01 32 01».

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

## 12.1.8 Xml-

Xml-файл конфигурации Redkit содержит настройки из Redkit Configurator (журналы, модули и т.д.). Про создание и экспорт файла конфигурации смотрите в разделе Экспорт документа «REDKIT SCADA 2.0. Руководство администратора. RU.76499597.62.01.29-01 32 01».

Место хранения: зависит от выбора пользователя.

## 12.1.9 ini- Redkit

Конфигурационные ini-файлы Redkit являются результатом создания системы Redkit в утилите Deployer (см. раздел Проверка корректности развертывания системы Redkit):

- DbCtl;
- gnclient;
- DiagnosticKeeper;
- Keeper;
- OscConverter (начиная с версии 1.3.2011.N);
- Redkit;
- Redkit-Conf;
- Redkit-Logging;
- Redkit-Service.

Место хранения:

/home/user/.config/Redkit-Lab/Redkit.

# 12.2

- 1. Перейдите на портал технической поддержки https://support.prosoftsystems.ru
- 2. Пройдите процесс регистрации. Если вы уже зарегистрированы, то введите свои учетные данные.
- 3. Создайте заявку, в которой укажите:
  - а. Название приложения ПК Redkit, в котором у вас проблемы.
  - **b.** Номер версии приложения.
  - с. Подробное описание вашей проблемы со скриншотами.
  - **d.** Приложите архив диагностических данных (см. раздел Сбор диагностических данных).

#### 4. Ждите ответа специалистов.

Остались вопросы или проблема не входит в представленный перечень? Свяжитесь с технической поддержкой по телефону: **+7 (343) 310-11-10**